

Fiche nouveautés

V2.4.0

WINDY

NTWIN/008F • V1.0 • 03/2023



www.wit.fr

SOMMAIRE

1	PREREQUIS.....	3
2	AMELIORATIONS.....	4
	Gestion de la ventilation.....	4
3	A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR.....	5

1 PREREQUIS



Il est nécessaire d'utiliser la version minimale 2.2.0 du WINDY-PC Tool pour programmer depuis le mode off-line d'une version WINDY 2.4.0.



Il est nécessaire d'utiliser la version minimale 14.3.1 de l'ULI REDY pour fonctionner avec une version WINDY 2.4.0.

2 AMELIORATIONS

Gestion de la ventilation

Les temporisations d'arrêt de ventilation (WEGO Vanne **FanOffDelayC** et **FanOffDelayH**) ont été prisent en compte lors d'un arrêt via les HIM SmartSensor (SENSOR001/SENSOR002/SENSOR003) et télécommande sans fil/sans pile (ESE134).

-  Lorsque la commande de ventilation est **analogique** (AO) : les valeurs de ventilation suite aux temporisations d'arrêt seront en vitesse 1 (31% de soufflage par défaut).

3 A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR

1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (.WK8).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système.



Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un WINDY, se référer à la documentation **Manuel d'utilisation WINDY** sur www.wit.fr.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.