

MANUEL D'UTILISATION

Connexion RTC

un e@sy et un PC



Home II - 138.Avenue Léon Bérenger - 06706 Saint-Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30 Site : <u>www.wit.fr</u>



SOMMAIRE

Introduction Configuration du PPP de l'e@y Configuration du PPP à distance Configurer l'Hyper Terminal Passage en protocole TRSII Configurer le PPP Accès à l'interface web de l'e@sy Windows XP Créer une connexion distante depuis le PC Etablir la connexion Ajouter un site	3
Configuration du PPP de l'e@y	4
Configuration du PPP à distance	5
Configurer l'Hyper Terminal Passage en protocole TRSII Configurer le PPP	5 6 6
Accès à l'interface web de l'e@sy	8
Windows XP	8
Créer une connexion distante depuis le PC Etablir la connexion Ajouter un site	
Windows Vista	11
Créer une connexion distante depuis le PC Etablir la connexion Ajouter un site	
Windows Seven	13
Créer une connexion distante depuis le PC Etablir la connexion Ajouter un site	
Connexion à un autre équipement du réseau local (LAN)15
Configurer le routage NAT	15
Joindre l'équipement	16





Introduction

La connexion RTC entre un e@sy et un PC a deux fonctions :

- Accéder à l'interface web de l'e@sy afin d'en consulter ou modifier les données.
- Se connecter à un autre équipement du réseau local (LAN) dépourvu de modem RTC : API, caméra IP, etc.



La connexion RTC entre un e@sy et un PC est réalisée sur la base du PPP (Point-to-Point Protocole) qui établie une liaison IP entre le modem RTC de l'e@sy et celui du PC.

Le protocole PPP est disponible dans tous les produits de la gamme e@sy possédant un modem RTC (WAN) :

- Module e@sy-pro WAN
- PLUG e@sy-pro WAN
- Module e@sy WAN (Extension pour UC CLIP)

La ligne téléphonique utilisée pour l'e@sy et le PC doit être de type analogique, non dégroupée, isolée et en service.



CONNEXION RTC ENTRE						
UN E@SY ET UN PC						
Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10			
Version	1.0	Page	3 / 17			



Configuration du PPP de l'e@y

Que ce soit pour accéder à l'interface web de l'e@sy ou se connecter à un autre équipement du réseau local, il est indispensable que le PPP de l'e@sy soit correctement configuré.

Etape 1 Pour valider l'utilisation du modem, cocher les cases « Protocole PPP » et « Valide » du menu Configuration ► Réseau ► WAN :

Exploitation	Paramithage	Configuration	3					NAME: 1
	methoda (Miliano	E MANN	In straining	Employment	00000	Copinality	Best Disk	A Line des recents
The WAN						8 🗸	002000	TOPIP HIT
WWW Connextors Hayes /	unterConf PPP FTP TELNET HTTP N	AVDP SHITP DWS						HT LAN
								E Enclus
0000-00	1 Moders RTC intigré							H The flat
	Valide	12						I The Enterney Scott Columnar
000 000	Eber	Start OA						H You Evenior 20041 0042 Fer
Sector and the	Libolió							
	Monthear							
	The Modern							
	Type de Noders	Modern FRTC intelligel	H					
	Namiro de téléphone entrant							
	Appel sortant autorisi	E						
	D Protocoles réseau							
	Protocote Auto-CF	10						
	Protocole PPP	125						

Etape 2 Depuis l'onglet PPP, renseigner les champs d'adresses proposées :

Eaploitation	Param	dbage).	Configuration						22 Alberta E
Containing Print	Electron .	100mmeters	Research	Rentenation	Linguisticant	Ogener	Taxantes	Passisters	A Link das revenue
The WAN							N 19	002070	I I TEPOP INT
MAK Connesson Hayee AutoCon	e 1999 F (P (3	ELHET HTTP WOP	SMTP DIS						15 - 144
C Decendings									· LE Envertue
Contraction Advance	63								If the last
Compressent Protocal	1								III You Extension PLUGHUI Extend
Accepte de s'identifier en PAP									IR You Relations 20041 0342 He
Demande Authentification PVP									
Demende Authentification CHA	P 🗆								
Walker ACCIII	000A5000								
Temps de muintien en appel so	stard 45								
Temps de mointies en appel er	trant 120								
Jahrennes Proposises									
Adresse Locale	792 168 2 1	D							
Adresse Distanto	192.168.2.1	1							

Adresse locale Adresse distante Adresse IP à laquelle est joignable l'e@sy en PPP. Adresse IP attribuée à la connexion PPP du PC.

Les deux adresses doivent être différentes mais appartenir au même domaine (3 premières valeurs identiques).





Configuration du PPP à distance

Dans le cas où il à été omis de configurer le **PPP** en local il est possible de le configurer à distance à l'aide de l'HyperTerminal.

Configurer l'Hyper Terminal

- Etape 1 Ouvrir l'HyperTerminal depuis le menu Démarrer ► Tous les programmes ► Accessoires ► Communications ► HyperTerminal
- Etape 2 Renseigner le nom de la Connexion :

Description de la connexion 🛛 🛛 🔀
Nouvelle connession
Entrez un nom et choisissez une icône pour la connexion :
Nom:
OK Annuler
OK Annuler

Etape 3 Renseigner le numéro de téléphone de l'e@sy, sélectionner le modem reconnu par Windows puis valider :

	Connexion ? 🔀	
	Sconf PPP	
	Entrez les détails du numéro de téléphone que vous voulez composer :	
	Pays/région : France (33)	
	Indicatif régional :	
	Numéro de téléphone : 0497120600	
	Se connecter en utilisant : Agere Systems USB 2.0 Soft Mode 💌	
	OK Annuler	
Dans le cas où le pré	fixe « 0 » n'est pas nécessaire, il est	nécessaire de cliquer sur le

Etape 4 Afin de facilité la configuration du PPP, cliquer sur Modifier ► onglet paramètre ► Configuration ASCII. Cocher tous les paramètres puis valider.

	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CONNEXION RTC ENTRE UN E@SY ET UN PC				
WIT	F-06706 St Laurent du Var Cedex	⊦ax Hot-line	: +33 (0)4 93 07 60 40 : +33 (0)4 93 19 37 30	Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10	
				Version	1.0	Page	5 / 17	



Etape 5 Lancer l'appel en cliquant sur le bouton Composer :

Connexion	? 🛛
N* de téléphone : 0 0497120644	Modifier
Emplacement : Sites d'appel	 Propriétés de la numérotation
Carte d'appel : Aucune (Numérotation d	directe)
Cor	nposer Annuler

Passage en protocole TRSII

La configuration des paramètres PPP s'effectue par des commandes TRSII.

4/	[SP]	Touche espace (Space)	ì
	[HT]	Touche tabulation (Horizontal tabulation)	į
	[CR]	Touche entrée (Enter)	į
	[ESC]	Touche échap (Echap)	ļ
× -			1

- Etape 1 A la fin de la porteuse, saisir la commande : [ESC]W06
- Etape 2 Pour vérifier que l'e@sy est passé en TRSII, demander son identité par la commande : IDENT?[SP][CR]

L'e@sy doit répondre sous la forme suivante : IDENT=[CR]e@sy-pro[CR]4.0.3[CR]2C[CR]a

Configurer le PPP

Etape 1 S'identifier sur l'e@sy par la commande: ACCES[HT][Nom d'utilisateur]:[Mot de passe][SP][CR]

Exemple avec les identifiants par défaut « admin » et « . ».

ACCES[HT]admin:.[SP][CR]

L'e@sy doit répondre sous la forme suivante : STATUT[CR]000[CR]Ok[CR]v

Etape 2 Activer le PPP par la commande :

![HT]:net.wan.ppp[HT]1[SP][CR]



Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CO	UN E@SY ET	C ENTR	ζΕ
F-06706 St Laurent du Var Cedex	Fax Hot-line	: +33 (0)4 93 07 60 40 : +33 (0)4 93 19 37 30	Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10
			Version	1.0	Page	6 / 17



Etape 3 Renseigner *l'adresse locale* par la commande : ![HT]:net.wan.ppp.hotelP[HT][*Adresse locale*][SP][CR]

Exemple pour une adresse locale : 192.168.1.10 [HT]:net.wan.ppp.hotelP[HT]192.168.1.10[SP][CR]

Etape 4 Renseigner *l'adresse distante* par le même principe : ![HT]:net.wan.ppp.destlP[HT][Adresse distante][SP][CR]

Exemple pour une adresse distante : 192.168.1.11 [HT]:net.wan.ppp.destlP[HT]192.168.1.11[SP][CR]

Les paramètres PPP de l'e@sy dont à présent configurés.







Accès à l'interface web de l'e@sy

Windows XP

Créer une connexion distante depuis le PC -

- Etape 1 Accéder au menu « connexion réseau » du panneau de configuration :
- Etape 2 Créer une nouvelle connexion puis suivre les étapes suivantes :



Etape 3 Renseigner les paramètres d'identification :

Les identifiants sont ceux d'un utilisateur de l'e@sy. Les identifiants par défaut sont :

- Nom d'utilisateur : Admin
- Mot de passe : . (le point)

Vous aurez besoin voire compte Inter	ple Internet d'un nom de compte et d'un mot de passe pour vous involve à ret.
Entrez un nom de comp informations et concerv existant et volte mot de	te de l'ournisseur de services internet et un not de parse, notes ces scries dans un endroit sûr. Es vous avec oublé votre nom de compte passe, contactez votre fournisseur de services internet.]
Non dukācateur :	Advat
Not de passe :	•
Continner le mot de partie :	•
Utiliser ce nons de Internet à parts de	compte et ce nici de passe lonique tout utilisateur se connecte à cet ordinateur :
Etable cette com	een internet en tent que connexion par délaut
	Contract Designation (Contractor

Etape 4 Cocher « Ajouter un raccourci (...) » puis cliquer sur « Terminer ».



 Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CO	NNEXION RT	C ENTF UN PC	ξ.
F-06706 St Laurent du Var Cedex	⊦ax Hot-line	: +33 (0)4 93 07 60 40 : +33 (0)4 93 19 37 30	Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10
<u>·····································</u>			Version	1.0	Page 8	3 / 17



Etablir la connexion

Etape 1 Lancer la connexion réseau par le raccourci du bureau.

Connexion à Conf PPP	Connexion à Conf PPP en cours
	Numérotation de 0497120600 en cours Annuler
	Connexion à Conf PPP en cours
Nom d'utilisateur : Admin Roux modifier le mot de nasse seuvenardé dir	
Enregistrer ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour les utilisateurs suivants :	Annuler
 Moi uniquement Toute personne qui utilise cet ordinateur 	Connexion à Conf PPP en cours
Numéroter : 0497120600	Enregistrement de votre ordinateur sur le réseau Uitesse : 33,6 kbits/s Envoyés : 2 124 octets Regus : 187 octets
Numéroter Annuler Propriétés Aide	

Etape 2 Accéder à l'interface web de l'e@sy en ouvrant Internet Explorer et en renseignant l'adresse locale (PPP) de l'e@sy.







Ajouter un site _____

Pour ajouter un autre site à la connexion :

Etape 1 Accéder aux propriétés de la connexion.

🖕 Conf I	PPP Propriété	és		? 🛛
Général	Options Sécu	rité Gestion de réseau	Avancé	
Connex	ion en utilisant :			
🎒 Ma	dem - Agere Syst	tems USB 2.0 Soft Mode	m (COM4)	
				Configurer
- Numé	ro de téléphone-			
India	atif régional :	<u>N</u> uméro de téléphone :		
	~	0497120600		Autres
Cod	e du pays/région	:		d D

Etape 2 Suivre les étapes suivante.

Numéros de téléphone : Numéros de téléphone Commentaire T0,013919	Numéro de téléphone Indicatif régional : Numéro de téléphone : Image: Odg319 Code du pays/région : Image: Odg319 Image: Odg319
Ajouter Modifier Supprimer ✓ Si und pl échoue, essayer le numéro suivant Déplacer les numéros correspondant à des appels réussis en haut de la liste OK Annuler	Commentaire PR #2 OK Annuler

-	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CO	NNEXION RT	C ENTF UN PC	٤E
WIT	F-06706 St Laurent du Var Cedex	⊦ax Hot-line	: +33 (0)4 93 07 60 40 : +33 (0)4 93 19 37 30	Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10
	<u>·····································</u>			Version	1.0	Page '	10 / 17



Windows Vista

Créer une connexion distante depuis le PC —

Etape 1 Créer une connexion distante (PPP) depuis le PC.

Accéder à **Panneau de configuration ► Afficher l'état et la gestion du réseau** (sous Réseau et Internet) :



Etape 2 Cliquer sur Configurer une connexion ou un réseau puis suivre les étapes suivantes :

3 Créer une connex on d'accès	à distance
testere las informations f	numies personatos for un issoure do sensitos tatornost
Frittez les informations t	ournies par votre fournisseur de services internet
Numéro de téléphone d'accès à	0497120600
distance:	Règles de numérolation
Nom d'utilisateur :	Admin
Mot de passe :	•
	Afficher les caractères
	Mémoriser ce mot de passe
Nom de la connexion :	Connexion WAN
🛞 📃 Autoriser d'autres person	nnes à utiliser cette connexion
Cette option permet à to	ute personne disposant d'un accès à cet ordinateur d'utiliser cett
corresion,	





Etablir la connexion

Lancer la connexion réseau Conf PPP par le raccourci du bureau : Etape 1 Connexion à Conf PPP Connexion à Conf PPP en cours... Appel de 0497120600 en cours... Annuler Connexion à Conf PPP en cours... Vérification du nom d'utilisateur et du mot de passe... Nom d'utilisateur : Admin Annuler Mot de passe : • Connexion à Conf PPP en cours... Enregistrer ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour les utilisateurs suivants : Enregistrement de votre ordinateur sur le réseau... Û, Actuellement connecté à :) Moi uniquement wit.fr 🍘 🕐 Toute personne qui utilise cet ordinateur Accès : Réseau local et Internet Annuler Conf PPP Numéroter : 0497120600 Accès: Local seulement Numéroter Annuler Propriétés Aide Se connecter ou se déconnecter... Centre Réseau et partage h FR < 🌮 🗓 🛃 🖵 🌆 13:56 ĮΜ

Etape 2 Accéder à l'interface web de l'e@sy en ouvrant Internet Explorer et en renseignant l'adresse locale (PPP) de l'e@sy.

résence réseau du PPP puis sur le réseau concernée Conf PPP Accès : Local seulement tatut ► Détails ► Adresse IPv4 du serveur traceure terre contract de Conf PPP Constant terre de conf PPP Cons	Il est possible de con	sulter l'adresse	locale (PPP) de l'e@s	y en cliquant sur le témoin de
tatut ► Détails ► Adresse IPv4 du serveur	présence réseau du F	PPP 📴 puis su	le réseau concernée	Conf PPP Accès: Local seulement
TTT deseaupted Continue Continue Continu	Statut ► Détails ► /	Adresse IPv4 o	lu serveur	
Emiliaria Details Modern Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012) Image: Soft (2012)<				Etat de Conf PPP
TY Annual plant Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE Cont THE				Filescence (19)
Lood makeumet Cond THP				panau otob
Contine	Card PPP Manager still	Internetion	Fat de Conf PPP	Propriété Valeur
Transports (Bucur) Transports (Bucur) Transports (Bucur)	Card TTT (Hease print) to Local assessment	Personalise	État de Conf PPP	Satesial Difuels Propriotié Valeur Main de président une Maclem Soft (BB 2.0 Agene Systell) Type de simplement macken
Trate ruit 4er PPP tractif	Gael FFF (Hease print) to Local atalement matter Carel 100	Personalise	État de Conf PPP Général Détais	Default Value Proprietij Valuer Proprietij Valuer Type de zimpheinigue Type de zimpheinigue Type de zimpheinigue modern 199
	Card TTT Johnson print) to Local anatomet salate Card 200	Proceeding	État de Conf PPP	Second Delasts Propriot it Valence Propriot it Valence Type de schapteringence Woodern Soft JEBI 2.0 Agente System Type de schapteringence modern Transport Schapteringence 1014 Transport Schapteringence 1014.7 Compression 1014.7
Protocol and a second	al FFF (Hossecprine) Local assistment ann Carol FFP	Same and Same	Général Détais	December December Proprieté Valeur Dann du prémieré ruper Modern Soft JEB 2.0 Agens 5 Type de céléphéré ruper modern Transports 101/13 Compression (paure) Transports Toroits

Ajouter un site

L'ajout d'un site s'effectue de la même manière qu'avec Windows XP : **Propriété de la connexion** ► Autre ► Ajouter.

•	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CONNEXION RTC ENTR UN E@SY ET UN PC			RE
WIT	http://www.wit.fr	⊦ax Hot-line	: +33 (0)4 93 07 60 40 : +33 (0)4 93 19 37 30	Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10
	<u> </u>			Version	1.0	Page	12 / 17



Windows Seven

Créer une connexion distante depuis le PC _

Etape 1 Créer une connexion distante (PPP) depuis le PC :

Accéder à Panneau de configuration Centre réseau et partage



Etape 2 Cliquer sur Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau puis suivre les étapes suivantes :

Configurer u	ne connexion d'accès à distance Internet via une connexion d'acc	rês à distance
E	Créer une connexion d'accès à	distance
3E	ntrez les informations fo	urnies par votre fournisseur de services Internet
1	luméro de téléphone d'accès à	0,0497120644
c	istance :	Règles de numérotation
1	lom d'utilisateur :	Admin
м	1ot de passe :	
		Afficher les caractères
		Mémoriser ce mot de passe
1	lom de la connexion :	Connexion WAN
3	🚱 📃 Autoriser d'autres personr	nes à utiliser cette connexion
	Cette option permet à tou connexion.	ite personne disposant d'un accès à cet ordinateur d'utiliser cette
	a n'ai pas de fournisseur de servi	ces Internet





Etablir la cor	nexion	
Etape 1 Lancer la connexio	on réseau par le raccourci de la l	barre des tâches : ኪ
Actuellement connecté à : wit.fr Accès Internet Accès à distance et VPN Connexion WAN	Connexion à Connexion WAN	Connexion à Connexion WAN en cours Vérification du nom d'utilisateur et du mot de passe Annuler
Ouvrir le Centre Réseau et partage	Enregister ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour les utilisateurs suivants : Moj uniquement Toute personne qui utilise cet ordinateur Numéroter : 0.0497120600 Numéroter Annuler Propriétés Ajde Connexion à Connexion WAN en cours Appel de 0.0497120600 en cours Annuler	Connexion à Connexion WAN en cours Enregistrement de votre ordinateur sur le réseau Annuler

Etape 2 Accéder à l'interface web de l'e@sy en ouvrant Internet Explorer et en renseignant l'adresse locale (PPP) de l'e@sy.



Ajouter un site

L'ajout d'un site s'effectue de la même manière qu'avec Windows XP : **Propriété de la connexion ► Autre ► Ajouter**





Connexion à un autre équipement du réseau local (LAN)

Configurer le routage NAT

Le routage NAT consiste à rediriger les trames IP arrivant sur un port de communication de l'e@sy vers un autre équipement IP (API, Régulateur, Caméra IP, ...).

Cette fonctionnalité permet par exemple de se connecter à un équipement IP via le modem RTC de l'e@sy ; lorsque le réseau local (Ethernet) n'est pas raccordé à l'ADSL.

Le routage NAT de l'e@sy a été conçu pour une redirection du **média RTC** (PPP) vers le **média LAN** (Ethernet).

Le routage LAN → LAN est a réaliser par un routeur.

Etape 1 Pour activer le routage NAT, cocher la case NAT du menu Configuration ► Réseau ► TCP/IP.

	ncept uniq PILOTAGE	ue pour A DIST/	r la MAITR ANCE de vo	ISE ENERGE os installatio	TIQUE ons tech	niques		Present Ay
Exploitation	Param	iétrage.	Cor	nfiguration			>>	🐴 Admin 🚦
Système Préférences	Utilinatitur	Réseau	Maintenance	Encegistrement	Options	Exploration	DashDisk	Liste des réseaux
TCP/IP WIT						15	2 🕹 😔 🥩	. TOPOP MIT
🔮 Internet	IAT EN COUFS DNS	F					-	EldenBUS
Téléphone Provider Log Identité			1					Extension GSM Cube COI
Log P5W								

Une fois validé, deux nouveaux onglets apparaissent : « NAT » et « NAT en cours ».

L'onglet **NAT en cours** permet de visualiser l'activité du routage NAT. L'onglet **NAT** permet de configurer la table de routage.

Etape 2 Configurer les paramètres NAT de façon suivante :

	Exploitation	Paramét	rage	Configuration		
	Système	Préférences	Utilisa	ateur Réseau		
👤 Т	CP/IP WIT					
Paran	nètres Réseaux IP N	IAT NAT en cours DNS				
Valid	e Port d'entrée	Addresse Serveur	Port Serveur	Protocole		
~	1000	192.68.2.8	80	TCP & UDP 🔽		
/	2000	192.68.2.54	80	TCP & UDP 💌		
1	3000	192.68.2.131	125	TCP & UDP 💌		
Vali	ide	Etat du rou	utage.			
Por	t d'entrée	mmunication en adresse locale. Ex	t rant. : 192.68.2.10:1000			
Por Por Pro	rt Adresse Server et Serveur etocole	eur Adresse IF Port de co TCP & UD	Adresse IP de l'équipement à joindre. Port de communication de l'équipement à joindre TCP & UDP par défaut.			
Н	ome II - 138, av. Léon	Bérenger Tel : +:	33 (0)4 93 19 37 37	CONNEXION RTC EN		





Joindre l'équipement

- Etablir une connexion PPP entre l'e@sy et le PC. Etape 1
- Etape 2 Pour accéder à un équipement, ouvrir le navigateur WEB et renseigner l'adresse IP locale (PPP) de l'équipement suivi du port d'entrée de l'équipement séparés par : (les deux points).
- Exemple Ouvrir le navigateur Internet Explorer puis spécifier l'adresse local PPP suivie du port d'entrée associé à l'équipement à joindre :



Schéma de principe



Etape 3 Pour mettre fin à la connexion, cliquer sur « Se déconnecter » dans les paramètres de la connexion accessible depuis la barre des tâches de Windows :

Tel

Fax





Home II - 138, av. Léon Bérenger F-06706 St Laurent du Var Cedex http://www.wit.fr

: +33 (0)4 93 19 37 37 : +33 (0)4 93 07 60 40 Hot-line : +33 (0)4 93 19 37 30

CONNEXION RTC ENTRE UN E@SY ET UN PC							
Réf. Doc DTE041F Date 08-05-10							
Version 1.0 Page 16 / 17							





CONCEPTEUR / FABRICANT

138 , Avenue Léon Bérenger – 06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40

SUPPORT TECHNIQUE

E-mail : <u>hot-line@wit.fr</u> Internet : <u>http://www.wit.fr</u>

CONNEXION RTC ENTRE UN E@SY ET UN PC					
Réf. Doc	DTE041F	Date	08-05-10		
Version	1.0	Page 17 / 17			