

# Objectif

L'objectif est de pouvoir se connecter à distance depuis un PC muni d'un modem par le réseau téléphonique, à différents équipements (caméras IP, automates IP, etc.) en utilisant le modem de l'e@sy (extension e@sy-WAN, e@sy-pro WAN ou e@sy-pro GSM.)



# Principe

On établi une connexion PPP entre un PC et un e@sy via le réseau téléphonique permettant aux deux de communiquer en TCP/IP.

Une fois cette connexion établie, et le routage NAT correctement configuré, il est possible de se connecter à distance aux différents équipements IP du réseau local de l'e@sy via le réseau téléphonique.



Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CO	NNEXIO TELE	N IP PAR I PHONIQU	RESE. E	AU
http://www.wit.fr	Гах Hot line	(+33 (0)4 93 07 00 40) (+33 (0)4 03 10 37 30)	Gamme de	e produits	e@sy	Date	<i>31/07/08</i>
<u>http://www.wht.ht</u>	Hot-Ine	. +33 (0)4 93 19 37 30	Ref. Doc	FTW/003	4F/V1.1	Pa	age 1 / 7



## Configuration

### 1. <u>Routage NAT de l'e@sy</u>

Le routage NAT consiste globalement à rediriger les données d'une IP vers une autre IP en spécifiant les ports de communication entrants et sortants.

Pour activer le routage NAT, cocher la case NAT du menu « Configuration » > « Réseau » > « TCP/IP ».

Exploitation		Paramétr	age	Configurati	on		>>>	🐴 Admin	12
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Options	Explorateur	FlashDisk	🖷 Ajouter un réseau	
👤 ТСРЛР Міз	te					<ul> <li></li> </ul>	2 😧 😔 🕼		
Paramètres Rés	eaux IP DNS					0		<ul> <li>Liste des réseaux</li> </ul>	
								A REPORT MAN	
👤 Internet								y 🧕 terzie wiew	
Téléphone P	rovider							EAN Science is	
Log Identite								C CAMBOS	
Leg PSW									
NAT		<b>V</b>							

Une fois la validation effectuée, deux nouveaux onglets apparaissent : NAT et NAT en cours.

L'onglet NAT en cours permet de visualiser l'activité du routage NAT.

L'onglet **NAT** permet de configurer la table de routage pour accéder aux équipements IP du réseau. Les paramètres se configurent comme ci-dessous.

🧕 тс	P/IP WIT											
Paramètres Réseaux IP NAT NAT en cours DNS												
Valide	Port d'entrée	Addresse Serveur	Port Serveur	Protocole								
~	1000	192.68.2.8	80	TCP & UDP 💌								
1	2000	192.68.2.54	80	TCP & UDP 💌								
1	3000	192.68.2.131	125	TCP & UDP 🔽								
	0											

Valide Une coche verte apparaît lorsque tous les renseignements pour le routage NAT sont effectués et validés.
Port d'entrée Port de communication entrant à ajouter à l'adresse IP (PPP) locale de l'extension. (Voir chapitre « Connexion distante par modem »)
Adresse serveur Adresse IP de l'équipement à joindre.

**Port Serveur** Port de communication de l'équipement à joindre.

**Protocole** TCP & UDP par défaut.

Le routage NAT est paramétré.





L'e@sy est prêt à rediriger vers les différents équipements présents dans sa table de routage.

Pour accéder à un équipement, ouvrir le navigateur WEB et renseigner l'adresse IP locale (PPP) de l'extension suivi du port d'entrée de l'équipement séparés par : (les deux points).

**Exemple :** 192.68.1.10:2000 pour accéder à la caméra IP qui se trouve à l'adresse 192.68.2.54:80 (cf. schéma de principe).

Schéma de principe



•	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Bérenger Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CONNEXION IP PAR RESEAU TELEPHONIQUE					
WIT	http://www.wit.fr	гах Hot-line	(+33 (0)4 93 07 00 40 +33 (0)4 93 19 37 30	Gamme de	e produits	e@sy	Date	<i>31/07/08</i>	
		Hot line	. 155 (0) 175 17 57 50	Ref. Doc	FTW/003-	4F/V1.1	Pa	ige 3 / 7	



### 2. <u>Configuration de la connexion distante (PPP) de l'e@sy</u>

Pour valider l'utilisation du modem, cocher les cases « Protocole PPP » et « Valide » du menu « Configuration » > « Réseau » > « WAN » :

	Exploi	tation		P	ara	métrag	e.		С	onfig	ura	ition	>>>
Syste Syste	me Préfé VAN	rences	Utilisateur	Réses	iu 1	faintena	nce E	u egisti	ement	Optio	(15)	Explorateur	FlashDisk 🥹 😏 😥
WAN	Connexion	Hayes	AutoConf	PPP	FTP	TELNET	HTTP	WOP	SMTP	DNS			
		🖷 Ré	seau Mode	m intégré	ŀ								
		Val	ide		V								
	000 000	Eta	t	57	art, Ok								
1.55		Lib	elié		E								
		Мо	ntteur		V	Ŧ							
		Typ	e de Mode	m	М	odern inté	igné						
		Ap	pel sortant	autorisé	V	1							
		O Pro	tocols rése	au									
		Pro	tocole Auto	-CF		đ	4						
		Pro	tocole PPP				Ţ						

Renseigner les champs d'adresses proposées de l'onglet « PPP ».

🧭 Adresses Proposées	
Adresse Local	192.168.2.10
Adresse Distante	192.168.2.11

Adresse Local Adresse IP à laquelle est joignable l'extension lors d'une connexion distante par modem.

Adresse distante Adresse IP attribuée au PC distant.

Nota : Les 2 adresses doivent être différentes mais appartenir au même domaine (3 premières valeurs identiques).





#### 3. Création d'une connexion distante (PPP) depuis un PC (Windows XP)

Accéder aux « Connexions réseau » du « Panneau de configuration » :



Cliquer sur « Créer une nouvelle connexion » puis suivre les étapes suivantes :







Renseigner les paramètres d'identification :



Les identifiants sont ceux d'un utilisateur de l e@sy (« Configuration » >« Utilisateur »). Les identifiants par défaut sont :

- Nom d'utilisateur Admin
- Mot de passe. (le point)

Cocher sur « Ajouter un raccourci (...) » puis sur « Terminer » :



Le paramétrage de la connexion distante (PPP) est terminé.



Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CO	NNEXIO TELE	N IP PAR I PHONIQU	RESE. IE	AU
F-00/00 St Laurent du Var Cedex	Гах Hot line	(+33 (0)4 93 07 00 40) (+33 (0)4 02 10 27 20)	Gamme de	e produits	e@sy	Date	<i>31/07/08</i>
<u>http://www.wh.n</u>	not-inte	. +33 (0)4 93 19 37 30	Ref. Doc	FTW/003	4F/V1.1	Pa	ige 6 / 7



#### 4. Etablir une connexion distante

Double-cliquer sur le raccourci créé sur le bureau puis cliquer sur « Numéroter » pour lancer l'appel :

Connexion à Cor	inexion au WAN
6	
Nom d'utilisateur :	2171
Mol de passe :	JPour modilier le mot de passe sauvegardé, ofc
<ul> <li>Envegistrer de r utilisateurs suiv</li> <li>Mai uniquer</li> <li>Toute perso</li> </ul>	ram d'utilisateur et ce mot de passe pour les ants : rent rme qui utilise det ordinateur
Numéroter:	0,0497120640
Numéroter	Annuler Propriétés Aide

Connex	ion à Connexion au WAN en cours 2 Numérotation de 0.0497120640 en cours
	Arnula
Connexie	on à Connexton au WAN en cours Vérification du nom d'utilisateur et du mot de p 3
	Annuler
	Vitesse : 33,6 kbits/s

La connexion est établie. Il est à présent possible de joindre un équipement IP du réseau de l'e@sy selon la table de routage NAT.

Ouvrir le navigateur Internet Explorer puis spécifier l'adresse IP distante attribuée à votre connexion PPP :

Fichier	Edition	Affichage	Favo	oris	Outls	7	
🛛 😋 Pré	cédente	• 🕤 •	×	2		DRechercher	K Favoris
Adresse	http:///	192.168.2.	10				

Pour couper le connexion, cliquer sur « Se déconnecter » dans les paramètres de la connexion accessible depuis la barre des tâches de Windows :

И



<u> </u>	Home II - 138, av. Léon Bérenger F-06706 St Laurent du Var Cedex	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	CONNEXION IP PAR RESEAU TELEPHONIQUE				
		Гах Hot line	+33(0)493070040 +33(0)403103730	Gamme de produits e@sy			Date 31/07/08	
	<u>Intp://www.wn.n</u>	not-nne	. +33 (0)4 93 19 37 30	Ref. Doc	FTW/003-	4F/V1.1	Page 7 / 7	