

FAQ #79

Se connecter en Wi-Fi aux UC REDY Monitor et REDY Process



+33 (0)4 93 19 37 37 +33 (0)4 93 19 37 30 - hot-line@wit.fr 7, avenue Raymond Féraud - CS 31003 - 06205 NICE Cedex 3 wit@wit.fr
 www.wit.fr
 www.wit-square.fr



Table des matières

1	Description	.3
2	Prérequis	.3
2.1	Prérequis matériel	. 3
2.2	Prérequis logiciel	. 3
3	Caractéristiques	.3
4	Raccordement	.4
5	Programmation	.4
6	Connexion au Wi-Fi des UC REDY Monitor et Process	.6





1 Description

Cette FAQ décrit la procédure pour programmer le Wi-Fi. Le point d'accès Wi-Fi de type **Access Point** permet une connexion afin de programmer et exploiter les UC REDY Monitor et REDY Process.

2 Prérequis

2.1 Prérequis matériel

UC	Référence
PLUG REDY-MONITOR XS LAN	PLUG701
PLUG REDY-MONITOR XS 3G	PLUG702
PLUG REDY-MONITOR XS 4G	PLUG703
PLUG REDY-PROCESS XS LAN	PLUG801
PLUG REDY-PROCESS XS 3G	PLUG802
PLUG REDY-PROCESS XS 4G	PLUG803

2.2 Prérequis logiciel

Version REDY minimum	OS minimum
V12.0.0	V2.1.1 (UC de type K7) V1.8.6 (UC de type K4)

3 Caractéristiques

Type de connexion	Access Point
Norme supportée	IEEE 802.11b/g/n
Bande de fréquences	2,4GHz
Sécurité	WPA2-PSK
Portée	Environ 35m en intérieur





4 Raccordement

Raccorder la clé Wi-Fi fournie avec les UC Monitor et UC Process sur l'un des deux ports USB A :



5 Programmation

Etape 1 Accèder au menu Configuration > Réseau > USB, la clé Wi-Fi doit apparaître automatiquement :

Exploitation			Para	nétrage	•	Config	uration		>>
Systè	me	Préférences	Utilisate	eur	Réseau	Mainte	nance	Explorateur	Gestionnaire
🔫 Rése	au USB "U	SB"							🗸 🔊 2 🗟 💋
	•	🧭 Paramè Valide Etat Libellé	etres <i>Run, Ok</i> USB						
🥝 Périph	érique			-					
	Libellé	Label	Produit	Device	ID Constructeur	ID Produit	Version	Numéro de série	Type produit
4	DevUSB1	DevUSB1	802.11n NIC	wlan0	0BDA	8179	2.00	70F11C287E74	

👔 Si la clé Wi-Fi n'apparaît pas, cliquer sur le bouton de recherche des périphériques USB : 🔢

Etape 2 Accèder au menu Configuration > Réseau puis cliquer sur le Réseau WiFi.





Etape 3 Configurer le Réseau WiFi :

<u>Paramètres</u>	
Valide	Valider la connexion Wi-Fi
Etat	Etat du réseau Wi-Fi (fonctionnement normal en Run, Ok)
Libellé	Nom du Réseau Wi-Fi
Moniteur	Activé, cela permet d'afficher l'échange des trames du WI-Fi
Nom de l'interface	Nom technique du device connecté
Type de liaison Wi-Fi	Choisir : Point d'accès WiFi (par défaut) Connexion à un réseau WiFi sera prochainement disponible
Point d'accès	
Nom du réseau (SSID)	Nom de la connexion Wi-Fi (visible par les différents devices) Par défaut : REDY-WiFi
Mode de sécurité	Sélection de la gestion avec ou sans code
Clé de sécurité	Code pour se connecter au Wi-Fi Par défaut : wit-1234
Canal	Canal radio utilisé (peut-être modifié si un canal a une faible bande passante)
Autorise toutes les adresses	 IP Activé (par défaut) : Le REDY est capable de répondre sur l'ensemble de la plage d'adresse du DHCP, soit de 192.168.10.2 à 192.168.10.50 par défaut. Désactivé : Le REDY ne répond qu'à l'adresse fourni par le DHCP. Soit 192.168.10.2 par défaut.





Serveur DHCP	
Adresse IP	
	Adresse IP du REDY dans le réseau Wi-Fi
	Par défaut : 192.168.10.1
Masque de sous-réseau	
	Masque du REDY dans le réseau Wi-Fi
	Par défaut : 255.255.255.0
Adresse IP de début	
	Adresse IP du device se connectant au REDY dans le réseau Wi-Fi
	Par défaut : 192.168.10.2
Adresse IP de fin	
	IP de fin de plage DHCP des devices se connectant au REDY dans le
	réseau Wi-Fi
	Par défaut : 192.168.10.50

6 Connexion au Wi-Fi des UC REDY Monitor et Process

- **Etape 1** Faire une recherche Wi-Fi sur votre device.
- Etape 2 Sélectionner le réseau REDY-WiFi (par défaut) du REDY.
- Etape 3 Rentrer le code wit-1234 (par défaut).

Le REDY est désormais prêt pour être exploité ou paramétré par sa connexion Wi-Fi.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30

