FAQ #83 Utilisation du Config.ini du REDY





SOMMAIRE

1	Introduction	.3
2	Utilisation du Config.ini	3
REDY	/	. 3
	Paramètres « Systeme »	. 4
	Paramètres « Utilisateur »	. 5
	Préférences	. 6
REDY	۲ PC	. 7



1 Introduction

Cette FAQ décrit les fonctionnalités du Config.ini du REDY et comment l'utiliser.

Le Config.ini est un fichier de configuration dont **les paramètres sont prioritaires sur ceux du projet** (du paramétrage).

L'utilité du Config.ini est de figer des paramètres quel que soit le fichier projet importé. Cela permet notamment de **conserver les paramètres réseau IP du REDY** (adresse IP, maque de sous-réseau, etc.) pour qu'il ne prenne pas ceux du REDY ou REDY PC duquel le projet a été exporté. Cela est possible pour chaque variable du REDY accessible depuis l'explorateur (nom d'utilisateur, valeur d'une variable d'une ressource, etc.)

2 Utilisation du Config.ini

REDY

Le Config.ini du REDY se configure dans le menu **Configuration / Gestionnaire / Config.ini** :

Exp	loitation	Para	nétrage	Configur	ation				
Systèn	ne	Préférences	Utilisateur	Résea	้า	Maintenance	Explorateur	Gestionnaire	
😐 Gestionn	aire							🗸 🔊 🚑 🎯	
		Circles Contificate							
wise a jour pro	ojets Config.ini	Fichiers Certificats							
🛷 Système									
Numéro	Valide	Label		Valeur					
1		IDENTITY			6	3			
2		LABEL							
3		PROJECT_N/	ME	Projet					
4		IP_ADD		192.168.1.	10				
5		IP_MASK		255.255.2	55.0				
6		IP_BRIDGE		192.168.1.	254				
7		IP_DNS1		80.10.246.	80.10.246.2				
8		IP_DNS2		80.10.246.	129				
9		HTTP PORT		80					
10		IP_DHCP							
-				1					
S Utilisateur									
Numéro Che	emin d'accès				Valeur			Etat	
1				0					
	-								
Preference	is os prófóroncos								
Effacer les	préférences Svs	tème 🕨							
Effacer les	préférences Utili	sateur 🕨							
Effacer les	préférences	Þ							
Générer le	Config.ini								
Exporter le	fichier Config.in	i 📕							
Importer un	n fichier Config.ir	ni Choi	sir un fichier Aucun	r choisi 💿 Enregis	trer				

Les paramètres du Config.ini sont réparties en deux parties :

- Système : 10 paramètres par défaut les plus couramment configurés avec le Config.ini.
- Utilisateur : pour ajouter toute autre variable au Config.ini.



Paramètres « Systeme »

Pour configurer un paramètre « Système » :

- 1. Cocher la case « Valide » du paramètre à configurer,
- 2. Renseigner la valeur souhaitée,
- 3. Valider la page.

🛷 Système								
Numéro	Valide	Label	Valeur					
1		IDENTITY	<u> </u>					
2		LABEL						
3		PROJECT_NAME	Projet					
4		IP_ADD	192.168.1.10					
5		IP_MASK	255.255.255.0					
6		IP_BRIDGE	192.168.1.254					
7		IP_DNS1	80.10.246.2					
8		IP_DNS2	80.10.246.129					
9		HTTP_PORT	80					
10		IP_DHCP						

1	IDENTITY	Identité du REDY	Configuration / Système
2	LABEL	Label du REDY	Configuration / Système
3	PROJECT_NAME	Projet actif	Configuration / Gestionnaire / Projets
4	IP_ADD	Adresse IP du REDY	Configuration / Réseau / LAN
5	IP_MASK	Masque de sous-réseau	Configuration / Réseau / LAN
6	IP_BRIDGE	Passerelle	Configuration / Réseau / LAN
7	IP_DNS1	Adresse DNS Primaire	Configuration / Réseau / LAN
8	IP_DNS2	Adresse DNS Secondaire	Configuration / Réseau / LAN
9	HTTP_PORT	Port HTTP	Configuration / Réseau / IP / HTTP
10	IP_DHCP	DHCP	Configuration / Réseau / LAN



(*i*)

(i)

Ces paramètres ne seront appliqués qu'au prochain redémarrage du REDY. Pour les appliquer immédiatement, cliquer sur le bouton « **Appliquer les préférences** ».

Si parmi les paramètres, des paramètres réseau telle que l'adresse IP ont été modifié, cela aura pour effet de vous déconnecter. Veillez d'être en mesure de vous reconnecter au REDY une fois ces paramètres modifiés.

Les paramètres réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, etc.) sont à demander au responsable informatique du site.

Pour retirer un paramètre « Système » :

- 1. Décocher la case « Valide » du paramètre à retirer,
- 2. Valider la page.



Paramètres « Utilisateur »

Pour ajouter un paramètre « Utilisateur » :

- 1. Renseigner le chemin d'accès de la variable à configurer,
- 2. Renseigner la valeur souhaitée,
- 3. Valider la page.

Pour trouver ce chemin d'accès, deux possibilités :

• Ouvrir l'explorateur de variables en cliquant sur l'icône située à droite du champ de saisie du chemin d'accès :

💈 Utilisa	ateur		
Numéro	Chemin d'accès	Valeur	Etat
1	:easy.RESS.R00050.R00058.SetPoint	21	

• Utiliser l'explorateur du REDY : Configuration / Explorateur :

		Exploitation		Paramétrage		Configuration						>>
		Système	Préférence	es Ut	ilisateur	Réseau	Maintenance	Explorate	ur Ge	stionnair	e	
2	Exp	loration de l'ob	ojet <mark>":easy.RESS</mark>	.R00050.R00058"					📑 📑 🗸 -	s	🕹 1	2
Туре)	Consigne Ana	alogique									
Libe	llé	"Seuil min T°	extérieure pour	autorisation Vna	at"							
Labe	e	R00058	<u>≜</u>									
Vale	ur	~										
Pub	lic											
Ent	ant	s (41)										
		Label	Valeur	Libellé				Туре	ID	octets	Rd	Wr
33	AÞ	UserIdentity	WIT	Seuil	min T° exte	érieure pour autorisation Vna	at.UserIdentity		0000392322	3	1	1
34		SetPoint	16	Seuil	min T° exté	érieure pour autorisation Vna	at.SetPoint		0000392323	8	/	V

Ces paramètres ne seront appliqués qu'au prochain redémarrage du REDY.
 Pour les appliquer immédiatement, cliquer sur le bouton « Appliquer les préférences ».

Pour retirer un paramètre « Utilisateur », cliquer sur l'icône 📴 correspondant :

💈 Utilisa	teur				
Numéro	Chemin d'accès		Valeur	Etat	
1	:easy.RESS.R00050.R00058.SetPoint	0	21		2



Ĭ

Préférences

Préférences	
Appliquer les préférences	
Effacer les préférences Système	
Effacer les préférences Utilisateur	
Effacer les préférences	
Générer le Config.ini	
Exporter le fichier Config.ini	
Importer un fichier Config.ini	Choisir un fichier Aucunr choisi Enregistrer

Appliquer les préférences	Applique la vale	eur de ch	laque paramètro	е.		
Effacer les préférences Système	Retire les paran	nètres «	Système »			
Effacer les préférences Utilisateur	Retire les paran	nètres «	Utilisateur »			
Effacer les préférences	Retire tous les p	paramèti	res « Système »	et « Utilis	ateur »	•
Générer le Config.ini	Renseigne les p	paramètr	res « Système »	du Config	ini à p	artir des
	paramètres	déjà	renseignés	dans	le	projet.
	Exemple : « IPP	_ADD »	prend la valeur (de l'adress	e IP re	nseignée
	dans le menu C	onfigura	tion / Réseau /	LAN.		
Exporter le fichier Configi.ini	Exporte le fichie	er Config	g.ini sur le PC			
Importer un fichier Config.ini	Importe un fich	ier Confi	ig.ini dans le REI	ΟY		
	Choisir un fichie	er puis cl	iquer sur « Enre	egistrer »		



Config.ini - Bloc-notes	_	×
<u>F</u> ichier <u>E</u> dition F <u>o</u> rmat <u>A</u> ffichage <u>A</u> ide		
[SYSTEM] APP_START=REDY.K4APP IP_ADD=192.168.1.10 IP_MASK=255.255.255.0 HTTP_PORT=80 PROJECT_NAME=Projet IP_BRIDGE=192.168.1.254 IP_DNS1=80.10.246.2 IP_DNS2=80.10.246.129 IP_DHCP=0		~
[USER] :easy.RESS.R00050.R00058.SetPoint=21		



REDY PC

Le Config.ini de REDY PC est accessible dans le dossier « applic » du dossier d'installation de REDY PC :

📙 🛃 🥃 🖛 applic							-		×
Fichier Accueil Partage Affichage	e								~ ?
Épingler à Accès rapide	min d'accès ourci Déplacer Copier vers vers vers	supprimer Renommer	Nouveau Nouveau dossier	élément • pide •	Propriétés	☐ Ouvrir ▼ Modifier 6 Historique	Sélection Aucun	onner to er la sélec	ut ction
Presse-papiers	Orga	miser	Nouveau		0	uvnir	Selec	tionner	
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ \rightarrow Ce PC \rightarrow Windows	s (C:) > WIT > REDY PC > appl	lic			~ ē	,○ Rech	hercher dans	s : applic	
	Nom	Mo	difié le	Туре		Taille			
🖈 Accès rapide	👼 Config.ini	29/	10/2021 16:06	Paramètre	s de co	1 Ko			
OneDrive	lclstrconsts.fr.po	29/	11/2016 10:24	Fichier PO		47 Ko			
Ce PC	🗟 Libeay32.dll	19/	02/2021 18:56	Extension	de l'app	1 276 Ko			
	🗟 LibK7.dll	19/	02/2021 10:00	Extension	de l'app	572 Ko			
💣 Réseau	Y REDY-PC.exe	23/	07/2021 18:40	Applicatio	n	16 000 Ko			
	REDY-PC.fr.po	08/	02/2021 18:30	Fichier PO		2 Ko			
	🗟 ssleay32.dll	19/	02/2021 18:56	Extension	de l'app	278 Ko			
1	📄 unins000.dat	21/	09/2021 11:34	Fichier DA	т	3 Ko			
1	Y unins000.exe	21/	09/2021 11:34	Applicatio	n	2 568 Ko			

Le fichier Config.ini peut être lu et édité avec un éditeur de texte tel que « Bloc-notes » ou « WordPad » :



Pour ajouter un paramètre « Système », renseigner dans la catégorie [SYSTEM] un des 10 labels des paramètres « Système » suivi de « = » et de la valeur souhaitée.

Pour ajouter un paramètre « Utilisateur », créer une catégorie [USER] puis renseigner le chemin d'accès d'une variable suivi de « = » et de la valeur souhaitée.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.

