

-TW051F - V1.3 - 08/16

FAQ- #51 Comment utiliser WIT-Tool avec Windows - 64 bits



Home II - 138.Avenue Léon Bérenger 06706 – Saint Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30 Site : www.wit.fr



Présentation

Les versions 64 bits des systèmes d'exploitation de Microsoft ne prennent pas en charge les applications 16 bits, telle que la suite logicielle WIT-Tool qui lors de son installation fait apparaître le message d'erreur suivant :



La solution consiste à émuler un système d'exploitation Windows XP 32 bits en installant le logiciel **Windows XP Mode** de Microsoft.

Les systèmes d'exploitation de Microsoft en 32 bits assurent la prise en charge des applications 16 bits.

Windows 8 – 64 bits n'est pas compatible avec Windows XP Mode. Pour utiliser la suite logicielle WIT-TOOL avec Windows 8 – 64 bits, la seule solution consiste à installer une licence Windows 7 ou XP en serveur virtuel (Hyper-V).





Windows XP Mode

Etape 1 Accéder à l'espace de téléchargement de Windows XP Mode :

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=8002

Pour utiliser le logiciel Windows XP Mode de Microsoft, une version minumum de Windows 7 professionnel est requise. De plus le processeur de l'ordinateur doit être en mesure de supporter la virtualisation. Ce paramètre est configurable dans le BIOS de l'ordinateur.

Etape 2 Télécharger les deux fichiers demandés puis suivre les étapes d'installation.

Etape 3 Lancer Windows XP Mode depuis le menu Démarrer ► Tous les programmes



Une fenêtre avec un système d'exploitation Windows XP 32bits apparaît.



Etape 4 Installer la suite logicielle WIT-TOOL depuis cette fenêtre.





Etape 5 Ouvrir les paramètres depuis le menu outils :

Windows XP Mode - Windows Virtual PC		- · ×
Action USB Outils Ctrl+Alt+Suppr		0 -
Désactiver les fonctionnalités d'intégration		
Corbelle Paramètres		
<u> </u>		
Internet Explorer		
		1
Lecteur Windows		
Media		
× ×		
CLIPTOOL		
🥑 démarrer	FR .	9 9 11:55

Etape 6 Configurer le COM1 pour utiliser le port série physique :

🐳 Windows XP Mode - Paramètres Windows Virtual PC			
Paramètre Nom Mémoire Disque dur 1 Disque dur 2 Disque dur 3 Disques d'annulations Lecteur de DVD COM1 COM2 Mise en réseau Fonctionnalités d'inté Clavier Publication automatiq Fermer	Valeur actuelle Windows XP Mode 512 Mo Windows XP Mode Aucun Désactivé F: Port série physique Aucun Cartes réseau :1 Activer automatiqu Plein écran Enregistré Activé Mettre en veille pro	COM1 Aucun Port série physique : COM3 Attende qué la commande de modem ouvre le port Canal nommé Fichier texte 	
		Vous pouvez sélectionner un port série sur l'ordinateur, un canal nommé ou un fichier texte pour utiliser le port COM de l'ordinateur virtuel.	
		OK Annuler	

La suite logicielle WIT-TOOL peut à présent être utilisée dans la fenêtre Windows XP Mode.

Le support technique de Windows Virtual PC et de Windows XP Mode est assuré par Microsoft :<u>http://www.microsoft.com/france/windows/entreprise/produits/virtual-</u> pc/support/default.aspx



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre support technique à <u>hot-line@wit.fr</u>.

