FAQ #35

Comment configurer l'envoi d'e-mails





SOMMAIRE

Intro	duction
1	Le SMTP 4
	Pour l'e@sy
	Pour le REDY
2	Le SMTPS6
3	Le DNS
	Pour l'e@sy
	Pour le REDY9
4	L'Agent de Télégestion 10
5	L'Utilisateur
6	Le FAI bas débit (RTC / GSM Data) 12
7	Envoi de mails via GPRS avec e@sy13
8	Envoi de mails via 3/4G avec REDY14



Introduction

L'envoi d'e-mails d'une ULI REDY ou e@sy vers un utilisateur se fait via un serveur de messagerie appelé « Serveur SMTP ».

Les messages y sont stockés jusqu'à ce qu'ils soient consultés puis supprimés.



L'envoi d'e-mails peut se faire selon plusieurs médias de communication :

- ADSL / Ethernet (réseau local)
- Modem RTC (e@sy V5.0.0 ou supérieure)¹
- Modem GSM/GPRS (e@sy V5.0.0 ou supérieure)
- Modem 3/4G (REDY)

Les étapes de paramétrage sont les suivantes :

- **Etape 1** Renseigner les paramètres du serveur **SMTP**.
- **Etape 2** Renseigner les paramètres du serveur DNS. Si l'adresse du serveur SMTP est dynamique.
- Etape 3 Créer un Agent de Télégestion « Télé-Alarme par e-mail ».
- **Etape 4** Configurer les règles de diffusion des Utilisateurs.
- Etape 5Renseigner les paramètres du FAl² bas débit.Diffusion par RTC et GSM Data uniquement.
- **Etape 6** Renseigner les paramètres GPRS ou 3/4G Diffusion par GPRS ou 3/4G uniquement.
 - ¹ Technologie RTC : l'arrêt progressif du RTC peut engendrer une perte de qualité du signal.
 - ² FAI : Fournisseur d'Accès Internet.



1 Le SMTP

Le SMTP est le protocole utilisé pour l'envoi d'e-mails vers un serveur SMTP.

Le serveur SMTP s'identifie par une <u>adresse</u> et un <u>port de communication</u>. L'adresse de destination peut être sous forme de nom de domaine (ex : smtp.monfai.fr) ou d'IP fixe (ex : 212.27.48.4). Le port par défaut est le 25.

Configurer la connexion « SMTP » sur le réseau correspondant au média de communication utilisé :

Pour l'e@sy

Média	Réseau
ADSL / Ethernet	Configuration > Réseau > LAN
RTC / GSM Data	Configuration > Réseau> WAN
GPRS (PLUG GSM)	Configuration > Réseau > WAN
GPRS (Extension GSM Cube)	Configuration > Réseau > Extension GSM Cube

Exemple (LAN) :

Exploit	Exploitation		étrage	Config	guration			>>	4	Admin	
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDisk	<u></u>	iste des réseaux	
🍬 LAN							🗸 🖍 🔂 🖉	2 🚱 😔 🥩	E (TCP/IP WIT	
LAN Connexion	DHCP	NET HTTP WOP	SMTP DNS	e@sy-visual					÷	LAN	
(a									÷ k	ExtenBUS	
Connexion									Ð 🖫	WAN	
Valide		\checkmark							E 🔪	Extension PLUG507 Ex	xtenBU
Etat		Stop, Ok							Ð 🕅	Extension 2COM.COM1	1.Net
Libellé		SMTP							Ð 🔪	Extension 2COM.COM2	2.Net
Moniteur											
Mode connexi	ion	Client									
Port Destinati	on	25									
Adresse Dest	ination	smtp.wit.fr									
💊 Application											
Protocole		SMTP	~								

Connexion

Valide	Coché
Etat	Etat de la connexion.
Libellé	Libellé de la connexion.
Moniteur	Permet de visualiser les trames échangées avec le serveur SMTP.
Mode connexion	Client
Port Destination	Port du serveur SMTP (25 par défaut).
Adresse Destination	Adresse du serveur SMTP.

Application

Protocole



Pour le REDY

Média

ADSL / Ethernet / 3/4G

Réseau

Configuration > Réseau > IP

Exemple (LAN) :

(P) IP				
IP Connexion DNS FT	P FTPS TELNET HTTP HTTPS WOP SMTP			
🐞 Connexion				
Valide				
Etat	Stop, Ok			
Libellé	SMTP			
Moniteur				
Mode connexion	Client			
Adresse destination	192.68.1.26			
Port destination	25			
Réseau principal	LAN V			
Application				
Protocole SMTP				
🐞 Lien				
🙍 Télé-Alarme par	e-mail 1			
e-				

Connexion

Valide	Coché
Etat	Etat de la connexion.
Libellé	Libellé de la connexion.
Moniteur	Permet de visualiser les trames échangées avec le serveur SMTP.
Mode connexion	Client
Adresse Destination	Adresse du serveur SMTP.
Port Destination	Port du serveur SMTP (25 par défaut).
Réseau principal	Choisir LAN ou Modem 3G.
Application	

Protocole

SMTP



2 Le SMTPS

Ce protocole n'est accessible que sur un **REDY** à partir de la version **10.0.0** pour le mode Implicit et **14.4.0** pour le mode Explicit.

Le SMTPS est le protocole utilisé pour l'envoi sécurisé d'e-mails vers un serveur SMTPS.

Le serveur SMTPS s'identifie par une <u>adresse</u> et un <u>port de communication</u>. L'adresse de destination peut être sous forme de nom de domaine (ex : smtp.monfai.fr) ou d'IP fixe (ex : 212.27.48.4). Le port par défaut est le 465 pour le mode <u>Implicit</u> et 587 pour le mode <u>Explicit</u>.

(i)

SSL Implicit : L'échange est crypté dès que liaison Client / Serveur est établie. SSL Explicit : La connexion se fait en clair, l'échange des données est crypté après l'authentification.

Configurer la connexion « SMTP-Full » sur le réseau correspondant au média de communication utilisé :

Média	Réseau
ADSL / Ethernet	Configuration > Réseau >IP> Choisir réseau LAN
3/4G	Configuration >Réseau >IP> Choisir réseau modem 3/4G

Exemple (LAN) :

IP Connexion SSDP FTP	FTPS HTTP HT	TPS SMTPS	WOP SMTPs Full
Connexion			
Valide	✓		
Etat	Stop, Ok		
Libellé	SMTPs Full		
Moniteur			
Mode de la connexion	Client		
Adresse Destination	smtp.gmail.com		
Port Destination	465		
Réseau principal	LAN ~		
Protocole		SMTP-Full	
Le serveur demande u	ne authentification		
Utiliser les paramètres	i	spécifique sui	vant:
Nom de l'utilisateur		Test.wit@gma	il.com
Mot de passe		•••••	•••••
Mode de transmission		Explicit (STAR	?TTLS)
Faire confiance au ser	veur	<	



Connexion					
Valide	Coché				
Ftat	Etat d	e la connexion			
Libellé	Lihellé				
Moniteur	Perme	et de visualiser les trames échangées avec le serveur			
	SMTPS	δ.			
Mode connexion	Client				
Adresse Destination	Adres	se du serveur SMTPS.			
Port Destination	Port d	u serveur SMTPS (465 ou 587 par défaut).			
Réseau principal	Sélection du média (LAN ou modem 3/4G).				
Application					
Protocole		SMTPS-Full (Implicit et Explicit)			
Le serveur demande une authentif	ication	Cocher si le serveur demande des accès sécurisés			
Utiliser les paramètres		Ceux présents dans configuration / Système ¹ (par défaut)			
		ou d'autres paramètres à renseigner.			
Nom de l'utilisateur		Mail d'authentification à saisir			
Mot de passe de l'utilisateur		Mot de passe d'authentification à saisir			
Mode de transmission		Choix du mode Implicit ou Explicit			
Faire confiance au serveur		<i>Coché</i> (si serveur de confiance)			
Si le serveur est de confiance, le RE	DY acce	pte la connexion.			
Ce choix est à utiliser seulement si	l'origine	du serveur est connue, et est de confiance ce qui est en			

Faire confiance au serveur

général le cas (FAI).

Décoché

Dans ce cas utiliser un certificat attribué et acheté auprès d'un organisme spécialisé :

Protocole	SMTPS (Implicit)	T		
Faire confiance au serve	eur 🔲			
Certificat	certificate.crt	v		
Lien				



Les paramètres à saisir dans C**onfiguration / Système** s'obtiennent auprès du FAI ou du service informatique, les principaux sont répertoriés dans la documentation « Communication sécurisés » disponible sur notre site <u>www.wit.fr</u>.



3 Le DNS

Le DNS est un protocole permettant d'établir une correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP. Le nom de domaine (ex : smtp.monfai.fr) est soumis au serveur DNS qui en traduit l'adresse IP. L'intérêt du DNS est de pouvoir accéder à un serveur dont l'adresse IP est dynamique.

Le serveur DNS s'identifie par une <u>adresse</u> et un <u>port de communication</u>. L'adresse de destination ne peut être que sous forme d'IP fixe. Le port par défaut est le 53.

Pour l'e@sy

ADSL / Ethernet

En ADSL, la (ou les) adresse(s) du serveur DNS sont à renseigner depuis le menu **Configuration > Réseau > TCP/IP**.

Etape 1 Renseigner les paramètres DNS.

Exploitation Paramétrage		Config	Configuration			>>>	🔦 Admin	Þ		
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDisk	Liste des réseaux	
2 TCP/IP W	т						🛛 🗸 🔊	2 🚱 😔 🥩	E G TCP/IP WIT	
Paramètres Ré	seaux IP DNS								E LAN	
_									🤋 🔄 ExtenBUS	
Serveurs D	NS								🕀 🐜 WAN	
Delai mémo	prisation DNS (s)	3600	2						Extension PLUG507	7 ExtenB
Delai entre	erreur DNS (s)	60	N						Extension 2COM.CC	DM1.Net
Adresse Di	IS primaire	192.68.1.3]					The second	DM2.Net
Adresse Di	IS secondaire	0.0.0.0								
Adresse DI	IS WAN	0.0.0.0								

Temps durant lequel une resolution DNS est memorisee.
Temps d'attente avant de réitérer une demande de résolution DNS suite à une erreur.
Adresse primaire du serveur DNS.
Adresse secondaire du serveur DNS.
Adresse du serveur DNS attribuée en RTC et GPRS.



Ces paramètres peuvent être consultés dans les propriétés de votre connexion réseau PC si celui-ci y est connecté au même réseau que l'e@sy. Sinon se renseigner auprès de votre FAI ou de votre service informatique.

Etape 2 Valider les paramètres de la connexion DNS depuis le menu Configuration ► Réseau ► LAN.

Exploitation	Para	métrage	Config	guration			>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	🔦 Admin	
Système Préfé	rences Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDisk	Liste des réseaux	
LAN Connexion DHCP	FTP TELNET HTTP W	OP SMTP DNS	e@sy-visual			🗸 🖍 🔂 🖉	2 🥹 😔 🞾	F 2 TCP/IP WIT	
🐞 Connexion								ExtenBUS	
Valide Etat Libellé	Stop, No							Extension PLUG507 Ex Extension 2COM.COM1 Extension 2COM.COM2	ttenBL 1.Net 2.Net
Moniteur Mode connexion	Client								
Port Destination UDP	53								
Application Protocole	DNS	*							



RTC, GSM Data et GPRS

En RTC, GSM Data et GPRS, l'adresse du serveur DNS est renseignée automatiquement lors de la connexion au FAI bas débit (RTC et GSM Data) et à l'APN (GPRS). Seule la connexion DNS précisant le port de communication est à créer.

Pour le REDY

Renseigner (la ou les) adresse(s) du serveur DNS depuis le menu Configuration > Réseau > LAN.

🍬 LAN			
LAN			
	Paramètres		
	Valide Etat	True Start, Ok	
	Libellé		
	Moniteur		
	Nom de l'interface	eth0	
	DHCP		
	Adresse IP	192.68.1.153	
	Masque de sous-réseau	255.255.255.0	
	Dasserelle	192.68.1.20	
	Adresse DNS primaire	192.68.1.3	
	Adresse DNS secondaire	192.68.1.52	
	Aurossemac	00.12.03.00.30.20	

L'état de la résolution des noms de domaine est visualisable dans Configuration > IP > DNS.

P P P Connexion DNS FTP FTPS TELNET HTTP HTTPS WOP SMTP								
(P) Serveurs DNS								
Delai mémorisation DNS (s) 3600								
Delai entre erreur DNS (s) 60								
P Table des résolutions DNS								
Nom de domaine	Adresse IP	Résultat	Temporisation					
api.openweathermap.org	178.62.207.82		1015					
smtp.bbox.fr	194.158.122.55		Out of date					
pop3.bbox.fr	194.158.98.60		2693					



4 L'Agent de Télégestion

L'Agent de Télégestion assure le lien entre l'Utilisateur (qui reçoit les évènements) et la connexion SMTP.

Etape 1 Ajouter un agent de Télé-Alarme par e-mail depuis le menu Paramétrage > Télégestion.



Etape 2 Configurer l'agent en sélectionnant la connexion SMTP précédemment créée et en validant l'agent.

🕮 Envoi de mails		🗸 🗑 🖓 🚱 🤣 🥩	Rendez-vous TwinY			
			📲 Télé-Alarme -> EMI-UCP			
	😫 Télé-Alarme par e-mail		: 🚛 Télé-Alarme -> ESPA 4.4.4			
	Valide 🗸		: 👷 Télé-Alarme -> GSM-SMS			
	Libellé Envoi de mails		💡 🚛 Télé-Alarme -> Pager DTMF			
	Etat Run		🕴 🚛 Télé-Alarme -> TAP			
			💡 💁 Télé-Alarme par e-mail			
Paramètre Utilisateur	Actions en cours Format		💡 🚝 Télé-Alarme vers Geremi			
			: 🚛 Télé-Alarme vers PC			
🥝 Limites			🕴 🚛 Télé-Alarme vers TCP/IP			
Mémorisation d'u	ne action réussie (s) 60 🌯 Nombre de tentatives 3		: 🧕 Télé-Secours LAN->RTC/IP			
Mémorisation d'une	Mémorisation d'une action en erreur (s) 3600 Sécond					
Déla	ai entre tentatives (s) 60 🛛 🦓 Blocage des actions si utilisateur en erreur 🗹					
🥝 Liens de command	le des actions					
Annuler	Supprimer					
Q Connexion						
	Connexion LAN.SMTP 🔍 🗞					



5 L'Utilisateur

L'Utilisateur définit vers quel agent les évènements sont diffusés selon un planning ou ID (Variable de ressource) de diffusion.

Etape 1 Sélectionner l'Utilisateur vers lequel diffuser les évènements par mails depuis le menu Configuration > Utilisateur.

	E	xploitation	Paramétra	age 🛛	Configuration					🔦 Adı	nin
S	ystèn	ne Préférenc	es Utilisateur	Réseau	Maintenance	Boite à clés	Explorateur	Gestionna	ire	C UNI	sateurs
<mark>8</mark> U	tilisa	teurs						P 🖪 🕄 🎝	. 9	в 🔦 з	Session
				L	a recherche s'effectue sur les	colonnes: Libellé, Auto	risation, Planning (
		Libellé	Autorisation	Planning		Date reco	ommandée du chang	ement		ا 🤰 🗆	Jtilisateurs
X		<anonyme></anonyme>	Invité							- X	Anonymous
-	▲	SYSTEM	Installateur							- E 📮	SYSTEM
8	▲	WIT	Administrateur							в 🤱	WIT
8	▲	Admin	Administrateur					- Top	2	- F 🤱	Admin
8		INVITE	Invité				19/09/2023	- Co	5	- F 🤱	INVITE
8		EXPLOITANT	Exploitant	Mail			19/09/2023	- Top	2	÷ 8	EXPLOITANT
8		Mail	Administrateur				19/09/2023		0	- F 🤱	Mail

Etape 2 Sélectionner l'Agent précédemment créé et renseigner la ou les adresse(s) mail(s) de l'utilisateur depuis l'onglet Diffusion.

Il est possible d'ajouter jusqu'à 5 utilisateurs séparés par des points-virgules (;) et dans la limite des 254 caractères :

💈 Compte utilisa	iteur "Mail"		🗸 🦉 💝 🤣	P A Session
8	Compte Valide Autorisation Identité Mail Mot de passe Adresse e-mail			Utilisateurs Utilisateurs SYSTEM SYSTEM S WIT S Admin S Admin S NVITE
Préférences Diffusion	Planning Messages Groupes d'	exploitation Groupes Journal Journal		EXPLOITANT
Nombre de périodes d	de diffusion 1			s 🙎 Mail
ID Libellé	Agent	En	reur	
1 Mail	Mail V 💁 exploitant@wit.fr;wit@wit.fr;ho	line@wit.fr)	

Etape 3 Planifier les périodes de diffusion par mail depuis l'onglet Planning.



Etape 4 Renseigner le(s) groupe(s) de ressources à diffuser depuis l'onglet **Groupe Journal**.

Préférences Diffusion Planning Messages Groupe	s d'exploitation Groupes Journal Journal			
Visualisation Tout sélectionner Tout désélectionn	e.			
Diffusion Tout sélectionner Tout désélectionn	r .			
43	41	41 3	a 1	
Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	
Groupe 4	Groupe 5	Groupe 6	Groupe 7	
Groupe 8	Groupe 9	C0:Classe 0	C1:Classe 1	
C2:Classe 2	C3:Classe 3	C4:Classe 4	C5:Classe 5	
C6:Classe 6	C7:Classe 7	C8:Classe 8	C9:Classe 9	



Les évènements à diffuser apparaissent dans l'onglet Journal.



6 Le FAI bas débit (RTC / GSM Data)

Cette fonctionnalité n'est possible qu'avec un **e@sy** équipé d'un modem RTC ou GSM. Le Fournisseur d'Accès Internet bas débit est nécessaire à l'envoi d'e-mails par RTC et GSM Data. Il permet à l'e@sy de se connecter à Internet afin d'accéder au serveur SMTP.

Etape 1 Activer le protocole PPP depuis le menu Configuration > Réseau > WAN.

Exploitatio	n	Paramétrage		Configuration			>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	🔦 Admin	E
Système I	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur FlashDisk	🐴 Liste des réseaux	
Sa WAN							🔡 🗸 🔊 🔀 🖑 🥹 🍫 💋	E O TCP/IP WIT	
WAN Connexion Hay	es AutoConf PPP	FTP TELNET	HTTP WOP SI	MTP DNS				HAN	
								: ExtenBUS	- 1
	-						ر ۱	🕀 🔚 WAN	
	Modem RTC	integre	_					E CLIP_COM1	
	Valide		V					E CLIP_COM2	
	Etat		Start, OK						
	Libellé								
	Moniteur								
	Sa Modem								
	Type de Mod	em	Modem RTC in	ntégré	~				- 1
	Numéro de te	éléphone entrant							
	Appel sortan	t autorisé	✓						- 1
	(
	Protocoles re	eseau							
	Protocole Aut	to-CF							
	Protocole PP	Р	✓						

Etape 2 Renseigner les paramètres de connexion bas débit depuis le menu Configuration > Réseau > TCP/IP > Paramètres.

Explo	oitation	Param	étrage	Config	guration			>>	🔦 Admin	E
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDisk	Liste des réseaux	\diamond
👤 TCP/IP W	IT						🗸 🖍	2 🚱 😔 🥩	F Q TCP/IP WIT	
Paramètres Re	seaux IP DNS								E LAN	
									ExtenBUS	
🧕 Internet									🕀 🐜 WAN	
Téléphone	Provider	0860008484	ŧ						Extension PLUG507 Ex	denBU
Log Identite		fti/www.							The second	1.Net
Logidentita	•	10/200202							The second	2.Net
Log PSW		X000000X								
NAT										

Téléphone Provider	Numéro de téléphone du FAI bas débit.
Log Identité	Identifiant de connexion.
Log PSW	Mot de passe de connexion.

FAI disponibles à la date du document :

ORANGE		08 60 00 84 84 : Accès libre
		08 60 88 80 80 : Forfait
FREE		08 60 92 20 00
iens :		
ORANGE	http://abonne	z-vous.orange.fr/residentiel/bd/bdacceslibre.aspx

FREE http://subscribe.free.fr/accesgratuit/



i]

Tarif moyen constaté : 0,10€ TTC à la connexion puis 0,02€ TTC la minute. L'envoi d'un mail prenant moins d'une minute, il est possible d'estimer l'envoi d'un mail à 0,12€ TTC.

WIT ne peut être tenu responsable d'éventuels dysfonctionnements dus au fournisseur d'accès Internet.

∖ ^{RTC}

- L'arrêt progressif du RTC peut engendrer une perte de qualité du signal.
- Cela nécessite une ligne téléphonique non dégroupée, isolée, analogique, en service.
- Cela nécessite un abonnement au service téléphonique de France Télécom.

GSM Data

- Cela nécessite une carte SIM avec abonnement GSM Data.

Se renseigner sur la facturation d'un appel de type 0860 auprès de l'opérateur téléphonique.

7 Envoi de mails via GPRS avec e@sy

Pour que l'envoi d'e-mails puisse se faire avec le modem GPRS, il est nécessaire que les paramètres GPRS soient renseignés puis d'ajouter une connexion SMTP au modem.

Etape 1Renseigner les paramètres de connexion GPRS depuis le menu Configuration > Réseau > WAN (PLUG
GSM) ou Extension GSM Cube > Hayes

Exploitation	Paramétrage	Configu	ration			>>	🔦 Admin	E
Système Préférence:	s Utilisateur Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDisk	🚯 Liste des réseaux	
🛸 WAN					- 🔀 🖌 🌮 🌐 i	2 🙆 😔 😏	F O TCP/IP WIT	~ ~
WAN Connexion Hayes Auto	Conf PPP FTP TELNET HTTP	WOP SMTP DNS					🕀 🐜 LAN	
							ExtenBUS	
🧭 Modem							🕀 🛌 WAN	
Type							🕀 🍗 Extension PLUG50	07 ExtenBl
version							Extension 2COM.C	COM1.Net
Paramètres]	The second	COM2.Net
Chaine d'initialisation du m	odem Z0IE0IS0=1I&K4I&C1I&D	0						
Préfixe d'appel]				
🥝 GPRS								
Liaison	Si connexion client 💌							
Classe								
Point d'accès (APN)	orange.fr							
Log Identité	orange							
Log PSW	orange							

 $\widehat{m{i}}$ Paramètres des opérateurs français :

FAI	APN	Identité	Mot de passe
ORANGE	orange.fr	orange	orange
SFR	websfr	Aucun	Aucun
BOUYGUES	ebouygtel.com b2bouygtel.com	Aucun	Aucun
Free	free	Aucun	Aucun



Etape 2 Ajouter la connexion SMTP au modem :

_	-	
•	WAN	
WAN	Connexion Hayes	AutoConf FTP TELNET HTTP WOP SMTP DNS
6	Connexion	
	Valide	
	Etat	Stop, Ok
	Libellé	SMTP
	Moniteur	
	Mode connexion	Client
	Port Destination	25
Adresse Destination		smtp.orange.fr
1	Application	
	Protocole SMTP	¥
_		
1	Lien	
	nail RTC	

8 Envoi de mails via 3/4G avec REDY

L'utilisation du réseau 3/4G n'est possible qu'avec une ULI REDY de type 3G (PLUG702/PLUG802), 4G (PLUG703/PLUG803)ou 3/4G (PLUG704/PLUG804).

Etape 1Renseigner les paramètres de connexion depuis le menu Configuration > Réseau > ModemSélectionner le modem, sous l'onglet « Internet » renseigner les paramètres de l'abonnement :

Modem 3G Internet Adresse IP Adresse DNS primaire Adresse DNS secondaire Point d'accès (APN) free Log Identité	🛁 Modem 3G	
Internet Adresse IP Adresse DNS primaire Adresse DNS secondaire Point d'accès (APN) free Log Identité	Modem 3G Internet	
Adresse IP Adresse DNS primaire Adresse DNS secondaire	Internet	
Adresse DNS primaire Adresse DNS secondaire Point d'accès (APN) free Log Identité	Adresse IP	
Adresse DNS secondaire Point d'accès (APN) free Log Identité	Adresse DNS primaire	
Point d'accès (APN) free Log Identité	Adresse DNS secondaire	
Point d'accès (APN) free Log Identité	C Paramètres	
Log Identité	Point d'accès (APN) free	
	Log Identité	
Log PSW	Log PSW	
Liaison permanente	Liaison permanente 📃	

Etape 2 Renseigner les paramètres de connexion SMTP depuis le menu Configuration > Réseau > IP

IP	
Connexion DNS FT	P FTPS TELNET HTTP HTTPS WOP SMTP
Connexion	
Valide	
Etat	Stop, Ok
Libellé	SMTP
Moniteur	
Mode connexion	Client
Port Destination	25
Adresse Destination	smto bbox fr
Réseau principal	Modem 3G 🔻
Application	
Protocole SMTP	
🔈 Lien	
🛯 👜 Télé-Alarme par e)-mail

Indiquer que la communication avec le réseau doit se faire sur le « Réseau principal » de type « Modem 3G », « Modem 4G » ou « Modem 3/4G ».



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30



www.wit.fr