

# Manuel Agent de Télé-Alarme vers Multitech MTR-H6 (NEGO421)





+33 (0)4 93 19 37 37 +33 (0)4 93 19 37 30 - hot-line@wit.fr 7, avenue Raymond Féraud - CS 31003 - 06205 NICE Cedex 3 wit@wit.fr
www.wit.fr
www.wit-square.fr



# Sommaire

1.	Généralités	3
2.	Présentation	4
2.1	Description du fonctionnement	4
2.2	Spécificités	4
3.	Paramétrage de la connexion vers le modem	5
3.1	Installation	5
3.2	Configuration	6
4.	Paramétrage de l'agent de Télé-Alarme	8
4.1	Création	8
4.2	Configuration	9
4.3	Rappel sur le principe d'abonnement	13
5.	Paramétrage du modem MultiTech en 5.0.0	15





#### 1. Généralités

Pour répondre à l'absence de présence d'un modem GSM ou d'une portée trop faible, il est possible d'interfacer nos produits de gammes e@sy ou REDY avec le modem MultiTech™ 3G (NEGO421).

Pour toute explication complémentaire sur l'environnement du REDY, nous vous invitons à consulter le manuel de paramétrage REDY disponible sur notre site internet <u>www.wit.fr</u> (concepts de télégestion).

Dans les pages qui suivent, nous allons voir le paramétrage et l'utilisation de l'Agent de Télé-Alarme vers Multitech MTR-H6.





#### 2. Présentation

#### 2.1 Description du fonctionnement

L'envoie des alarmes se base sur les principes de l'Agent GSM-SMS, néanmoins nous utilisons ici l'API du modem MultiTech<sup>™</sup> 3G (NEGO421) pour les transmettre. L'agent de Télé-Alarme SMS surveille les évènements générés par les ressources et relaye des messages préformatés (personnalisables) aux utilisateurs abonnés aux listes de diffusion. La particularité de cet agent est qu'il s'adresse à un modem connecté à l'automate via la fiche réseau Ethernet. Ce modem offre la possibilité de transmettre des SMS grâce à son API, c'est-à-dire qu'il est possible d'envoyer des commandes HTTP au modem afin qu'il puisse transférer nos SMS aux opérateurs téléphoniques (Orange, SFR, …).

#### 2.2 Spécificités

L'agent de **Télé-Alarme vers Multitech MTR-H6** a été testé sur les ULI e@sy Pro en version logicielle 10.0.4, REDY V12.3.2 connecté à un modem MultiTech™ type MultiConnect™ rCell 100 (MTR-H6) en version Firmware 5.0.0. Ainsi pour tout problème de fonctionnement, veuillez vérifier que vos produits soient sur une version logicielle équivalente ou supérieure.

Les prérequis pour leurs fonctionnements sont les suivants :

- ✓ Un automate e@sy possédant une version 10.0.4 ou supérieure.
- ✓ Un automate REDY possédant une version 12.3.2 ou supérieure.
- ✓ Un modem MultiTech™ type MultiConnect™ rCell 100 Series Router (modèles : MTR-H5, MTR-H6, MTR-G3, MTR-EV3, MTR-C2, MTR-LAT1, MTR-LEU1, MTR-LVW2) avec une version du Firmware 4.1.0 ou supérieure.
- ✓ Une carte SIM avec abonnement SMS et internet.
- ✓ Un niveau de réception réseau 3G suffisant (voir le signal affiché par le modem, de préférence d'au moins deux barres).



Il est conseillé de bien paramétrer votre modem avant de débuter la configuration côté automate. Notamment de vous munir des identifiants « utilisateur » qui vous servent à accéder au modem.





#### 3. Paramétrage de la connexion vers le modem

Dans ce chapitre, nous allons vous expliquer comment paramétrer la fiche connexion « IP » afin de communiquer avec le modem MultiTech™ type MultiConnect™ rCell 100 Series Router (modèles concernés : MTR-H5, MTR-H6, MTR-G3, MTR-EV3, MTR-C2, MTR-LAT1, MTR-LEU1, MTR-LVW2) possédant une version du Firmware 4.1.0 ou supérieure.

#### 3.1 Installation

Pour créer la connexion Ethernet avec le modem, vous devez avoir accès à l'explorateur (selon les privilèges de votre compte utilisateur).

Cliquez sur les onglets **Configuration → Réseau → IP** (automate REDY). Sur cette même page, cliquez sur le bouton « Ajouter » (bouton +) présent dans la barre d'outils. Vous devriez obtenir l'affichage suivant :

Exploitatio	on Pa	ramétrage 🛛	Configuration				»
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Explorateur	Gestionnaire
🕞 IP							🗸 🌮 🔂 😨 🤔 🎯
IP Connexion TELNET	FTP HTTP SMTP WC	OP Cnx_1					
<u></u>							
🐞 Connexion							
Valide							
Etat	Stop, Ok						
Libellé	Cnx_1						
Moniteur							
Auto Start							
Mode connexion	Client ~						
Adresse Destination	0.0.0						
Port Destination	0						
Réseau principal	LAN 🗸						
🐞 Application							
Protocole	#TRSII#	~					
Mode du protocole	Automatique	~					
Parité Pair (Even)							
Attente max. début o	le réponse (s) 0						
Cycle du relevé (s)	Etat 10	Nace 10	) 🐴 Journal 10	and a second			
		-	-	-			



Dans un automate e@sy, l'accès aux fiches de connexion Ethernet diffère de la version REDY. En effet, se rendre sur les onglets **Configuration**  $\rightarrow$  **Réseau**  $\rightarrow$  LAN.

Après avoir créé la fiche connexion, vous pouvez passer à sa configuration propre pour le dialogue avec le modem MultiTech™.





## 3.2 Configuration

Reprenons l'affichage précédent, vous constaterez que plusieurs champs de paramétrage sont présents. Commencez par modifier le **Protocole** de votre **Application** en sélectionnant au sein du menu déroulant le protocole intitulé « HTTP - Multitech MTR-H6 ».

Exploitati	on Paran	nétrage	Configuration				>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Explorateur	Gestionnaire
🕞 IP							🗸 🧀 🔂 😨 👶 🥩
IP Connexion TELNET	FTP HTTP SMTP WOP C	:nx_1					
🐞 Connexion							
Valide							
Etat	Stop, Ok						
Libellé	Cnx_1						
Moniteur							
Auto Start							
Mode connexion	Client ~						
Adresse Destinatio	n 0.0.0.0						
Port Destination	0						
Réseau principal	LAN 🗸						
🐞 Application							
Protocole	#TRSII#	~					
Mode du protocole	Automatique						
Parite Pair (Even)							
Attente max. début	de réponse (s) 0						
Cycle du relevé (s)	Etat 10	Strace 10	Sournal 10				

Après la validation de votre choix via le bouton « Valider » présent dans la barre d'outils, vous devez obtenir l'affichage suivant :

Exploitati	on Paramét	rage	Configuration				>>
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Explorateur	Gestionnaire
🕞 IP							🗸 🌮 🔂 🖉 🖉 🎯 💋
IP Connexion TELNET	FTP HTTP SMTP WOP Cnx_1	Ŋ					
(2)							
🐼 Connexion							
Valide							
Etat	Stop, Ok						
Libellé	Cnx_1						
Moniteur							
Mode connexion	Client						
Adresse Destination	192.168.2.1						
Port Destination	80						
Réseau principal	LAN V						
🐞 Application							
Protocole	lultitech Modem 🗸						
Nom d'utilisateur a	dmin						
Mot de passe	••••						

Vous apercevez au rechargement de la page que la mise en forme des champs a changé. Ces derniers vous permettent de paramétrer la connexion Ethernet entre l'automate et le modem qui servira de canal de communication pour l'agent de Télégestion.





Vous trouverez ci-	dessous la s	ignification (	de chacun (	de ces d	hamns ·
VOUS LIDUVELEZ CI-	uessous la s	ignincation	Le chacun o	ue ces c	mannps .

Champs du	formulaire de la coni	nexion			
	Valide	Permet de confirmer toutes les configurations renseignées et de lancer l'ouverture de la connexion			
	Etat	Informations sur les étapes de fonctionnement de la connexion (Start, Run ou Stop) et sur les éventuels erreurs rencontrées (Ok « pas d'erreur », Refusé, Pas de connexion,)			
	Libellé	Nom personnalisable permettant d'identifier la connexion par rapport aux autres			
Connexion	Moniteur	Si le moniteur principal au niveau de l'onglet <b>IP</b> est actif ( <b>LAN</b> pour l'e@sy), il permet de visualiser certaines trames échangées entre deux équipements (l'automate et celui extérieur identifié par son IP « Adresse Destination »)			
	Mode connexion	Indication sur le mode d'échange adopté (Client, Serveur multiple, Serveur mono, ). Ici cette valeur n'est pas modifiable car l'automate est <b>Client</b> et le modem <b>Serveur</b> sous le protocole de communication HTTP			
	Adresse Destination	Adresse IP de l'équipement extérieur, ici le modem (valeur d'usine : <b>192.168.2.1</b> ). <b>Attention</b> , la valeur d'usine est automatiquement affectée à la création de la fiche de connexion			
	Réseau principal	Définition du média utilisé pour la connexion (Auto. (sélection automatique), LAN (par défaut), Réseau Wifi, Modem 3G,)			
	Protocole	Protocole « maison » permettant de s'interfacer avec certains équipements. Ici c'est le protocole « <b>HTTP - Multitech MTR-H6</b> » qui sera utilisé.			
Application	Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur du compte déclaré au sein du modem (valeur d'usine : <b>admin</b> )			
	Mot de passe	Mot de passe utilisateur du compte déclaré au sein du modem (valeur d'usine : <b>admin</b> ). Il est lié au compte possédant le nom d'utilisateur déclaré dans « Nom d'utilisateur »			



(i)

N'oubliez pas de valider la connexion pour que l'agent puisse démarrer les échanges avec le modem.

Pensez à bien choisir le même sous-réseau pour les deux équipements puissent dialoguer.

Le moniteur peut s'avérer utile au moment du déploiement de la solution pour vérifier que les échanges HTTP se déroulent bien.

🚡 Moniteur de la Connexion "IP.Cnx_1" 🛛 📑 📴 🥝 🕹 🗦						
Date	Valeur					
18:05:02	∷GET /api/login?username≕admin&password≕admin HTTP/1.1⊋∔Host: 192.168.2.1⊋∔ Connection: keep-alive⊒∔Date: Wed, 02 Oct 2019 16:0					
18:05:02	::=> Open Socket (IP.Cnx_1:Multitech Modem)					
18:04:59	::=> Close Socket Error Param (IP.Cnx_1:Multitech Modem)					
18:04:37	::GET /api/login?username=admin&password=admin HTTP/1.1⊋↓Host: 192.168.2.1⊋↓ Connection: keep-alive <sub>⊒↓</sub> Date: Wed, 02 Oct 2019 16:0					
18:04:37	::=> Open Socket (IP.Cnx_1:Multitech Modem)					
	Monit Date 18:05:02 18:04:59 18:04:37 18:04:37					

Figure 1: Exemple d'un échange HTTP

Une fois que l'ensemble des champs ont été remplis, vous pourrez passer à l'étape d'installation et de configuration de l'agent de Télé-Alarme vers Multitech MTR-H6.





### 4. Paramétrage de l'agent de Télé-Alarme

Accessibles depuis le menu **Paramétrage** → **Télégestion**, l'agent de télégestion permet de diffuser des alertes SMS via le modem MultiTech<sup>™</sup>, suivant des plannings et des groupes de diffusion sélectionnés au niveau de l'utilisateur associé.

Pour être diffusés les évènements doivent être créés avec un de ces critères de diffusion :

- ✓ Apparition avec diffusion.
- ✓ Apparition/Disparition avec diffusion.
- ✓ Apparition/Disparition avec diffusion sur apparition.

Ces choix sont sélectionnables dans le témoin de chaque ressource.

#### 4.1 Création

Pour initialiser votre agent de Télé-Alarme, vous allez devoir glisser et déposer (Drag & Drop) l'élément intitulé « **Télé-Alarme vers Multitech MTR-H6** » présent dans le menu déroulant « Ajouter un agent ».



A la suite de cette première manipulation, vous devez constater la présence du nouvel agent de Télégestion au sein de votre liste des agents (également disponible dans le menu déroulant à droite référencé par son libellé).

Exploitation Paran	nétrage Confi	guration			>>>	🔨 Admin	
Ressources Ensembles	Synoptique	Attributs	Graphique	Abonnements	Télégestion	Ajouter un agent	
<ul> <li>Liste des agents de télégestion</li> </ul>					🖌 🧈 🍛		
Туре		Libel	lé			Agent de telegestion	$\sim$
Glisser et déposer ici pour ajouter					: <u>9</u>		
PE Télé-Alarme SMS vers Multitech MTR	-H6	TOC	1				





# 4.2 Configuration

Après avoir créé votre agent, vous pouvez accéder à sa page de paramétrage en cliquant sur son icône au sein de la liste des agents de télégestion. Vous devriez avoir l'aperçu suivant :

T001			🗸 🕑 🤔 🌭 💋
	🞯 Tálá Alarma SMS vars Multitach M		
	Yalide Libellé Etat	In-no	
Paramètres Utilisateur	Format		
Mémorisation d'une Mémorisation d'une Délai	ne action réussie (s) 60 %	Nombre de tentatives 3 Délai d'interdiction après erreur (s) 600 % Age maximum d'un évènement (s) 0 % Blocage des actions si utilisateur en erreur 🔽	
i iens de commande	des actions		
Choix de la connexio	on		

Vous remarquez ici les onglets classiques de l'**Agent de Télé-Alarme GSM-SMS** (*Paramètres, Utilisateur, Format*). Dans le premier « Paramètres », vous trouverez trois sections :

Limites	
Mémorisation d'une action réussie	Temps durant lequel une action réussie est mémorisée dans le journal de l'agent
Mémorisation d'une action en erreur	Temps durant lequel une action en erreur est mémorisée dans le journal de l'agent
Délai entre tentatives	Temps entre deux tentatives d'appel. (NB : L'appel est lancé suite à un évènement à diffuser)
Nombre de tentatives	Après avoir épuisé le nombre de tentatives programmé, l'agent se met en erreur et démarre la temporisation « Délai d'interdiction après erreur »
Délai d'interdiction anrès erreur (s)	Temps durant lequel aucune nouvelle action ne peut être effectuée après que le nombre de tentatives maximum a été atteint.
Delar d'interdiction après en eur (s)	Lorsque l'appel aboutit, l'événement transmis est acquitté et le cycle est remis à zéro pour une prochaine diffusion
	Ce paramètre permet de retirer de la diffusion les évènements d'un certain âge.
Age maximum d'un évènement (s)	Ce paramètre permet notamment à la création d'un nouveau site (e@sy ou REDY) d'inhiber la diffusion d'anciens évènements présents dans ces sites et ne nécessitant pas d'être diffusés
Blocage des actions si utilisateur en erreur	Lors d'un appel vers un site récepteur des évènements, si le code d'accès est erroné, l'erreur détectée par l'agent est remontée à l'utilisateur associé. Il est alors possible de bloquer la diffusion après le nombre de tentatives spécifié **





\*\* Lorsque l'option « Blocage des actions si utilisateur en erreur » est active (cochée), la diffusion des alertes est stoppée. Seule une action manuelle de l'utilisateur permet d'annuler l'erreur et de rendre la diffusion à nouveau opérationnelle.

8	Compte principal "A	\dmin"	🗸 🤔 🍃 🥨
		Compte       Valide       Autorisation       Identité       Administrateur       Identité       Admini       Mot de passe       Adresse e-mail	
Pre	éférences Diffusion Plan	ning Messages Groupes d'explo	itation Groupes Journal Journal
N	ombre de périodes de diffu	usion 1	
	Libellé	Agent	Erreur
1	Diff.1 ?		Effacer End (07/02/2019 11:50:36)

En revanche, si l'option « Blocage des actions si utilisateur en erreur » est inactive (décochée), l'agent passe en erreur après le nombre de tentatives spécifié mais l'action est relancée lorsque le « Délai d'interdiction après erreur (s) » est écoulé.

#### Liens de commande des actions

Ils permettent de liée une variable booléenne (sortie d'une ressource, d'une fonction, ...) aux commandes d'annulation (stopper une action en cours) ou de suppression (stopper puis détruire une action en cours)

#### Choix de la connexion

**Nouveauté** de l'agent de Télé-Alarme, il sera indispensable de renseigner ce paramètre afin de pouvoir bénéficier du service proposé. Cet onglet vous permet de sélectionner la connexion « IP » servant à la communication entre le produit et le modem.

**Attention**, le menu déroulant référence l'ensemble des connexions présentes au sein du produit dont le protocole correspond à « **HTTP - Multitech MTR-H6** ».

Après sélection de la connexion souhaitée, deux nouveaux champs apparaissent :

Nom d'utilisateur	Champ identique à celui de la connexion, il permet de modifier le nom d'utilisateur associé au modem
Mot de passe	Champ identique à celui de la connexion, il permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur associé au modem





Si vous revenez à la page d'accueil de votre agent de Télé-Alarme (onglet « Paramétrage → Télégestion ») puis on clique sur l'agent précédemment créé dans le menu de droite), et que vous dépliez le menu déroulant dans la section « Choix de la connexion », vous constaterez la présence de la connexion créée au précédent chapitre.

Je vous invite à sélectionner la connexion correspondant à votre modem, ensuite validez vos modifications **✓**. Après cette étape, vous devriez avoir l'affichage suivant :

<u></u> 9≝ T001			🗸 🞯 🚑 🎯 💋
Ø	♥ Télé-Alarme SMS vers Multitech N Valide	TR-H6	
	Libellé Etat	Stop	
Paramètres Utilisateur H	Format		
🥝 Limites			
Mémorisation d'ur Mémorisation d'une Délai	ne action réussie (s) 60 % action en erreur (s) 3600 % i entre tentatives (s) 60 %	Nombre de tentatives 3 Délai d'interdiction après erreur (s) 600 Age maximum d'un évènement (s) 0 Blocage des actions si utilisateur en erreur 🖌	
🥝 Liens de commande	des actions		
Annuler	Supprimer		
Choix de la connexio Connexion Nom d'utilisateur Mot de passe	P.Cmc_1 ~ V		

Le lien présent à droite de la liste déroulante intitulée « Connexion » vous permet, lorsque vous cliquez dessus, de rejoindre la page dédiée au paramétrage de la connexion.

#### 该 Lien <u>⊚∎</u> T001

En cliquant sur le lien situé à droite de la liste déroulante, vous remarquerez la présence d'une nouvelle rubrique intitulée « Lien » dans l'onglet de la connexion. Ce lien vous permet de voir quel agent est associé à cette connexion et de revenir vers l'agent en cliquant dessus.

Si vous avez compris l'ensemble des rubriques abordées jusqu'à présent, nous allons passer aux deux derniers onglets : **Utilisateur** et **Format**. Un autre intitulé « Actions en cours » n'est pas visible pour le moment, ce dernier vous présente l'ensemble des actions en cours et leurs statuts (ID, Utilisateur, Etat, Date de début, Date du statut, Tentative), voici un exemple d'aperçu où l'action est en erreur :

弾 T001					🗸 🕹 📎	ø			
Ø	Télé-Alarme SMS vers Multitech MTR-H6								
	Valide 🗹 Libellé Etat Run								
Paramètres Utilisate	Paramètres Utilisateur Actions en cours Format								
ID	Utilisateur	Etat	Date de début	Date du statut	Tentative				
000000001	S Admin	Etat:Erreur de diffusion, Fin envoie SMS à +XXXXXXX Date:02/10/2019 18:12:57 Site: Ress:R00001 State:ON (Manue	) 02/10/2019 18:12:57	02/10/2019 18:16:17	3	2			
000000001	a Admin	Date:02/10/2019 18:12:57 Site: Ress:R00001 State:ON (Manue	) 02/10/2019 18:12:57	02/10/2019 10:10:17	5	9			





Cette action va permettre d'illustrer l'onglet « **Utilisateur** » qui représente l'ensemble des utilisateurs abonnés à l'agent de Télé-Alarme. Cette fenêtre indique également l'état de l'action en cours qui lui est associée.

<u>91</u>	T001		🗸 🧈 😔 💋
		(@d	
		File-Alarme SMS vers Multitech M IR-H6	
		Valide	
	A. Com	Libellé	
		Etat Run	
-			
Paran	nètres Utilisateur A	Actions en cours Format	
	Utilisateur		Action
2	Admin		

Pour terminer ce chapitre sur la configuration de l'agent de Télé-Alarme, cliquez sur le dernier onglet intitulé « **Format** », vous devriez obtenir l'affichage suivant :

<u>₽</u> ≝ T001		🗸 🤔 🏷 💋
0	Télé-Alarme SMS vers Multitech MTR-H6 Valide Libellé Etat Start	
Paramètres Utilisateur F	Format	
A		1
🥑 Format du Sivis		
Co	Corps du message Date: ^2 Site: ^8 Ress: ^4 State: ^5	
Remplacer les carac	actères accentués 🖂	
Exe	temple du résultat Date:03/10/2019 12:05:49 Site: Ress:Ress0001 State:ON	
	Tags disponibles	
	<b>^1</b> ID de l'évènement	
	<b>^2</b> Date d'origine	
	^3 Libellé du site d'origine	
	<b>^4</b> Libellé de la source	
	<b>^5</b> Etat	
	^6 Type de l'évènement	
	^7 URL de la source	
	*8 Libelle du site serveur	
	The recourt a la light	
	··L Saut de lighe	

Trois rubriques sont disponibles et permettent de personnaliser votre message d'alerte. Dans le corps du message, vous pourrez spécifier le masque ou « template » du message à transmettre grâce aux tags mis à votre disposition. Le tag sert dans la pratique à récupérer des informations sur l'émetteur de l'alerte (en l'occurrence une ressource). Enfin dans le champ « Remplacer les caractères accentués », vous pourrez indiquer si votre message peut conserver les caractères accentués ou que ces derniers doivent être remplacés par des non-accentués (cette option est utile dans le cas où le modem ne prend en charge les lettres latines).

Après avoir complété le champ « Corps du message », vous serez en mesure de connaître l'allure de votre message d'alerte via le champ « Exemple du résultat ».



Ne pas oublier de valider vos changements afin d'obtenir le bon aperçu.





## 4.3 Rappel sur le principe d'abonnement

Comme nous l'avons vu précédemment, tous les agents de Télégestion marchent sur le principe d'abonnement utilisateur. En effet, chaque utilisateur qui souhaite recevoir des alertes doit s'abonner à un agent de Télé-Alarme actif.

Pour s'abonner à un agent, il est donc nécessaire d'avoir un compte utilisateur valide. Pour accéder aux différentes sessions, veuillez-vous rendre sur l'onglet **Configuration → Utilisateur**. A ce stade, vous devez obtenir un affichage similaire à ci-dessous :

_	Exploitation		Paramétrage		Configuration 📎		Configuration		٩	Admin	E
	Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Explorateur	Gestionnaire		Utilisateurs	
8	Utilisateurs						-	) 🐺 🔂 🤪 😔		Session	
	La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, Autorisation, Planning 🔎 📀										
	Libellé		Autorisation		Planning				Ξ	6 Utilisateurs	
X	<anonyme></anonyme>	, ,	Invité		•••					X Anonymous	
X	SYSTEM		Exploitant							• X SYSTEM	
2	Admin		Administrateur		Diff.1?					🗄 🤱 Admin	
									1		

Sélectionnez par exemple le compte intitulé « Admin » et cliquez sur l'onglet « Diffusion », vous obtenez normalement l'affichage suivant :

Exploitation		Parametrage	(	Sontigur	ation		
Préférence	es l	Jtilisateur Ré	seau Mai	ntenance	Enregistrement	Explorateur	Gestionnaire
orincipal "Admin	n''						🗸 🖑 🎯 🧭
St Co Va	ompte Ilide						
AL	utorisation	Administrateur					
	entite	Admin					
M	ot de passe	•					
Ad	iresse e-ma						
fusion Planning	Messages	Groupes d'exploitation	Groupes Journal	Journal			
odes de diffusion	1						
	Agent	Erreur					
	~						
	Préférence rrincipal "Admin Si Cco Va Id Id Id Ma Ac Tusion Planning odes de diffusion	Préférences rrincipal "Admin"  Compte Valide Autorisation Identité Mot de passe Adresse e-ma  fusion Planning Messages odes de diffusion 1  Agent	Préférences       Utilisateur       Résidence         vrincipal "Admin"       Image: Second s	Préférences     Utilisateur     Réseau     Mail       rrincipal "Admin"	Préférences     Utilisateur     Réseau     Maintenance       rrincipal "Admin"     ************************************	Préférences       Utilisateur       Réseau       Maintenance       Enregistrement         rincipal "Admin"         Image: Compte       Valide       Image: Compte       Image: Compte	Préférences       Utilisateur       Réseau       Maintenance       Enregistrement       Explorateur         rincipal "Admin"

Si vous avez un agent actif, c'est ici que vous pouvez le choisir au sein du menu déroulant « Agent ». Après avoir choisi et validé vos changements, vous obtenez le nouvel affichage comme ci-dessous :

Exploitation		Paramétrage		Configuration			>>>
Système Préf	érences Utilis	ateur Rés	seau Mainte	nance Enregis	trement E	xplorateur (	Gestionnaire
Compte principal	"Admin"					~	2 8 🥑
$\bigcirc$	S Compte						
	Valide						
	Autorisation	Administrateur					
(   ) )	Identité	Admin					
	Mot de passe	•					
	Adresse e-mail					1	
						1	
Préférences Diffusion Pl	anning Messages (	Groupes d'exploitat	ion Groupes Journ	al Journal			
Nombre de périodes de di	iffusion 1						
ID Libellé	Agent		Erreur				
1 Diff.1 ?			No				
Nombre de périodes de di ID Libellé	iffusion 1 Agent	aroupes d'exploitat	Erreur No	ai    Journal			





Lorsque vous tombez sur une plage de diffusion (exemple Diff.1 ?), vous aurez normalement la ligne correspondante colorisée dans l'onglet « Diffusion ».

Prét	érences Diffusion Planning	Messages Groupes d'exploitati	on Groupes Journal Journal
No	mbre de périodes de diffusion	1	
ID	Libellé	Agent	Erreur
1	Diff.1 ?	<u>T001 ~ 95</u>	No

<u>!</u>

i

Le champ situé en-dessous de la liste déroulante servant à renseigner l'agent de Télégestion, vous permet d'indiquer le numéro de téléphone de l'utilisateur. **Ce dernier doit être de la forme** suivante : +33XXXXXXXX (par exemple pour un numéro 06 AB CD EF GH, il faudra indiquer dans le champ : +336ABCDEFGH).

Pour rappel, la diffusion (ici Diff.1 ?) correspond à une plage temporelle du planning utilisateur. Si vous souhaitez recevoir les alertes que pendant une période donnée, il faut la renseigner au sein de l'onglet « Planning » (la planification s'appuie sur les outils de la ressource **Planning hebdomadaire**).



Pour finir, il vous faut choisir les groupes de ressources pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications. Pour cela, rendez-vous sur l'onglet « Groupes Journal » :

Exploitation		Paramét	rage	Configu	ration		>>>
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Explorateur	Gestionnaire
💈 Compte prir	ncipal "Admin"						🗸 🖓 😔 🥩
Préférences Diffus	Sion Planning Mes	e Administrate a Administrate passe • e e-mail sages Groupes d'exp	ur	es Journal Journal			
Visualisation	Tout sélectionner	Tout désélectionner					
Diffusion	Tout sélectionner	Tout désélectionner					
✓         ✓         Groupe 0           ✓         ✓         Groupe 4           ✓         ✓         Groupe 8           □         C2:Classe 2           □         C6:Classe 6	2	✓         ✓         Groupe 1           ✓         ✓         Groupe 5           ✓         ✓         Groupe 9           □         C3:Classe 3           □         C7:Classe 7		<ul> <li>✓ ✓ Groupe 2</li> <li>✓ ✓ Groupe 6</li> <li>C0:Classe 0</li> <li>C4:Classe 4</li> <li>C8:Classe 8</li> </ul>	0 4 3	✓         ✓         Groupe 3           ✓         ✓         Groupe 7           ○         C1:Classe 1           ○         C5:Classe 5           ○         C9:Classe 9	

Si vous vous rappelez des propriétés communes à toutes ressources au sein du produit, vous savez qu'il est possible de définir à quel groupe appartient une ressource (dans l'onglet « groupe » de la ressource). De plus, n'oubliez pas d'autoriser l'enregistrement dans le journal des évènements auquel cas ces derniers ne seront pas relayés (champ disponible dans l'onglet « Témoin » de la ressource).



## 5. Paramétrage du modem MultiTech en 5.0.0

Pour configurer correctement un modem MultiTech<sup>™</sup> type MultiConnect<sup>™</sup> rCell 100 Series Routernous vous invitons à lire notre documentation technique intitulée : **Manuel Modem Routeur 3G (NEGO421)** disponible sur notre site internet <u>www.wit.fr</u>.



Dans ce dernier chapitre, nous allons vous indiquer les paramétrages à réaliser pour assurer le bon fonctionnement du processus de Télégestion.

Pour administrer à distante le modem/routeur (c'est-à-dire pour s'y connecter à distance), veuillezvous rendre dans le menu « Administration » puis « Access Configuration ».

Setup	Web Server				
Cellular	HTTP Redirect to HTTPS	HTTPS	Authorization		
Firewall	Enabled	Via WAN	Session Timeout (minutes)		
SMS	Via LAN	Port 443	3		
Tunnels	VIa WAN				
Administration	80				
User Accounts	HTTPS Security				Show ↓
Self-Diagnostics (beta)	SSH Settings				
Access Configuration		Port			
RADIUS Configuration	Enabled	22	Via LAN	Via WAN	
X.509 Certificate	SSH Security				Show ↓
X 509 CA Certificates	ICMP Settings				
Remote Management	✓ Enabled	✓ Respond to LAN	Respond to WAN		
Notifications	SNMP Settings				
Web UI Customization	✓ Via LAN	Via WAN			
Firmware Upgrade	Modbus Slave				
Save/Restore			Port		
Debug Options	Enabled		1502		
Usage Policy	IP Defense				
Support	DoS Prevention	Ping Limit	Brute Force Prevention		
Status & Logs	✓ Enabled	✓ Enabled	✓ Enabled		
Commanda	Per Minute	Per Second	Attempts		
Commands	60	10	3		
Help	Burst	Burst	Lockout Minutes		
	100	30	5		
	Bootloader Protection				Show↓







Le paramétrage ci-dessus permet la **non-redirection** des communications HTTP vers HTTPS. Cette non-redirection s'avère nécessaire pour les automates de la gamme e@sy qui ne gèrent pas les connexions sécurisées (cryptées TSL ou SSL). Si elle n'est pas appliquée, les automates seront incapables de pouvoir établir un dialogue avec le modem.



La remise aux valeurs d'usine du modem peut entraîner une redirection systématique de toutes les communications vers HTTPS et cela malgré les préconisations précédentes.

Enfin une étape supplémentaire sera à effectuer par rapport à la documentation classique pour profiter pleinement de l'agent. Rendez-vous dans l'onglet « SMS » puis cliquez sur le sous-menu « SMS Configuration », vous devez obtenir l'affichage ci-dessous.

Setup	SMS Settings			
Cellular	C Enabled		Sent SMS to Keep	
Firewall	Resend Failed SMS	ו	10 Received SMS to Keep	
SMS	0		1000	
SMS Configuration	SMS Commands ⑦			
Send SMS	#reboot		#apn	ا 10 pour un RFDY <
Received	#checkin		#cellular	= 1 pour un e@sv
Sent	#rm <enable disable> <accour< td=""><td>ntKey&gt;</td><td>#radio</td><td></td></accour<></enable disable>	ntKey>	#radio	
Tunnels	#setcellular <enable disable> [</enable disable>	<apn>]</apn>	#ethernet	
	<pre>#ping [<interface>] [<count>] </count></interface></pre>	address>	#wan	
Administration	#serial			
Status & Logs	Security Filters			
Commands	✓ Password		Use custom password	
Help		The default password is the last	6 characters of the radio's IMEI.	
	Whitelist		Add Number	
	Required SMS Command Format	password #command <parameter< td=""><td>r&gt; from any number</td><td></td></parameter<>	r> from any number	
	Numbers			Options
		No num	ibers yet	

Si vous souhaitez envoyer des SMS avec votre modem, il faudra lui indiquer que l'envoi et la réception des SMS sont autorisés. Pour cela, vous devez cocher la case **Enabled**.



Il faut que le champ **Resend Failed SMS** (représentant le nombre de tentatives de renvoi après échec) soit mis à zéro. En effet, au sein du produit c'est l'agent qui se charge d'effectuer cette tâche de renvoi en erreur (la mise à zéro permet d'éviter les doublons).



Le champ **Sent SMS to Keep** (représentant le nombre de messages conservés dans la boite d'envoi) doit avoir une valeur égale à **1** pour l'e@sy (inférieure ou égale à **10** pour le REDY). Les performances de l'automate e@sy étant plus faibles, il est **fortement conseillé** de suivre la précédente recommandation (auquel cas, l'automate sera dans l'incapacité de mettre à jour le statut de message côté agent de Télégestion).



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.

