

Document technique

Option Modbus/J-Bus



SOMMAIRE

1	Généralités	Page 3
	1.1 – Principe	
	1.2 – Dialogue Maître / Esclave	
	1.3 – Référence du logiciel	
2	Mise en Service et Raccordements	Page 5
	2.1 – Liaison entre Maître et Esclave	
	2.2 – Exemple	
3	Les écrans de paramétrage	Page 8
	3.1 – Le CLIP est Maître	
	3.2 – Le CLIP est Esclave	
4	Les écrans de dialogue	Page 14
5	L'adresse des variables du CLIP	Page 16

1) GÉNÉRALITÉS

1.1 - Principe du protocole ModBus :

Le ModBus est un protocole de dialogue :

- Destiné à mettre en liaison un **CLIP** avec des Automates (ou des **CLIP**) équipés de l'interface correspondante.
- Créant une structure hiérarchisée (un Maître et plusieurs Esclaves, maximum 6 3 Esclaves).

L'option ModBus permet :

• D'interroger depuis le Maître, un ou plusieurs Esclaves.

• L'échange de bits et de mots entre Maître et Esclave(s) et assure égal ement le contrôle des échanges. Les informations émises sont insérées dans une trame qui peut avoir deux formes possibles selon le mode de dialogue utilisé :

• Le mode RTU de type :

	Adresse	Requête	Données	Checksum
--	---------	---------	---------	----------

Le format est le suivant :

1 bit de start + 8 bits simples (ou 8 bits pairs ou 8 bits impairs) + 1 bit de stop

• Le mode ASCII de type :

En tête ':'	Adresse	Requête	Données	Checksum	CR +LF
-------------	---------	---------	---------	----------	--------

Le format est le suivant :

1 bit de start + 7 bits pairs ou impairs ou 8 bits simples + 1 bit de stop

• Ce protocole fonctionne sous forme de requêtes transmises sur un support physiq ue de type RS 232, RS 422, RS 485 ou modem LP (LSP).

1.2 - Dialogue entre le Maître et les Esclaves :

Le Maître est celui qui pose les questions aux Esclaves.

C'est lui seul qui gère les échanges d'informations avec les Esclaves. Il précise dans les tra mes émises, le numéro d'Esclave à qui est adressé le message et seul ce dernier répond. S'il n'obtient pas de réponse, il réitère sa question trois fois.

La communication directe entre esclaves n'est pas possible sous ce protocole. Toute communication passe obligatoirement par le Maître.



1.3 -La référence du logiciel :

La référence du logiciel **CLIP** option ModBus, est **Cc_001xx.xxa** . La version logicielle de l'option Modbus pour CLIP est **v 2.9**

2) MISE EN SERVICE ET RACCORDEMENTS

2.1 - Liaison entre Maître et Esclaves

Sur les systèmes CLIP, la liaison qui relie le Maître et les Esclaves peut être de différents types :

• Liaison point à point :

Sur le port D (ou E ou F ou G ou H ou I, à partir d'un **CLIP 2Com** ou **CLIP EXTENSION 2Com** - mode RS232 - Canal 1 ou 2), la liaison est de type point à p oint (un Maître et un Esclave).

Sur le Port C (modem LS), la liaison peut être de ce type sur une Ligne Spécialisée FRANCE TELECOM voire une ligne privée 2 fils.

En RS 232 le schéma de raccordement est le suivant :



• Liaison multi-point :

Sur le port D (ou E ou F ou G ou H ou I, à partir d'un **CLIP 2Com** ou **CLIP EXTENSION 2Com**) (mode RS422 ou RS485 - Canal 1 ou 2), la liaison 'multi-points' permet de créer un réseau avec un Maître et plusieurs Esclaves.

Sur le port C (modem LP) il est possible de faire de même en mode liaison spécialisée privée (LP/LSP).

Le **CLIP** peut utiliser deux de ses ports avec le protocole ModBus, l'**un** étant en mode Maître et l'**autre** en mode Esclave.

ATTENTION: les 2 ports ne peuvent pas avoir le même mode (Esclave/Esclave - Maître/Maître).

• Deux CLIP peuvent dialoguer entre eux (sur liaison série ou modem LS) sous protocole ModBus.

• Un CLIP peut être raccordé à un équipement (sur liaison série) possédant le protocole ModBus (automate, E/S déportées...).

• Pour d'autres types de raccordements vous pouvez consulter le « Manuel de première Mise en Service du CLIP »

2.2 - Exemple



2.3 - Paramétrage du port de communication (D ou E ou F ou G ou H ou I) de la manière suivante (à partir du menu Port) :

NOTA : Les paramétrages de l'option Modbus doivent être réalisés à l'aide de l'émulation Minitel de CLIPTOOL.

Vous allez déterminer ici, pour le port désiré, le statut du CLIP : Maître ou Esclave.

NOTA : pour accéder au paramétrage du **port C**, il faut d'abord paramétrer le Modem en mode LS.

Après avoir choisi le **port de communication** (D à I ou C), il faut indiquer le **numéro** (00 à 31) de votre **extension 2Com** (voir l'écran Configuration du CLIP), sélectionner le **canal** (1 ou 2) puis se placer sur le champ "Numéro de l'application" :

• Si votre CLIP est le Maître du bus, tapez le numéro de l'application "MB Maître" : le 11.

PORT E Parametrage	
Le port E est compatible RS232/422	
Numero de l'Extension :07 Canal 1 Nom de l'application :MB Maitre Numero de l'application:11 Format des donnees :8 B. Simple Vitesse emission : 19200Bd Vitesse reception : 19200Bd Nombre de Bit de Stop : 1	
PREFERENCE MB Maitre	

• Si votre CLIP est Esclave, tapez le numéro de l'application "MB Esclave" : le 13.

PORT E Parametrage Le port E est compatible RS232/422
Numero de l'Extension :07 Canal 1 Nom de l'application :MB Esclave Numero de l'application:13 Format des donnees :8 B. Simple Vitesse emission : 19200Bd Vitesse reception : 19200Bd Nombre de Bit de Stop : 1
PREFERENCE MB Esclave Aucune

<u>Nota</u> : vous pouvez aussi faire défiler les différentes applications présentes à « Nom de l'application », vous arrêtez alors votre choix sur celle qui convient.

ATTENTION : selon le mode de dialogue entre le Maître et l'Esclave, vérifiez que le For mat des données soit identique à celui de la trame correspondante (type **RTU** ou **ASCII**).

Il faut enfin régler la vitesse d'émission et de réception et éventuellement le Nombre de Bit de Stop.

3) LES ÉCRANS DE PARAMÉTRAGE

L'accès aux écrans de paramétrage se fait (avec les niveaux 3 : Paramétrer et 4 : Installer) en tapant "P" dans le menu d'Exploitation, puis "N" dans le menu de Paramétrage.

Ressource	Systeme	Modem
Configuration	Formule	Port
E xploitation	Ev A luateur	Trace
Dialogue	TeLecommande	
1 Planning Hora	aire	
🔁 Lecteur de Ba	adge	
3 ModBus/JBus		> <mark>?</mark>

Vous accédez à l'écran Option. Tapez **3** pour accéder aux écrans de paramétrage **ModBus/JBus**.

Vous avez accès à deux types d'écran, pour les permuter placez -vous sur le champ (zone toggle) « ModBus... » et utilisez les touches + et - du Minitel.

3.1 - Le CLIP est le Maître du bus

ModBus Maitre V2.9					
Page de	Page de parametrage: 00				
Var.	L/E Type	Adr.	Lg.	Esclave	
Bx1 Fx50 Fx51 Wx55 Wx50 	Lec.BitS L.2MotS L.2MotE E.Mot.Ev Lec.MotS	0101H 155EH 1502H 0000H 0214H H H	001 001 001 001 002 	001Actif 001Actif 001Actif 001Repos 001Actif	
Format:R.T.U. Var.Err.:Bx50 Statut: Dialogue		Inter Tir Norma	-tran ne Ei I	ne :000s. rr.:010 <mark>s</mark> .	

L'écran est composé de s champs suivants :

* Page de Paramétrage :

- Le nombre de pages de paramétrage est limité à 16 (de 00 à 15), contenant chacune 8 lignes d'affectation. L'ordre des variables est indifférent.

- La version de l'option Modbus est v2.9

* Le paramétrage des variables :

Le paramétrage des variables contient 5 rubriques :

Var. :

Il s'agit du nom de la première variable du **CLIP** Maître, écrite ou lue dans l'esclave. Les variables peuvent être du type :

- Variable Interne (Bx1...Bx248, Wx1...Wx255, Fx1...Fx148, Sx1...Sx20).

- Variable système.
- Variable Ressource (Br000... Br254, Wr000...Wr254, Fr000...Fr254, Sr000...Sr2

Variable	Туре	Variable interne	Variable associée aux ressources
Booléen	1 bit	Bx1 à Bx 248	Br0 à Br254
(Bool)			
Mot (Word)	1 mot	Wx1 à Wx255	Wr0 à Wr254
Flottant (Réel)	1 double mot ou 2 mots	Fx1 à Fx128	FR0 à Fr254
Chaîne	4 doubles mots ou 8 mots	Sx1 à Sx20	Sr0 à Sr254
(String)			

L/E Type

Ce champ permet d'indiquer le type de requête en Lecture ou Ecriture : Mot, Double Mot (2 mots consécutif), Double Mot inversés ou Bit.

Type de	Désignation	Codes	Type de variables
requête		fonction	CLIP à utiliser
		Modbus	
Lec.BitS	Lecture de n bits de Sortie	- 01 -	Booléen
Lec.BitE	Lecture de n bits d'Entrée	- 02 -	Booléen
Lec.MotS	Lecture de n Mots de Sortie	- 03 -	Mot
L.2MotS	Lecture de n doubles Mots de Sortie	- 03 -	Flottant
L.2M.Sin	Lecture de n doubles Mots de Sortie inversés	- 03 -	Flottant
Lec.MotE	Lecture de n Mots d'Entrée	- 04 -	Mot
L.2MotE	Lecture de n doubles Mots d'Entrée	- 04 -	Flottant
L.2M.EIn	Lecture de n doubles Mots d'Entrée inversés	- 04 -	Flottant
Ecr.Bits	Ecriture de n Bits	- 15 -	Booléen
Ecr.Bits	Ecriture de 1 Bits	- 05 -	Booléen (* voir nota 5)
Ecr.Mots	Ecriture de n Mots	- 16 -	Mot
Ecr.Mots	Ecriture de 1 Mots	- 06 -	Mot (* voir nota 6)
E.2Mots	Ecriture de n doubles Mots	- 16 -	Flottant
E.2M.Inv	Ecriture de n doubles Mots Inversés	- 16 -	Flottant
E.Bit.Ev	Ecriture de n Bits événementiels	- 15 -	Booléen
E.Mot.Ev	Ecriture de n Mots événementiels	- 16 -	Mot
E.2Mot.E	Ecriture de n doubles Mots événementiels	- 16 -	Flottant
v			
E2MotIEv	Ecriture de n doubles Mots Inversés	- 16 -	Flottant
	événementiels		

Nota :

- 1. Un double Mot (ou Flottant) est un ensemble de deux mots consécutifs.
- 2. Un **double mot inversé** transmet d'abord le second puis le premier.
- 3. L'indice '**n**' dans la désignation de la trame Modbus correspond au nombre de bits ou mot que l'on désire lire ou écrire (rappel dans le CLIP n=100 pour les bits, 25 pour les Mots et 12 pour les doubles Mots).
- 4. Les trames d'écriture 'Evénementielles' ne sont émises que lorsque la variable du CLIP assoc iée **change de valeur** (alors que les autres sont émises à chaque tour de pooling) .
- 5. Ecriture de n bits ou de 1 bit : dans le cas du ModBus ces 2 requêtes ont des codes fonctions différents (15 et 05), si l'on désire util iser le « 05 » plutôt que le «15 » il faut saisir la lettre « M » dans le champ indiquant la longueur de la trame (Lg).

```
Bx60 Ecr.Bits 0214H M 001Actif
```

6. Ecriture de n mots ou de 1 mot : dans le cas du ModBus ces 2 requêtes ont des codes fonctions différents (16 et 06), si l'on désire utiliser le « 06 » plutôt que le «16 » il faut saisir la lettre « M » (M pour Mono) dans le champ indiquant la longueur de la trame (Lg).

```
Bx60 Ecr.Mots 0214H M 001Actif
```

Adr.

Il s'agit de la première Adresse (hexadécimal) de lecture ou d'écriture (voir colonne L/E Type) dans l'esclave.

Lg.

Ce champ indique le nombre (n) de mots ou de bits à lire ou à écrire successivement dans l'esclave (voir colonne L/E Type).

Le tableau ci-dessous présente la Longueur maximum autorisée selon le type de commande. Le Maître peut envoyer à ses esclaves les commandes suivantes :

Type de commande : L/E TYPE	Longueur (min, max)
Lecture de n bits	1 à 100 bits maximum
Lecture de n mots	1 à 25 mots maximum
Lecture de doubles mots	1 à 12 doubles mots maximum
Lecture de doubles mots inversés	1 à 12 doubles mots maximum
Ecriture de n bits	1 à 100 bit maximum
Ecriture de n mots	1 à 25 mot maximum
Ecriture de doubles mots	1 à 12 doubles mots maximum
Ecriture de doubles mots inversés	1 à 12 doubles mots maximum

Esclave

Ce champ permet d'indiquer le numéro d' Esclave à appeler (maximum 63). La commande est émise vers l'esclave lorsque "actif" est inscrit dans ce champ. Aucune commande n'est émise vers l'esclave si "Repos" est affiché dans ce champ.

• Les paramètres de l'application ModBus Maître :

Format

Le champ Format concerne le mode d e dialogue sur le bus : RTU ou ASCII.

Le **CLIP** peut être paramétré en Esclave au format RTU sur un port, ainsi qu'en Maître au format ASCII sur un autre port de communication.

Inter-trame / Inter-boucle

Le champ suivant est une zone toggle. Deux choix so nt à votre disposition :

- Inter-Trame : C'est le temps entre chaque requête exprimé en seconde (de 0 à 127 Sec).
- Inter-Boucle : Il indique l'intervalle de temps (de 0 à 127 Min) entre chaque émission de l'ensemble des requêtes.

Var. Err.

Cette zone permet de saisir une Variable interne dont l'état indique l'état du dialogue :

- La variable peut être de type booléenne (Bx, Br),
 - La valeur **'1'** indique un dialogue normal.
 - La valeur ' **0**' indique un défaut de dialogue.

- Lorsqu'on dialogue avec plusieurs escla ves, on peut mettre une ressource de type Chaîne (Sr) par exemple une 'Ressource Entrée Evènement Extérieur', dans ce cas on identifie l'esclave en défaut dans le message d'erreur (ex : 'Erreur Esclave 001').

STATUT		
Etat:Err.	Esclave	001

Lorsque le dialogue est correct on obtient le message :



Time Err

Cette valeur en seconde (comprise entre 0 et 255) détermine le temps au bout duquel, en cas de problème de dialogue, on change l'état de la variable Erreur de dialogue « Var. Err. ».

Statut

Une ligne de statut permet de surv eiller l'état du dialogue sur le bus :

message affiché	raison
Pas de dialogue	Aucune question n'est programmée.
Dialogue Normal	Les questions obtiennent leur réponses.
Pas de réponse Cmd xxx	Une question reste sans réponse (xxx
	représentant, le numéro de la requête).
Erreur Réponse	La réponse ne correspond pas à la question.
Recept Erreur N° xx	Réception message d'erreur, Les codes
	d'erreur sont les suivants :
	- 01 : Code fonction erroné,
	- 02 : Adresse incorrecte,
	- 03 : Données incorrectes,
	- 04 : Automate non prêt,
	- 06 : Automate occupé.
Erreur Commande	Erreur de paramétrage dans une question.
Erreur numéro d'esclave	La réponse ne contient pas le même numéro
	d'esclave que la question.
Mauvais code Fonction	La réponse ne contient pas le même code
	fonction que la question.
Erreur Checksum	Mauvais checksum dans le message reçu.

3.2 - Le CLIP est un Esclave du bus

ModBus Numero	ModBusEsclavev2.9Numero:008Famille:V.Interne										
Var.	L/E Type	Adr.	Lg.	Valeur							
W×1	L/E Word	B000H	001	0							
Wx2	L/E Word	B001H	001	0							
Wx3	L/E Word	B002H	001	0							
Wx4	L/E Word	B003H	001	0							
Wx5	L/E Word	B004H	001	0							
Wx6	L/E Word	B005H	001	0							
Wx7	L/E Word	B006H	001	0							
Wx8	L/E Word	B007H	001	0							
Format Var.Er Statut	:R.T.U. r.:Bx22 ::	Tii	ne E	rr.:010s.							

L'écran est composé de s champs suivants :

Numéro

Il s'agit du numéro d'esclave. Lorsque le **CLIP** est Esclave sur le bus, il faut lui attribuer un numéro. **C'est à ce numéro (de 01 à 63) et seulement à celui -ci qu'il répond aux requêtes.**

Famille

Il permet d'indiquer le type de variable à consulter (zone toggle \pm : V. Interne V.Systeme, Ressource).

La fenêtre de consultation

elle permet de connaître le type, l'adresse et la valeur des variables (variables internes, variable ressource, variables systèmes) et des ressources du système associée s à chaque ressource et variable.

ASTUCE ! L'écran 'Modbus Esclave' peut être utilisé comme écran d' **aide** pour connaître l'adresse de toutes les variables d'un CLIP.

Il suffit pour cela de taper le nom de la variable en haut de la colonne « Var. » : le type de variable, l'adresse et la valeur apparaissent dans le tableau.

Format

Le champ Format concerne le mo de de dialogue sur le bus : **RTU** ou **ASCII**.

Var. Err.

Cette zone permet de saisir une **Variable** interne dont l'état indique l'état du dialogue : La variable peut être de type booléenne (Bx, Br), l'état

- **1**' indique un dialogue normal.
- • 0' indique un défaut de dialogue.

Time Err

Cette valeur en seconde (comprise entre 0 et 255) détermine le temps au bout duquel, en cas de problème de dialogue, on change l'état de la variable Erreur de dialogue « Var. Err. ».

4) LES ÉCRANS DE DIALOGUE

Après avoir saisi le code d'accès sur la page d'accueil, il faut taper "N" dans le menu d'Exploitation pour accéder au Menu Etendu :

Journal Parametre	Etat	Message	Trace
1 Plannin 2 Lecteur 3 ModBus/	g Horair de Badg JBus	re Je	—> <mark>?</mark>

Taper '3' pour accéder à l'écran de consultation ModBus/JBus.

• Accès en tant que Maître.

Cet écran ne concerne que le Maître du bus, l es esclaves n'y accèdent pas.

Commande ModBus	
Туре	: Lec.BitS
Esclave Nº	: 001
Adresse Exterieure	: A000H = 40960
Valeur	: 0000H = 0
Statut:Lec.BitS en	cours

La fenêtre "Commande ModBus" permet d'envoyer des commandes directement sur le bus vers un esclave choisi sans utiliser les ressources et les variables du Maître.

6 types de commande sont à votre disposition « champ type » :

- Lecture d'un Bit S.

- Lecture d'un Bit E.
- Lecture d'un Mot S.
- Lecture d'un Mot E.

- Ecriture d'un Bit. - Ecriture d'un Mot.

Les autres champs paramétrables sont les suivants :

- Esclave N° : Il suffit d'indiquer le numéro de l'esclav e avec lequel on veut dialoguer.

- Adresse Extérieure : Il s'agit de l'adresse d'écriture ou de lecture de l'Esclave, vous pouvez l'indiquer soit en hexadécimale soit en décimale.

- Valeur : vous n'avez accès à ce champ qu'en commande écriture, vous pouv ez indiquer la valeur à écrire en hexadécimale ou en décimale.

La requête d'écriture est émise vers l'Esclave dès qu'une valeur est inscrite dans le champ "valeur" (en hexadécimale ou en décimale).

En mode lecture, la valeur est sans cesse rafraîchie.

ATTENTION : les commandes ne sont plus rafraîchie, dès que l'on a quitté l'écran de dialogue.

Le champ Statut indique l'état du type (Lecture/Ecriture), ainsi que l'état du dialogue qui peut être :

- Dialogue OK attente écriture : l'écriture est correcte, attente de la prochaine commande.
 - Pas de réponse Cmd xxx : la commande xxx (numéro de la requête) reste sans réponse.
- Accès en tant qu'Esclave.

ModBus	Esclav [,]	е			v2.9
Numero:	001		Famille	e:Res	source
Var.	L/E T	уре	Adr.	Lg.	Valeur
Wr0 Wr1 Wr2 Wr3		ord ord ord	7000H 7001H 7002H 7003H	001 001 001	
Wr4 Wr5 Wr6 Wr7	L/EW L/EW L/EW	ord ord ord ord	7004H 7005H 7006H 7007H	001 001 001 001	
Format: Var.Err Statut:	r.:010s.				

Tous les utilisateurs ont accès à la fenêtre de consultation des variables (variables systèmes, variable sinternes, variables associées aux ressources).

Seuls les utilisateurs de niveau 4 ont accès au paramétrage de la fenêtre de dialogue.

5) L'ADRESSE DES VARIABLES D'UN CLIP

Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	_	Déc.	Hexa	Variable	_	Déc.	Hexa	Variable
0	0	hA	40	28	sM		1314	522	Trace22]	1360	550	Trace68
1	1	hB	41	29	sR		1315	523	Trace23		1361	551	Trace69
2	2	hC	42	2A	sl		1316	524	Trace24		1362	552	Trace70
3	3	hD					1317	525	Trace25		1363	553	Trace71
4	4	hE	43	2B	b1		1318	526	Trace26	ĺ	1364	554	Trace72
5	5	hF	44	2C	b2		1319	527	Trace27		1365	555	Trace73
6	6	hG	45	2D	b3		1320	528	Trace28		1366	556	Trace74
7	7	hH	46	2E	b4		1321	529	Trace29		1367	557	Trace75
			47	2F	b5		1322	52A	Trace30		1368	558	Trace76
8	8	aA					1323	52B	Trace31		1369	559	Trace77
9	9	aB	1280	500	TSup		1324	52C	Trace32		1370	55A	Trace78
10	A	aC	1281	501	TBat		1325	52D	Trace33		1371	55B	Trace79
11	В	aD	1282	502	TBus		1326	52E	Trace34		1372	55C	Trace80
12	С	aE	1283	503	TVar		1327	52F	Trace35				38-03 - 380-9819832280-3810-3-0-992
13	D	aF					1328	530	Trace36		4096	1000	Day
14	E	aG	1284	504	CHour		1329	531	Trace37		4097	1001	Month
15	F	aH	1285	505	CDate		1330	532	Trace38		4098	1002	Year
-			1286	506	Idle		1331	533	Trace39		4099	1003	Hour
16	10	c1					1332	534	Trace40		4100	1004	Minute
17	11	c2	1287	507	Psw1		1333	535	Trace41		4101	1005	Second
18	12	c3	1288	508	Psw2		1334	536	Trace42		4102	1006	Tenth
19	13	c4	1289	509	Psw3		1335	537	Trace43		4103	1007	Wday
20	14	c5	1290	50A	Psw4		1336	538	Trace44		4104	1008	YDav
			1291	50B	Psw5		1337	539	Trace45		4105	1009	Svst1
21	15	d1	1292	50C	Psw6		1338	53A	Trace46		4106	100A	Svsv2
22	16	d2	1293	50D	Trace1		1339	53B	Trace47		4107	100B	WBus1
23	17	d3	1294	50E	Trace2		1340	53C	Trace48		4108	100C	WBus2
24	18	d4	1295	50F	Trace3		1341	53D	Trace49			1	
25	19	d5	1296	510	Trace4		1342	53E	Trace50			6	
and the second second		256400795	1297	511	Trace5		1343	53F	Trace51				
26	1A	q 1	1298	512	Trace6		1344	540	Trace52	8	8192	2000	DI
27	1B	q2	1299	513	Trace7		1345	541	Trace53				
28	1C	q3	1300	514	Trace8		1346	542	Trace54		12288	3000	DO
29	1D	a4	1301	515	Trace9		1347	543	Trace55				
30	1E	a5	1302	516	Trace10	8	1348	544	Trace56		16384	4000	AL
			1303	517	Trace11		1349	545	Trace57				
31	1F	zA	1304	518	Trace12		1350	546	Trace58		20480	5000	AO
32	20	zB	1305	519	Trace13		1351	547	Trace59				
33	21	zC	1306	51A	Trace14		1352	548	Trace60			-	
34	22	zD	1307	51B	Trace15		1353	549	Trace61				
35	23	zE	1308	51C	Trace16		1354	54A	Trace62				
36	24	zF	1309	51D	Trace17		1355	54B	Trace63				ĺ
37	25	zG	1310	51E	Trace18		1356	54C	Trace64				
38	26	zH	1311	51F	Trace19		1357	54D	Trace65				
			1312	520	Trace20		1358	54E	Trace66				
39	27	bA	1313	521	Trace21		1359	54F	Trace67				
							0.000		a a 250050		Ì		
							L			L			

• Variables associées à l'activité des ressources du CLIP.

Déc.	Hexa	Variable	Déc. Hexa	Variable	Déc. Hex	a Variable	Déc. Hexa	Variable
24576	6000	Br0	24622 602E	Br46	24668 6050	Br92	24714 608A	Br138
24577	6001	Br1	24623 602F	Br47	24669 605) Br93	24715 608B	Br139
24578	6002	Br2	24624 6030	Br48	24670 6056	Br94	24716 608C	Br140
24579	6003	Br3	24625 6031	Br49	24671 605F	Br95	24717 608D	Br141
24580	6004	Br4	24626 6032	Br50	24672 6060) Br96	24718608E	Br142
24581	6005	Br5	24627 6033	Br51	24673 6061	Br97	24719 608F	Br143
24582	6006	Br6	24628 6034	Br52	24674 6062	Br98	24720 6090	Br144
24583	6007	Br7	24629 6035	Br53	24675 6063	Br99	24721 6091	Br145
24584	6008	Br8	24630 6036	Br54	24676 6064	Br100	24722 6092	Br146
24585	6009	Br9	24631 6037	Br55	24677 6065	Br101	24723 6093	Br147
24586	600A	Br10	24632 6038	Br56	24678 6066	Br102	24724 6094	Br148
24587	600B	Br11	24633 6039	Br57	24679 6067	Br103	24725 6095	Br149
24599	600C	Br12	24634 603A	Br58	24680 6068	Br104	24726 6096	Br150
24580	600D	Br13	24635 603B	Br59	24681 6069	Br105	24727 6097	Br151
24500	600E	Br14	24636 6030	Br60	24682 6064	Br106	24728 6098	Br152
24.50	600E	Br15	24030 0000	Br61	24683 606	Br107	24729 6099	Br153
24091	6010	Br16	24007 0000 24638 603E	Br62	24684 6060	Br108	24730/609A	Br154
24092	6011	Br17	24030 000E	Br63	24685 6060	Br109	24731609B	Br155
24050	6012	Br18	24030 6040	Br64	24686 6061	Br110	247326090	Br156
24094	6012	Br10	24040 0040	Br65	24687 606	Br111	247336090	Br157
24090	6014		240410041	Br66	24007 0001	Br112	24734 609E	Br158
24090	6015		24042 0042	Broo	24000 0070	Br113	24735 6095	Br159
24597	6016	DI21	24045 0045	Dr07	24009 007	Br11/	247366040	Br160
24598	6017		24644 0044		24090 0072	Br115	2473760A1	Br161
24599	6017	Brz3	24645 6045	Bro9	24691607		2473700A1	Dr162
24600	6018	Br24	24646 6046	Br70	24692 6074		24730100A2	Dr162
24601	6019	Br25	24647 6047	Br71	24693 607:		2473960A3	DI 103 Dr164
24602	601A	Br26	24648 6048	Br72	24694 6076		247406044	DI 104
24603	601B	Br27	24649 6049	Br73	24695 607	BI119	2474100A5	DITUU Dr166
24604	601C	Br28	24650 604A	Br74	24696 6078	Brizu	247420040	Dr100
24605	601D	Br29	24651604B	Br/5	24697607		24743160A7	Dr160
24606	601E	Br30	246526040	Br/6	24698 6077	A Br122	2474400A8	Dr 100
24607	601F	Br31	246536040	Br//	24699/6071	B Br123	24745160A9	Br109
24608	6020	Br32	24654 604E	Br/8	247006070	Br124	2474660AA	Br170
24609	6021	Br33	24655 604F	Br/9		Br125	2474760AB	Br171
24610	6022	Br34	24656 6050	Br80	247026071	Br126	2474860AC	Br172
24611	6023	Br35	24657 6051	Br81	24703 607	- Br127	2474960AD	Br173
24612	6024	Br36	24658 6052	Br82	24704 6080	Br128	2475060AE	Br174
24613	6025	Br37	24659 6053	Br83	24705 608	Br129	2475160AF	Br1/5
24614	6026	Br38	24660 6054	Br84	24706 6082	2 Br130	24752[60B0]	Br176
24615	6027	Br39	24661 6055	Br85	24707 608:	3 Br131	24753 60B1	Br177
24616	6028	Br40	24662 6056	Br86	24708 6084	Br132	24754 60B2	Br178
24617	6029	Br41	24663 6057	Br87	24709 608	5 Br133	24755 60B3	Br179
24618	602A	Br42	24664 6058	Br88	24710 6086	6 Br134	24756 60B4	Br180
24619	602B	Br43	24665 6059	Br89	24711 608	7 Br135	24757 60B5	Br181
24620	602C	Br44	24666 605A	Br90	24712 6088	3 Br136	24758 60B6	Br182
24621	602D	Br45	24667 605B	Br91	24713 6089) Br137	2475960B7	Br183
				10111				

Variables associées à l'activité des ressources du *CLIP*.

• Variables associées à la valeur du mot des ressources du *CLIP*.

Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable
24760	60B8	Br184	24806	60E6	Br230	28672	7000	Wr0	28718	702E	Wr46
24761	60B9	Br185	24807	60E7	Br231	28673	7001	Wr1	28719	702F	Wr47
24762	60BA	Br186	24808	60E8	Br232	28674	7002	Wr2	28720	7030	Wr48
24763	60BB	Br187	24809	60E9	Br233	28675	7003	Wr3	28721	7031	Wr49
24764	60BC	Br188	24810	60EA	Br234	28676	7004	Wr4	28722	7032	Wr50
24765	60BD	Br189	24811	60EB	Br235	28677	7005	Wr5	28723	7033	Wr51
24766	60BE	Br190	24812	60EC	Br236	28678	7006	Wr6	28724	7034	Wr52
24767	60BF	Br191	24813	60ED	Br237	28679	7007	Wr7	28725	7035	Wr53
24768	60C0	Br192	24814	60EE	Br238	28680	7008	Wr8	28726	7036	Wr54
24769	60C1	Br193	24815	60EF	Br239	28681	7009	Wr9	28727	7037	Wr55
24770	60C2	Br194	24816	60F0	Br240	28682	700A	Wr10	28728	7038	Wr56
24771	60C3	Br195	24817	60F1	Br241	28683	700B	Wr11	28729	7039	Wr57
24772	60C4	Br196	24818	60F2	Br242	28684	700C	Wr12	28730	703A	Wr58
24773	60C5	Br197	24819	60F3	Br243	28685	700D	Wr13	28731	703B	Wr59
24774	60C6	Br198	24820	60F4	Br244	28686	700E	Wr14	28732	703C	Wr60
24775	60C7	Br199	24821	60F5	Br245	28687	700F	Wr15	28733	703D	Wr61
24776	60C8	Br200	24822	60F6	Br246	28688	7010	Wr16	28734	703E	Wr62
24777	60C9	Br201	24823	60F7	Br247	28689	7011	Wr17	28735	703F	Wr63
24778	60CA	Br202	24824	60F8	Br248	28690	7012	Wr18	28736	7040	Wr64
24779	60CB	Br203	24825	60F9	Br249	28691	7013	Wr19	28737	7041	Wr65
24780	6000	Br204	24826	60FA	Br250	28692	7014	Wr20	28738	7042	Wr66
24781	60CD	Br205	24827	60FB	Br251	28693	7015	Wr21	28739	7043	Wr67
24782	60CE	Br206	24828	60EC	Br252	28694	7016	Wr22	28740	7044	Wr68
24783	60CE	Br207	24820	60ED	Br253	28695	7017	Wr23	08741	7045	Wr69
24784	6000	Br208	24820	60FE	Br254	28696	7018	Wr24	08742	7046	Wr70
24704	6001	Br200	24030		01204	28607	7019	Wr25	087/3	7047	\/r71
04786	6002	Br210				28698	7014	Wr26	08744	7048	\/r72
04787	6002	Br210				28600	701R	Wr27	20745	7049	W172
01788	6003	Br212				20000	7010	Wr28	20740	7040	Wr74
04780	6005	Br212				28701	7010	M/r20	08747	704B	Mr75
24703	6000	Br21/				28702	701E	Mr30	20747	7040	Wr76
04701	6007	Dr214				20702	701	Mr31	08740	7040	W170
24731	60007	DIZ 10 Dr216				20703	7020	V/r32	08750	7040	VV177
24792	6000					20704	7020	VVIJZ \//#22	20750		VVI70
24793	6009	DIZ17 Dr010				20700	7021	VVI33	20751	704	VVI79
24794	CODA	DIZ 10 D=210				20700	7022	VVI34	h0752	7051	VVI6U
24795	CODO	BIZ 19				20707	7023	VVI30	20703 h0754	7051	VVro I
24790	CODD	BIZZU D-221				20700	7024	14(+27	20704 h0755	7052	VVI02
24/9/	0000	BIZZ I				28709	7025	VV137	28700	7053	VVr83
24798	BUDE	Brzzz				28710	7020	VVF38	28/30	7054	VVr84
24799	60DF	Br223			:	28/11	7027	VVr39	28/5/	7055	VVr85
24800	60E0	Br224				28/12	7028	vvr40	28/58	7056	Wr86
24801	60E1	Br225				28/13	7029	vvr41	28759	1051	Wr87
24802	60E2	Br226				28/14	702A	VVr42	28760	7058	Wr88
24803	60E3	Br227				28715	702B	Wr43	28761	7059	Wr89
24804	60E4	Br228				28716	702C	Wr44	28762	705A	Wr90
24805	60E5	Br229				28717	702D	Wr45	28763	705B	Wr91
									L]

• Variables associées à la valeur du mot des ressources du CLIP.

Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable
28764	705C	Wr92	28810	708A	Wr138	28856	70B8	Wr184	28902	70E6	Wr230
28765	705D	Wr93	28811	708B	Wr139	28857	70B9	Wr185	28903	70E7	Wr231
28766	705E	Wr94	28812	708C	Wr140	28858	70BA	Wr186	28904	70E8	Wr232
28767	705F	Wr95	28813	708D	Wr141	28859	70BB	Wr187	28905	70E9	Wr233
28768	7060	Wr96	28814	708E	Wr142	28860	70BC	Wr188	28906	70EA	Wr234
28769	7061	Wr97	28815	708F	Wr143	28861	70BD	Wr189	28907	70EB	Wr235
28770	7062	Wr98	28816	7090	Wr144	28862	70BE	Wr190	28908	70EC	Wr236
28771	7063	Wr99	28817	7091	Wr145	28863	70BF	Wr191	28909	70ED	Wr237
28772	7064	Wr100	28818	7092	Wr146	28864	70C0	Wr192	28910	70EE	Wr238
28773	7065	Wr101	28819	7093	Wr147	28865	70C1	Wr193	28911	70EF	Wr239
28774	7066	Wr102	28820	7094	Wr148	28866	70C2	Wr194	28912	70F0	Wr240
28775	7067	Wr103	28821	7095	Wr149	28867	70C3	Wr195	28913	70F1	Wr241
28776	7068	Wr104	28822	7096	Wr150	28868	70C4	Wr196	28914	70F2	Wr242
28777	7069	Wr105	28823	7097	Wr151	28869	70C5	Wr197	28915	70F3	Wr243
28778	706A	Wr106	28824	7098	Wr152	28870	70C6	Wr198	28916	70F4	Wr244
28779	706B	Wr107	28825	7099	Wr153	28871	70C7	Wr199	28917	70E5	Wr245
28780	7060	Wr108	28826	709A	Wr154	28872	7008	Wr200	28918	70F6	Wr246
28781	7060	Wr109	28827	709B	Wr155	28873	7009	Wr201	28919	70F7	Wr247
28782	706E	Wr110	28828	7090	Wr156	28874	70CA	Wr202	28920	70E8	Wr248
08783	706E	Wr111	28829	7090	Wr150	28875	70CB	Wr202	28021	7059	Wr240
20700	7070	Wr112	28830	7095	Wr157	28876	7000	Wr203	20021	7050	Wr250
20704	7071	Wr112	28831	7005	Wr150	20070	7000	Wr204	20322		Wr251
20705	7072	Wr113	20001	7031	Wr160	20077	7000	Wr205	20920		Wr252
20/00	7072		20052	70A0	W-100	20070		WF2007	20924		VV1252
20/0/	7073	VVF115	20000	TUAT	VVETOT Martico	200/9		VVI207	20925		VVI253
28/88	7074	VVF116	20034	TUAZ		28880		Wr208	28926	TUFE	VVrZ54
28789	7075	VVr117	20030	70A3	VVF163	28881	7001	VVr209			
28790	7076	Wr118	20030	70A4	VVr164	28882	7002	VVr210			
28791	7077	Wr119	28837	70A5	VVr165	28883	7003	VVr211			
28792	7078	Wr120	28838	70A6	Wr166	28884	70D4	Wr212			
28793	7079	Wr121	28839	70A7	Wr167	28885	70D5	Wr213			
28/94	707A	Wr122	28840	70A8	Wr168	28886	70D6	Wr214			
28795	707B	Wr123	28841	70A9	Wr169	28887	70D7	Wr215			
28796	707C	Wr124	28842	70AA	Wr170	28888	70D8	Wr216			
28797	707D	Wr125	28843	70AB	Wr171	28889	70D9	Wr217			
28798	707E	Wr126	28844	70AC	Wr172	28890	70DA	Wr218			
28799	707F	Wr127	28845	70AD	Wr173	28891	70DB	Wr219			
28800	7080	Wr128	28846	70AE	Wr174	28892	70DC	Wr220			
28801	7081	Wr129	28847	70AF	Wr175	28893	70DD	Wr221			
28802	7082	Wr130	28848	70B0	Wr176	28894	70DE	Wr222			
28803	7083	Wr131	28849	70B1	Wr177	28895	70DF	Wr223			
28804	7084	Wr132	28850	70B2	Wr178	28896	70E0	Wr224	1		
28805	7085	Wr133	28851	70B3	Wr179	28897	70E1	Wr225			
28806	7086	Wr134	28852	70B4	Wr180	28898	70E2	Wr226			
28807	7087	Wr135	28853	70B5	Wr181	28899	70E3	Wr227	1		
28808	7088	Wr136	28854	70B6	Wr182	28900	70E4	Wr228		l l	
28809	7089	Wr137	28855	70B7	Wr183	28901	70E5	Wr229			

• Variables associées à la valeur flottante des ressources du *CLIP*.

Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable
32768	8000	Fr0	β2860	805C	Fr46	β2952	80B8	Fr92	33044	8114	Fr138
32770	8002	Fr1	32862	805E	Fr47	32954	80BA	Fr93	33046	8116	Fr139
32772	8004	Fr2	32864	8060	Fr48	β2956	80BC	Fr94	β3048	8118	Fr140
32774	8006	Fr3	32866	8062	Fr49	β2958	80BE	Fr95	β3050	811A	Fr141
32776	8008	Fr4	32868	8064	Fr50	32960	80C0	Fr96	33052	811C	Fr142
32778	800A	Fr5	32870	8066	Fr51	β2962	80C2	Fr97	33054	811E	Fr143
32780	800C	Fr6	32872	8068	Fr52	32964	80C4	Fr98	3 3056	8120	Fr144
32782	800E	Fr7	32874	806A	Fr53	32966	80C6	Fr99	33058	8122	Fr145
32784	8010	Fr8	32876	806C	Fr54	32968	80C8	Fr100	3 3060	8124	Fr146
32786	8012	Fr9	32878	806E	Fr55	32970	80CA	Fr101	33062	8126	Fr147
32788	8014	Fr10	32880	8070	Fr56	32972	80CC	Fr102	33064	8128	Fr148
32790	8016	Fr11	32882	8072	Fr57	32974	80CE	Fr103	33066	812A	Fr149
32792	8018	Fr12	32884	8074	Er58	32976	8000	Fr104	33068	812C	Fr150
32794	801A	Fr13	32886	8076	Er59	32978	80D2	Fr105	33070	812E	Fr151
32796	801C	Fr14	32888	8078	Er60	32980	80D4	Fr106	33072	8130	Fr152
32798	801E	Fr15	32890	807A	Fr61	82982	8006	Fr107	33074	8132	Fr153
32800	8020	Fr16	32892	807D	Er62	32984	80D8	Fr108	33076	8134	Fr154
32802	8022	Fr17	32894	807E	Er63	32986	80DA	Fr109	33078	8136	Fr155
32804	8024	Fr18	82896	8080	Fr64	32988	8000	Fr110	33080	8138	Fr156
32806	8026	Fr19	82898	8082	Fr65	32990	80DE	Fr111	83082	813A	Fr157
32000	8028	Er20	82900	8084	Fr66	32992	80E0	Er112	33084	8130	Fr158
32810	8024	Fr21	82902	8086	Fr67	32994	80E2	Fr113	83086	813E	Fr159
22010	8020	Fr22	82002	8088	Er68	32996	80E4	Fr114	33088	8140	Fr160
22012	8020	Er23	82004	8084	Er69	32998	8056	Er115	33090	8142	Fr161
02014	002L	Er24	p2300	0000	F109	83000	BUEB	Er116	83000	8111	Er162
32010	0030	F124 Er25	p2900			33002	BUEN	Er117	83004	8146	Fr163
02010	0032	FIZU Er26	p2910	800C		33004		Er118	83009	81/8	Er164
32820	0034	F120 Er27	p2912	0090	F1/2	83006		Er110	83090	8140	Fr165
32822	0030	F127	02914	0092	F173	33008		F1119 Er120	83100	814C	Er166
32824	0030	F120	02910	0094	F174	33010		F1120 Er121	83100	914C	Er167
32826	803A	Fr29	02910	0090	Fr/5	22010			p3102	0140	FI107 Er169
32828	0030	F130	p2920	0090	F1/0	82014	00F4	F1122 Er199	00104	0150	F1100
32830	803E	Fr31	b2922	809A	Fr77	22016		FF120	00100	0152	FI109
32032	8040	Fr3Z	B2924	8090	Fr/8	22010			00100	0154	
32834	8042	Fr33	82920	809E	Fr/9	22020	BUFA		00110	0150	
32836	8044	Fr34	32928	80A0	Fr80	00020	BUFC	Fr120	03112	0150	F1172
32838	8046	Fr35	B2930	80A2	Fr81	03022	BUFE		03114	015A	Fr173
32840	8048	Fr36	B2932	80A4	Fr82	03024	8100	Fr128	03110	8150	Fr174
32842	804A	Fr37	32934	80A6	Fr83	03020	8102	Fr129	33118	815E	Fr175
32844	804C	Fr38	32936	80A8	Fr84	03028	8104	Fr130	33120	8160	Fr176
32846	804E	Fr39	β2938	80AA	Fr85	33030	8106	Fr131	B3122	8162	Fr1//
32848	8050	Fr40	B2940	80AC	Fr86	33032	8108	Fr132	33124	8164	Fr1/8
32850	8052	Fr41	B2942	80AE	Fr87	B3034	810A	Fr133	B3126	8166	Fr179
32852	8054	Fr42	B2944	80B0	Fr88	B3036	810C	Fr134	B3128	8168	Fr180
32854	8056	Fr43	B2946	80B2	Fr89	B3038	810E	Fr135	B3130	816A	Fr181
32856	8058	Fr44	B2948	80B4	Fr90	B3040	8110	Fr136	β3132	816C	Fr182
32858	805A	Fr45	β2950	80B6	Fr91	B3042	8112	Fr137	33134	816E	Fr183

ressources du CLIP.

• Variables associées à la valeur flottante des • Variables associées à l'état des ressources du CLIP.

Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable
33136	8170	Fr184	33228	81CC	Fr230	36864	9000	Sr0	37232	9170	Sr46
33138	8172	Fr185	33230	81CE	Fr231	36872	9008	Sr1	37240	9178	Sr47
33140	8174	Fr186	33232	81D0	Fr232	36880	9010	Sr2	37248	9180	Sr48
33142	8176	Fr187	33234	81D2	Fr233	36888	9018	Sr3	37256	9188	Sr49
33144	8178	Fr188	33236	81D4	Fr234	36896	9020	Sr4	37264	9190	Sr50
33146	817A	Fr189	33238	81D6	Fr235	36904	9028	Sr5	37272	9198	Sr51
33148	817C	Fr190	33240	81D8	Fr236	36912	9030	Sr6	37280	91A0	Sr52
33150	817E	Fr191	33242	81DA	Fr237	36920	9038	Sr7	37288	91A8	Sr53
33152	8180	Fr192	33244	81DC	Fr238	36928	9040	Sr8	37296	91B0	Sr54
33154	8182	Fr193	33246	81DE	Fr239	36936	9048	Sr9	37304	91B8	Sr55
33156	8184	Fr194	33248	81E0	Fr240	36944	9050	Sr10	37312	91C0	Sr56
33158	8186	Fr195	33250	81E2	Fr241	36952	9058	Sr11	37320	91C8	Sr57
33160	8188	Fr196	33252	81E4	Fr242	36960	9060	Sr12	37328	91D0	Sr58
33162	818A	Fr197	33254	81E6	Fr243	36968	9068	Sr13	37336	91D8	Sr59
33164	818C	Fr198	33256	81E8	Fr244	36976	9070	Sr14	37344	91E0	Sr60
33166	818E	Fr199	33258	81EA	Fr245	36984	9078	Sr15	37352	91E8	Sr61
33168	8190	Fr200	33260	81EC	Fr246	36992	9080	Sr16	37360	91F0	Sr62
33170	8192	Fr201	33262	81EE	Fr247	37000	9088	Sr17	37368	91F8	Sr63
33172	8194	Fr202	33264	81F0	Fr248	37008	9090	Sr18	37376	9200	Sr64
33174	8196	Fr203	33266	81F2	Fr249	37016	9098	Sr19	37384	9208	Sr65
33176	8198	Fr204	33268	81F4	Fr250	37024	90A0	Sr20	37392	9210	Sr66
33178	819A	Fr205	33270	81F6	Fr251	37032	90A8	Sr21	37400	9218	Sr67
33180	819C	Fr206	33272	81F8	Fr252	37040	90B0	Sr22	37408	9220	Sr68
33182	819E	Fr207	33274	81FA	Fr253	37048	90B8	Sr23	37416	9228	Sr69
33184	81A0	Fr208	33276	81FC	Fr254	37056	90C0	Sr24	37424	9230	Sr70
33186	81A2	Fr209				37064	90C8	Sr25	37432	9238	Sr71
33188	81A4	Fr210	a de la companya de la			37072	90D0	Sr26	37440	9240	Sr72
33190	81A6	Fr211				37080	90D8	Sr27	37448	9248	Sr73
33192	81A8	Fr212				37088	90E0	Sr28	37456	9250	Sr74
33194	81AA	Fr213				37096	90E8	Sr29	37464	9258	Sr75
33196	81AC	Fr214				37104	90F0	Sr30	37472	9260	Sr76
33198	81AE	Fr215				37112	90F8	Sr31	37480	9268	Sr77
33200	81B0	Fr216		1		37120	9100	Sr32	37488	9270	Sr78
33202	81B2	Fr217				37128	9108	Sr33	37496	9278	Sr79
33204	81B4	Fr218				37136	9110	Sr34	37504	9280	Sr80
33206	81B6	Fr219				37144	9118	Sr35	37512	9288	Sr81
33208	81B8	Fr220				37152	9120	Sr36	37520	9290	Sr82
33210	81BA	Fr221				37160	9128	Sr37	37528	9298	Sr83
33212	81BC	Fr222				37168	9130	Sr38	37536	92A0	Sr84
33214	81BE	Fr223				37176	9138	Sr39	37544	92A8	Sr85
33216	81C0	Fr224				37184	9140	Sr40	37552	92B0	Sr86
33218	81C2	Fr225		1		37192	9148	Sr41	37560	92B8	Sr87
33220	81C4	Fr226				37200	9150	Sr42	37568	92C0	Sr88
33222	81C6	Fr227				37208	9158	Sr43	37576	92C8	Sr89
33224	81C8	Fr228				37216	9160	Sr44	37584	92D0	Sr90
33226	81CA	Fr229				37224	9168	Sr45	37592	92D8	Sr91
					5.4.5.5.C						
											1987) DP

• Variables associées à l'état des ressources du CLIP.

Déc.	Hexa	Variable	Déc.	Hexa	Variable		Déc.	Hexa	Variable	_	Déc.	Hexa	Variable
37600	92E0	Sr92	37968	9450	Sr138		38336	95C0	Sr184	,	38704	9730	Sr230
37608	92E8	Sr93	37976	9458	Sr139	3	38344	95C8	Sr185		38712	9738	Sr231
37616	92F0	Sr94	37984	9460	Sr140	3	38352	95D0	Sr186	,	38720	9740	Sr232
β7624	92F8	Sr95	37992	9468	Sr141		38360	95D8	Sr187	,	38728	9748	Sr233
37632	9300	Sr96	38000	9470	Sr142		38368	95E0	Sr188		38736	9750	Sr234
37640	9308	Sr97	38008	9478	Sr143		38376	95E8	Sr189		38744	9758	Sr235
37648	9310	Sr98	38016	9480	Sr144		38384	95F0	Sr190		38752	9760	Sr236
37656	9318	Sr99	38024	9488	Sr145		38392	95F8	Sr191	,	38760	9768	Sr237
37664	9320	Sr100	38032	9490	Sr146		38400	9600	Sr192	2	38768	9770	Sr238
37672	9328	Sr101	38040	9498	Sr147		38408	9608	Sr193		38776	9778	Sr239
37680	9330	Sr102	38048	94A0	Sr148		38416	9610	Sr194		38784	9780	Sr240
37688	9338	Sr103	38056	94A8	Sr149		38424	9618	Sr195		38792	9788	Sr241
37696	9340	Sr104	38064	94B0	Sr150		38432	9620	Sr196		38800	9790	Sr242
37704	9348	Sr105	38072	94B8	Sr151		38440	9628	Sr197		38808	9798	Sr243
37712	9350	Sr106	38080	94C0	Sr152		38448	9630	Sr198		38816	97A0	Sr244
37720	9358	Sr107	38088	94C8	Sr153		38456	9638	Sr199		38824	97A8	Sr245
37728	9360	Sr108	38096	94D0	Sr154		38464	9640	Sr200		38832	97B0	Sr246
37736	9368	Sr109	38104	94D8	Sr155		38472	9648	Sr201		38840	97B8	Sr247
87744	9370	Sr110	38112	94F0	Sr156		38480	9650	Sr202		38848	97C0	Sr248
87752	9378	Sr111	38120	94F8	Sr157		38488	9658	Sr203		38856	97C8	Sr249
87760	0380	Sr112	38128	94F0	Sr158		38496	9660	Sr204		38864	97D0	Sr250
87768	0388	Sr113	38136	94F8	Sr159	2	38504	9668	Sr205		38872	97D8	Sr251
07776	0300	Sr113 Sr114	38144	9500	Sr160		38512	9670	Sr206		38880	97E0	Sr252
07704	9390	SI 14 Sr115	29152	0508	Sr161		38520	9678	Sr207		38888	97E8	Sr253
67764	9390	SE110	00102	9500	SI 101 Sr162		38528	0,00	Sr208		38896	97E0	Sr254
07/92	93A0	SI 10 C-117	20100	9510	Gr162		38536	9696	Sr200		000000	0110	01201
37800	9348	Sr117	20100	9010	Sr103 Sr164		29511	0600	Sr209				
07040	9380	SELIO C=110	20100	9520	SI 104 Cr165		22552	0608	Sr210 Sr211				
67816	9368	Sr119 0:100	30104	9520	SI 100 Sr166		20552	0600	SIZ11 S-212		[]		
67824	9300	Sr120	00192	9530	SI 100		20500	OGAO	SIZIZ Sr012				
37832	9308	Sr121	30200	9530	SE160	8	38576	OADE	Sr214				
37840	9300	Sr122	38208	9540	SI 100		20510	9000	SIZ 14				0
37848	9308	Sr123	38216	9548	Sr169		00004	9000	5/215				
37856	93E0	Sr124	38224	9550	SF170		38592	9600	Sr210				
37864	93E8	Sr125	38232	9558	Sr171		138600	9000	Sr217				*
37872	93F0	Sr126	38240	9560	Sr172		38608	9600	Sr218				
β7880	93F8	Sr127	38248	9568	Sr173	3	38616	9608	Sr219				
37888	9400	Sr128	38256	9570	Sr174		38624	96E0	Sr220				
B7896	9408	Sr129	38264	9578	Sr175		38632	96E8	Sr221				
37904	9410	Sr130	38272	9580	Sr176		38640	9610	Sr222	8			
β7912	9418	Sr131	38280	9588	Sr177		38648	96-8	Sr223				
B7920	9420	Sr132	38288	9590	Sr178		38656	9700	Sr224				
B7928	9428	Sr133	38296	9598	Sr179		38664	9708	Sr225				
β7936	9430	Sr134	38304	95A0	Sr180		38672	9710	Sr226				
β 7 944	9438	Sr135	38312	95A8	Sr181		38680	9718	Sr227				
37952	9440	Sr136	38320	95B0	Sr182		38688	9720	Sr228				
37960	9448	Sr137	38328	95B8	Sr183		38696	9728	Sr229				

• Variables internes de type booléennes : Bx1 à Bx248

40960	A000	Bx1
41207	A0F7	Bx248

• Variables internes de type mots : Wx1 à Wx255

45056	B000	Wx1
45310	BOFE	Wx255

• Variables internes de type flottants : Fx1 à Fx128

49152	C000	Fx1
49279	C07F	Fx128

• Variables internes de type chaîne de caractères : Sx1 à Sx20

53248	D000	Sx1
53267	D013	Sx20



CONCEPTEUR / FABRICANT

138, Avenue Léon Bérenger - 06700 SAINT LAURENT DU VAR

 $T\acute{e}l: 04\ 93\ 19\ 37\ 37\ -Fax: 04\ 93\ 07\ 60\ 40$

Référence de la documentation : DTC / 0302F /v2.2 Date de mise à jour : le 14 Décembre 2005

AIDE TECHNIQUE

Internet : <u>http://www.wit.fr</u>

E-mail : <u>hot-line@wit.fr</u>

Documentations complémentaires disponibles sur notre CD ou site Internet : Manuel de **mise en service du CLIP** référence DTC/0001F/V 4.4 Manuel d'**utilisation du CLIP volume 1** référence DTC/0002F/V 4.0 Manuel d'**utilisation du CLIP volume 2** référence DTC/0006F/V4.0

Les fiches techniques d'aide au paramétrage .