

# Manuel Ecran d'exploitation local 7" (NEGO435 - NEGO438)





7 AVENUE RAYMOND FÉRAUD - CS 31003 - 06205 NICE CEDEX 3 Tel: +33 (0)4 93 19 37 37 • Fax: +33 (0)4 93 07 60 40 • Hot-line: +33 (0)4 93 19 37 30 Site : <u>www.wit.fr</u>

V1.1 - 11/2017



## Sommaire

1.	Présentation	3
2.	Montage	4
3.	Raccordement	5
3.1	Communication	5
3.2	Alimentation	5
4.	Configuration	6
4.1	Aperçu du bureau	6
4.2	Réseaux	7
4.3	WebView	8
4.4	Sécurité	9





## 1. Présentation



- Pages synoptiques dynamiques et personnalisées.
- Journaux d'évènements : alarmes en cours et historiques.
- Etats de l'installation : entrées/sorties, process, ...
- Graphiques des données : températures, consommations, ...
- Courbes de chauffe et planification.
- Dérogation et marche-forcée des process et des équipements.
- Démarrage à la mise sous tension.
- Protection par mot de passe.

Références	
NEGO435	Ecran d'exploitation locale 7'' (sans alimentation)
NEGO438	Ecran d'exploitation locale 7" avec alimentation. $^1$
Caractéristiques générales	
Dimensions (L x H x P)	Externes : 192 x 132 x 32 mm • Découpe : 185 x 125 mm
T° de stockage	-2065°C (sans condensation)
T° / Hr de fonctionnement	-1050°C / < 90% (sans condensation)
Indice de protection	IP66 (monté)
Indice d'inflammabilité	UL94-V0
Certification	CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidity EN60068-2-30
Compatibilité	REDY ou e@sy ≥ V8.x.x
Ecran	
Taille	7 pouces
Résolution	1024 x 600 pixels
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	400:1
Couleurs	16,7 millions
Angle de vue (H/V)	60° / 40°
Installation	
Fixation	Façade d'armoire (kit de fixation inclus)
Tension d'alimentation	1232VDC (bornier débrochable)
Puissance absorbée	7W
Communication	2 x Ethernet 10/100 Mbits (RJ45)

<sup>1</sup> Alimentation rail DIN 24VDC 10W (NEGO645)





## 2. Montage

L'écran d'exploitation locale 7" se monte en façade d'armoire à l'aide de 4 griffes de fixation (inclus).





#### Etanchéité

Penser à insérer le joint (inclus) entre l'écran et le panneau pour assurer une étanchéité IP66.





#### 3. Raccordement



### 3.1 Communication

La communication entre l'écran et l'automate se fait en IP via un câble réseau (droit ou croisé) ou via un réseau local.

## 3.2 Alimentation

L'écran s'alimente avec une tension comprise entre 12 et 24VDC par un bornier à vis débrochable.

La puissance absorbée maximale par l'écran est de 7W (292mA en24VDC ; 583mA en 12VDC).



#### DC OUT

La puissance fournie par la sortie d'alimentation auxiliaire « DC OUT » des embases PLUG dotées d'un PLUG Power n'est pas suffisante pour alimenter l'écran d'exploitation locale 7".





## 4. Configuration

## 4.1 Aperçu du bureau



#### Ecran déconnecté

Lorsque l'écran n'est raccordé à aucun réseau, l'image d'un câble réseau avec le message « Wait, setting up network » apparaît. Pour accéder au bureau, glisser le doigt du bas ou du haut de l'écran (bord extérieur) vers l'intérieur puis appuyer sur l'icône de gauche (triangle).



WebView		WebView est le navigateur web qui se lance au démarrage de l'écran.
		Il offre les avantages d'être en mode Kiosk (plein écran sans accès aux
		paramètres) et de pouvoir protéger sa fermeture par un mot de passe
Chrome		Navigateur web multi-onglets.
	i	Permet d'accéder simultanément à plusieurs automates ou plusieurs
		pages d'un même automate.
	$\triangle$	Attention à ne pas « Effacer toutes les données de navigation » sous
		peine de perdre le fonctionnement des applications RIA « Grapheur
		HTML5 » et « Agenda ».
Configuration		Configuration du WebView
Settings		Accès à tous les paramètres de l'écran
	$\triangle$	Attention à ne pas « Rétablir la configuration usine » sous peine de rendre
		l'écran non fonctionnel.
Date/Time		Réglage de la date et heure
Language		Réglage de la langue et du clavier
Display		Réglage de l'affichage (luminosité, veille, etc.)
Security		Permet de protéger l'accès aux paramètres de l'écran
Applications		Non utilisé
AppStore		Non utilisé





#### 4.2 Réseaux

Les paramètres réseaux de l'écran se trouvent dans le menu « Setting »  $\rightarrow$  « Ethernet ».

					圖 三十	17:55
← Ethernet						
ETH1 Settings 0.0.0.0	Connection Mode	ation				
ETH2 Settings 192.168.1.9	IP Address 192.168.1.9					
	Netmask 255.255.255.0 Gateway					
	192.168.1.1 DNS1 80.10.246.2					
	DNS2		CANCEL	CONFIRM		
	Q	0				

#### ETH1 Settings

ETH2 Settings

i

Ĭ

Paramètres du réseau « LAN 1 » DHCP ou IP statique Paramètres du réseau « LAN 2 » IP statique uniquement

#### Validation des paramètres

Il peut être nécessaire de débrancher/rebrancher le câble réseau pour que les nouveaux paramètres soient fonctionnels.

#### Wi-Fi et Réseaux mobiles

Bien que le système d'exploitation Android présente les paramètres de ces fonctionnalités, celles-ci ne sont pas disponibles dans la configuration matérielle de l'écran.

Il est possible d'utiliser l'écran d'exploitation locale comme routeur sur le réseau local en utilisant ses 2 ports Ethernet.

Il est alors possible de se connecter à l'UTL aussi bien depuis l'écran d'exploitation que depuis un autre terminal (ex : PC) suivant le schéma de principe ci-dessous :







#### Validation du Bridge

**i**)

Pour utiliser cette fonctionnalité il est nécessaire de valider et paramétrer la rubrique « Bridge Configuration » présente dans les paramètres réseaux de l'écran.

Cette rubrique est disponible à partir de la version 6.0.1 du logiciel système de l'écran (Android).

ETH1 Settings	Paramètres du réseau « LAN 1 »
	IP statique
	Passerelle : IP du Bridge
ETH2 Settings	Paramètres du réseau « LAN 2 »
	IP statique
	Passerelle : IP du Bridge
Bridge	IP statique
	Passerelle : IP du Bridge

Bridge Configuration		
IP Address		_
192.168.1.66		
Netmask		
255.255.255.0		
Gateway		
192.168.1.66		
DNS1		
8.8.8.8		
DNS2		
	0.000	CONFIRM

#### 4.3 WebView

Le WebView se configure dans le menu « Configuration ».

	Setunga	
	Kosk as image gallery	
	Default page http://192.168.1.10   Fulfacem Accept evald SSL certificate  Use cache CrewApp application  Use built accent evaluat SSL evaluate in zoom controls  Allow basic authentication	
	Can configure applications	
Default page Fullscreen Use cache	Page de démarrage du WebView Plein écran Utilise la mémoire cache du WebView	
	Ce paramètre doit être activé pour que les a (Grapheur HTML5 et Agenda) fonctionnent	applications RIA correctement.
Use built-in zoom controls Show built-in zoom controls	Active la fonction zoom à deux doigts (pince Fait apparaître deux icônes de zoom (+ et -)	er)

Les autres paramètres ne sont pas utiles.





## 4.4 Sécurité

Il est possible de protéger l'accès aux paramètres de l'écran par un mot de passe via le menu « Security ».

Security				
Password protected				
Administrator p	assword <passw< td=""><td>ord&gt;</td><td></td><td></td></passw<>	ord>		
Confirm p	assword <confi< td=""><td>rm password&gt;</td><td></td><td></td></confi<>	rm password>		
				$\overline{}$
	Þ	0		
	~	0		

Pour **activer** cette fonctionnalité, activer « Password protected » puis saisir le mot de passe désiré et le confirmer.

Pour désactiver cette fonctionnalité, décocher « Password protected ».



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.