

Ressource Loi de Transfert





PRINCIPE	.4
LA RESSOURCE EN DETAIL	.4
PARAMETRAGE DE LA RESSOURCE :	.5





Principe

Cette ressource permet de définir une fonction de conversion (linéaire ou non linéaire) entre deux grandeurs, pour par exemple transformer la hauteur d'eau d'une rivière en un débit, une hygrométrie en une température etc.

La ressource est disponible dans le dossier « Mesure » de l'e@sy :



La ressource en détail



Traitement d'entrée :

X représente la valeur du signal d'entrée à convertir (Axe des abscisses).

Traitement de sortie :

Y est la valeur du signal de sortie (Axe des ordonnées).
MaxLevel (à 1) indique si l'on a atteint le seuil haut paramétré dans le témoin.
MinLevel (à 1) indique si l'on a atteint le seuil bas paramétré dans le témoin.
Witness donne l'état au témoin pour générer un événement..



Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	RESSOURCE LOI DE TRANSFERT			FERT
F-06706 St Laurent du Var Cedex	Fax	: +33 (0)4 93 07 60 40	Gamme de produits	e@sy	Date	06-12-07
http://www.wit.fr	Hot-line	: +33 (0)4 93 19 37 30	Auteur <i>jfg</i> Version	1.0	Pa	ige 4 / 8



Paramétrage de la ressource :

Témoin Journal Enfants (0) Sch	néma Paramètres Etat
Entrée (X)	
Unité Cm	
Sortie (Y)	
/aleurs limites, Minimum 🛛	Maximum 25000
Unité m3	

Unité de la valeur d'entrée (X).

Valeurs limites, minimum : La sortie ne peut être inférieure à cette valeur. C'est aussi la valeur minimum de Y de la grille du graphique.

Valeurs limites, maximum : La sortie ne peut être supérieure à cette valeur. C'est aussi la valeur maximum de Y de la grille du graphique.

Unité de la valeur de sortie (Y).

Graphique	
Couleur de la courbe #FF0000	Valeur #6666666
Pas de la grille, en X 10	en Y 750
Couleur de la grille, en X #00FF00	en Y #FF0000 🗞
Affichage du seuil minimum 🔽 🛛 Maximu	m 🔽
Couleur des seuils #0000FF	

Couleur de la courbe.

Couleur de la valeur : couleur du repère de la valeur calculée dans le graphique.



Cliquer ici pour accéder à la palette des couleurs

Couleur de la grille en X et en Y.

Affichage du seuil minimum : Permet d'afficher le seuil minimum de sortie sur le graphique. Affichage du seuil maximum : Permet d'afficher le seuil maximum de sortie sur le graphique. Couleur des seuils : n'apparaît que si au moins l'un des deux seuils est affiché.



Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	RESSOURCE LOI DE TRANSFERT			FERT		
F-06706 St Laurent du Var Cedex	Fax	: +33 (0)4 93 07 60 40	Gamm	e de p	produits	e@sy	Date	06-12-07
http://www.wit.fr	Hot-line	: +33 (0)4 93 19 37 30	Auteur	jfg	Version	1.0	Pa	ige 5 / 8



Onglet « Coordonnées » :

La ressource comprend 10 points de conversion au maximum. Par défaut ne sont validés que les deux points extrêmes (point 1 et point 10) :

dentité	roupe Informations Sprite	Témoin Journal Enfants (0)	Schéma Para	mètres Etat Coordonnées	Graphique
	Х	Y		Х	Y
Point	L 🗍 -10	-10	Dint 2		
D Point	3		Depint 4		
D Point	5		Point 6		
D Point	7		Point 8		
Point)		Point 10	l 🗍 🗍	20

Onglet « Graphique » :



L'utilisateur peut définir ensuite le nombre de points qu'il souhaite, il saisit - soit les valeurs à la main dans les cases X et Y de l'onglet « Paramètres » :

	Х		١	Y		х	Y
🗵 Point 1		Г	ð	0	Point 2	14	2875
Point 3					Depint 4		
Depint 5					Point 6	32	5875
Point 7	L 🗐 46	Г	٥	14250	Deint 8		
Point 9	D 🖨 53	Г	6	20126	Point 10	60	21626

- soit il modifie la courbe directement à l'aide de la souris dans l'onglet « Graphique » :



	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	RESSOURCE LOI DE TRANSFERT		
-	F-06706 St Laurent du Var Cedex	Fax	: +33 (0)4 93 07 60 40	Gamme de produ	ts e@sy	Date 06-12-07
	http://www.wit.fr	Hot-line	: +33 (0)4 93 19 37 30	Auteur jfg Vers	ion 1.0	Page 6 / 8





Il est possible d'interdire la modification pour chaque point sur l'axe des X et/ou des Y pour chaque point de la courbe en cochant la case symbolisée par un cadenas :

		Х	Y
Point 1		0	0
Point 3			
Point 5			
Point 7		46	14250
Point 9	☑ 🖨	53	20126

Onglet « Etat » :

Etat
Etat: 30,80m3
Automatique/Manuel Automatique Valeur 25
Seuil minimum -5 Maximum 45 Hystérésis 1

Permet de visualiser la valeur de l'état de sortie (Y), de fixer la valeur des minimum et maximum à ne pas dépasser, forcer une valeur de sortie en mode manuel.

Cette ressource est disponible à partir de la version 3.2.0 de l'e@sy.

