# Manuel d'utilisation





# SOMMAIRE

1	Introduction
Géné	ralités
Zoom	n sur l'OpenVPN
Prére	quis matériel
Prére	quis logiciel4
2	Configurer un serveur OpenVPN5
Archi	tecture réseau
Parar	nétrage de la connexion5
	Paramètres6
	Paramètre de la connexion 6
	Paramètre du réseau VPN créé7
	Téléchargement du fichier de configuration pour les clients VPN7
	Onglet Connexion
3	Configurer un client OpenVPN
Archi	tecture réseau
Parar	nétrage de la connexion
4	Configurer une connexion inter-sites 12
Archi	tecture réseau
Parar	nétrage de la connexion12
5	Se connecter à un REDY avec un poste de supervision 14
6	Dépannage15



### 1 Introduction

### Généralités

Ce document a pour but d'expliquer comment configurer et utiliser l'OpenVPN (client et serveur) dans l'environnement REDY.

# Zoom sur l'OpenVPN

OpenVPN est un protocole VPN, qui permet de créer un réseau privé virtuel (virtual private network), afin de renforcer la sécurité d'une connexion Internet, et ainsi empêcher la fuite ou la captation de données.



### Prérequis matériel

Les produits suivant sont compatibles :

UC	Référence
PLUG REDY-MONITOR XS LAN	PLUG701
PLUG REDY-MONITOR XS 3G	PLUG702
PLUG REDY-MONITOR XS 4G	PLUG703
PLUG REDY-MONITOR XS 3G/4G	PLUG704
PLUG REDY-PROCESS XS LAN	PLUG801
PLUG REDY-PROCESS XS 3G	PLUG802
PLUG REDY-PROCESS XS 4G	PLUG803
PLUG REDY-PROCESS XS 3G/4G	PLUG804



La fonctionnalité OpenVPN est compatible avec la gamme **REDY de type K7** uniquement (vendu à partir de janvier 2018).



### Prérequis logiciel

(i)

# **Versions minimales**

Туре	Version
Applicatif REDY	V14.2.0
OS REDY	V2.4.2

La connexion OpenVPN ne nécessite pas d'ADD logiciel.

### Horloge système

Avant d'effectuer le paramétrage des réseaux VPN, il est important de s'assurer que les ULI REDY concernées par le réseau VPN soient à l'heure. La synchronisation de l'horloge via NTP n'est pas obligatoire mais conseillée.



# 2 Configurer un serveur OpenVPN

### Architecture réseau

L'ULI REDY est à configurer en tant que **serveur OpenVPN** lorsqu'il sera en attente d'une autre connexion cliente OpenVPN :



### Paramétrage de la connexion

Dans l'onglet **Configuration / Réseau,** cliquer sur le réseau **Serveur VPN** puis configurer le réseau selon le besoin :

👰 Réseau serveur	VPN "ServerVPN"			🔣 🚰 🗸 🖍 🖉 🖏
ServerVPN Connexion				
	Paramètres     Valide     Etat     Libellé     Moniteur     Nom de l'interface     Action en cours	Stop, Ok Stop, Ok Serveur VPN à l'arrêt		
1	Paramètre de la con Mode connection	nexion	[T07.44]	
	Adresse IP du serve	eur pour les clients	192.168.10.53	
	Port hôte Nombre de client m Mode de sécurité Compression des d Temps entre trame	aximum onnées de surveillance (s)	1194 5 AES-256-CBC ▼ □ 10	
	Temps d'absence d	e réception avant la relance (s	) 120	
Í	🥝 Paramètre du résea	u VPN créé		
	Adresse IP Masque de sous-rés	10.8.1.1 255.255.255.0		
ſ	Téléchargement du f Fichier pour les clier	ichier de configuration pour le nts VPN Exporter	es clients VPN	



# Paramètres

Valide	Démarrer le serveur OpenVPN			
Etat	Synthèse de l'état du serveur OpenVPN (actuellement arrêté)			
Libellé	Libellé personnalisable du serveur OpenVPN			
Moniteur	Afficher les trames d'échanges horodatés			
Nom de l'interface	Affichage du nom de la connexion (actuellement vide car pas			
	de libellé)			
Action en cours	Etat détaillé du serveur OpenVPN			

# Paramètre de la connexion

Mode connexion	TCP ou UDP. L'ANSI préconise l'UDP. Selon la configuration de réseau où se situe le REDY.				
Adresse IP du serveur pour les clients	Cette adresse représente l'IP auquel les clients VPN vont se connecter. Si le REDY serveur VPN se trouve dans un réseau privé, cette adresse IP doit correspondre à l'adresse extérieure du routeur donnant accès au réseau privé.				
Port hôte	Numéro du port du REDY serveur VPN auquel les clients VPN vont se connecter.				
Nombre de client maximum	Nombre de client que le REDY serveur VPN autorise simultanément. Par défaut la valeur est 5. Le maximum est 20.				
Mode de sécurité	Ce choix permet de sélectionner le mode d'encryptage mi en œuvre pour sécuriser le VPN. Par défaut le mode AES-256 CBC est le mode le plus sécurisé. Le REDY serveur VPN autorise les modes suivants : DES-CBC CAST5-CBC RC2-CBC RC2-40-CBC DES-EDE-CBC RC2-64-CBC DES-EDE3-CBC AES-128-CBC DESX_CBC AES-192-CBC BF-CBC AES-256-CBC				
Compression des données	Pour minimiser le volume de données échangés entre le serveur et le client, il est possible d'activer la compression. Cela peut être très utile pour les connexions modems, sans dégrader les performances.				
Temps être trame de surveillance	Temps entre l'envoie de	e trames de surveillance aux clients.			



Temps d'absence de réception avant la relance

Temps au bout duquel, sans réception de réponse au trames de surveillance du client, le serveur redémarre.

### Paramètre du réseau VPN créé

Adresse IP Cette Adresse IP représente l'adresse du serveur VPN pour les clients, mais aussi la première adresse de la plage d'adresse IP que le serveur va fournir aux différents clients.

Masque de sous-réseau En lien avec l'adresse IP ci-dessus, ce masque permet de connaitre le préfixe du sous-réseau VPN

### Téléchargement du fichier de configuration pour les clients VPN

Fichier pour les clients VPN Une fois le paramétrage complet du serveur VPN, il est possible de télécharger sur le PC le fichier de configuration qu'il faut fournir au client pour établir la connexion. Ce fichier ce nomme « REDY-xxxxx-xxxxx représente le numéro de série du REDY serveur VPN. Afin de télécharger ce fichier d'export, la connexion a besoin de calculer ses certificats :

- Cette opération ne peut pas fonctionner avec REDY-PC.
- Il est nécessaire d'attendre la fin de cette opération pour effectuer l'export, si cette opération n'est pas terminé le message suivant apparaitre :





 $\triangle$ 

Afin d'autoriser la connexion VPN sur un REDY serveur du réseau public vers le réseau privé, il est nécessaire d'ouvrir le port (par défaut 1194 sur l'IP locale du REDY) sur la BOX concernée. Le protocole à sélectionner est TCP ou UDP. Exemple sur une LiveBOX :

Retour	Rés	eau									
DHCP NAT/PAT DNS UPnP DynDNS DMZ NTP IPv6											
FTP Server     21     21     TCP     192.168.10.54     Toutes     Créer       ex. : 1000     ex. : 1000-2000     IP externes autorisées											
Activer Application/Service Port interne Port externe Protocole Équipement IP externe											
<b>~</b>		Serveur V	/PN	1	194	1194		UDP	192.168.10.	.54 Toutes	Ê



### **Onglet Connexion**

L'onglet connexion permet de connaitre en temps réels les clients connectés au serveur. Les informations disponibles sont :

- La date et heure de début de la connexion
- o La durée de la connexion
- o L'adresse IP du client vu sur le réseau internet
- o L'adresse IP du client fourni par le serveur VPN
- o Le nombre d'octets reçu du client
- o Le nombre d'octets émis vers le client

🙌 Réseau serveur VPN "ServerVPN" 🛛 🔀 🗸 🤌 🥩								
erverVPN Conn	exion							
🗞 Liste des clie	ents connectés							
Nom	Début de la connexion	Temps de connexion	Adresse IP source	Adresse IP client VPN	Octet reçus	Octet émis		
WIT-VPN	13/01/2022 11:41:02	02:04:11	90.118.138.110	10.8.1.6	270914	193750		
WIT-VPN	13/01/2022 09:55:26	01:51:51	90.118.138.110	10.8.1.10	308854	248862		
	-							

(i)

Lors du premier démarrage du serveur VPN, celui-ci a besoin d'un ensemble de clés de sécurité et de certificat. Pour calculer ces informations cela peut prendre entre 5 à 10 minutes. Afin de suivre l'évolution, toutes les opérations effectuées sont affichées dans le moniteur, les démarrages suivants sont beaucoup plus rapides :

<b>S</b>	Monite	ur du réseau "ServerVPN" 🛛 📑 📴 🚯 🥭
	Date	Valeur
	14:37:43	=> Info_VPN server running
	14:37:43	=> Info VPN server startup control
	14:37:43	=> Info Server configuration file ok
	14:37:43	=> Info TIs-Auth file ok
	14:37:43	=> Info Creating the TIs-Auth file
	14:37:43	=> Info Diffie-Hellman file ok
	14:31:20	=> Info Creating the Diffie-Helman file
	14:31:20	=> Info Certificate for VPN customer ok
	14:31:19	=> Info VPN customer key ok
	14:31:08	=> Info VPN Client Key and Certificate Creation
	14:31:08	=> Info Public certificate of REDY ok
	14:31:08	=> Info REDY private key ok
	14:31:08	=> Info CA public certificate ok
	14:30:09	=> Info Creation of REDY keys and certificates
	14:30:09	=> Open VPN Server Network



# 3 Configurer un client OpenVPN

### Architecture réseau

L'ULI REDY est à configurer en tant que **client OpenVPN** lorsqu'il voudra se connecter sur un réseau serveur OpenVPN :



# Paramétrage de la connexion

Etape 1 Dans Configuration / Réseau, sélectionner le dans la liste déroulante Réseau client VPN :





Etape 2 Cliquer sur le Réseau client VPN puis renseigner les paramètres suivants :

Exploitation	Paramétrage	Configuration	
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau
🔞 Réseau client VPN "Client \	/PN"		
Client VPN			
<b>OPENVPN</b>	Paramètres         Valide         Etat       Stop, N         Libellé       Client V         Moniteur       Image: Client V         Nom de l'interface       Réseau de sortie         Etat du Réseau de sortie       Image: Mode Messau         Adresse IP       Fichier de configuration fourni par Chargement de la configuration fourni par Configuration sélectionnée Adresse IP du serveur Port du serveur       T	o VPN 1 Inon connecté Ie serveur Choisir un fichier Aucun r choisi Enregistre VSanae-TCP4-1197-CLIENT-VPN-REDY-V2 oupn V 1197 3	2
	Authentification auprès du serveur Identité CLIENT-VPN-RED Mot de passe  O Statistiques Octet reçus 2,1 Ko. Octet émis 2,3 Ko. Octet émis 2,3 Ko.		
	Raz Statistiques		

- 1 Sélectionner le réseau qui permettra de sortir du REDY (Auto, LAN ou 4G ; en automatique le réseau LAN sera préféré).
- 2 Sélectionner le fichier de configuration OpenVPN (l'extension de fichier autorisée est .ovpn, fourni par le serveur OpenVPN) puis enregistrer (tous les fichiers intégrés seront stockés dans Configuration/Gestionnaire/Projets).
- 3

Sélectionner le fichier de configuration dans le menu déroulant.





Il est possible d'afficher le moniteur du REDY en cochant sa case et en cliquant sur l'icone : Il est possible d'exporter le fichier d'échange (log) fourni par le VPN en cliquant sur l'icone :



Le support technique ne pourra être effectué sur un fichier **.opvpn** non fonctionnel, sauf si celui-ci provient d'un autre REDY. Dans le premier cas, il sera nécessaire de demander une assistance à l'administrateur système gérant le réseau VPN.



# Manuel d'utilisation – OpenVPN

Etape 4 Il est désormais possible de sélectionner le réseau VPN dans chaque connexions sortantes le nécessitant. Exemple :

Exploitation	Paramétrage	Configuration
Système	Préférences	Utilisateur
🕞 Réseau IP "IP"		
IP Connexion DNS SSD	P FTP FTPS HTTP HTTPS SMTP SMTPS WOP	TELNET TRSII
Connexion		
Valida		
Valide	Stap. Ok	
Etat	Stop, UK	
Libelle	TRSI	
Moniteur		
AutoStart		
Mode connexion	Client V	
Adresse Destination	82.12.34.56	
Port Destination	2001	
Réseau principal	LAN V	
	Auto	
Application		
Protocole	LAN TRSII V	
Mode du protocole	Automatique 🗸	
Parité Pair (Even)	OpenVPN	
Attente max. début o	e réponse (s) 0	
Cycle du relevé (s)	Etat 10 🍾 Trace 10	Journal 10 🔧



# 4 Configurer une connexion inter-sites

### Architecture réseau

Deux ULI REDY s'échangent des données à travers un réseaux VPN. Dans ce cas il est nécessaire de configurer le REDY à l'initiative de la communication en **client**, le REDY récepteur sera lui configuré en tant que **serveur** :



Paramétrage de la connexion

**Etape 1** Sur le REDY Serveur, exporter le fichier de configuration :

👧 Réseau serveur	VPN "ServerVPN"			🔡 🛂 🔽 🗸 🄊 🥔 🥩
ServerVPN Connexion				
	Paramètres       Valide       Etat       Stop       Libellé       Noniteur       Nom de l'interface       Action en cours	Ok ur VPN à l'arrêt		
	🥝 Paramètre de la connexio	n		
	Mode connexion Adresse IP du serveur po	ur les clients	192.168.10.53	
	Port hôte Nombre de client maximu Mode de sécurité Compression des donnée Temps entre trame de sur Temps d'absence de réce	m s veillance (s) ption avant la relance (s	1194 5 AE5256-CBC V 10 120	
	🧭 Paramètre du réseau VPN	créé		
	Adresse IP Masque de sous-réseau	10.8.1.1 255.255.255.0		
	Téléchargement du fichier Fichier pour les clients VP	Le configuration pour la Exporter	es clients VPN	



**Etape 2** Sur le REDY client, importer le fichier de configuration précédemment exporté :

👰 Réseau client	VPN "mon client VPN"		- 🔡 🦉 🗸 🖉 🤔 👹	
mon client VPN				
	Parametres	_		
	Valide			
	Etat	Run, Ok		
	Libellé	mon client VPN		
<b>OPENVPN</b>	Moniteur	2		
	Nom de l'interface	tun0		
	Réseau de sortie	LAN		
	Etat du Réseau de sortie	Réseau connecté		
	Adresse IP	2	3	
	📄 Fichier de configuration fourni par le serveur			
	Chargement de la configu	ration Choisir un fichier Aucun r chois Enregist	rer	
	Configuration sélectionné	e REDY-02639-00001.ovpn		
	Adresse IP du serveur			
	Port du serveur	10194		
	Authentification auprès du serveur (Optionnelle)			
	Identité			
	Mot de passe			
	Statistiques			
	Octet reçus 7,4 Ko.			
	Octet émis 9,3 Ko.			
	Raz Statistiques			

La connexion s'établie automatiquement.

Etape 3 Il est désormais possible de sélectionner le réseau VPN dans chaque connexions sortantes le nécessitant.

Exemple :

Exploitation	n Paramétrage	Configuration				
Système	Préférences	Utilisateur				
😰 Réseau IP "IP"						
IP Connexion DNS SSDP FTP FTPS HTTP HTTPS SMTP SMTPS WOP TELNET TRSII						
Connexion						
Valido						
Etat	Stop Ok					
Libellé	TRSII	1				
Moniteur		1				
AutoStart						
Mode connexion	Client 🗸					
Adresse Destination	82.12.34.56	]				
Port Destination	2001					
Réseau principal	LAN V					
	Auto.					
Application						
Protocole	LAN TRSII V					
Mode du protocole	Automatique V					
Parité Pair (Even)	OpenVPN					
Attente max. début de réponse (s) 0						
Cycle du relevé (s)	Etat 10	Trace 10 🐁 Journal	10			



### 5 Se connecter à un REDY avec un poste de supervision

Pour accéder à l'interface WEB du REDY à travers le VPN, il est possible d'installer sur son PC un client OpenVPN réalisant la connexion au serveur du REDY. Pour cette opération il serait nécessaire d'être **administrateur** de son poste.

- **Etape 1** Télécharger et installer l'OpenVPN : <u>https://openvpn.net/community-downloads/</u>
- Etape 2Programmer l'utilisation du logiciel en tant qu'administrateur en faisant un clic droit et en choisissant<br/>Propriété sur le fichier openVPN.exe (par défaut C:\Program Files\OpenVPN\bin). Puis sélectionner<br/>l'onglet Compatibilité, enfin cocher Exécuter ce programme en tant qu'administrateur :

Prop	riétés de : ope	nvpn.exe				>
Général	Compatibilité	Signatures numériques	Sécurité	Détails	Versions pré	cédentes
Si ce pr essayez	i ce programme ne fonctionne pas correctement sur cette version de Windows, ssayez en lançant la résolution des problèmes de compatibilité.					
La	incer la résoluti	on des problèmes de com	patibilité			
Comme	nt choisir manu	ellement les paramètres d	e compatib	ilité ?		
Mode	de compatibilit	é				
ЦБ	écuter ce prog	ramme en mode de comp	atibilité pou	ir :		
Wind	lows 8		$\sim$			
Paran	nètres					
	ode couleur réd	luit				
Coul	eur 8 bits (256)	$\sim$				
□Б	écuter avec ur	ne résolution d'écran de 6	640 x 480			
	ésactiver les op	timisations du mode plein	écran			
⊿ы	écuter ce prog	ramme en tant qu'adminis	trateur			
- 80	Enregistrer ce programme pour le redemarrage					
Mod	Modifier les paramètres PPP élevés					
n the second sec	Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs					
			ОК	An	nuler /	Appliquer

- **Etape 3** Lancer le réseau OpenVPN du serveur REDY et exporter le fichier de configuration.
- **Etape 4** Effectuer un clic droit sur le fichier téléchargé dans le PC et choisir **Start OpenVPN on this config file**. Une fenêtre console apparait décrivant les étapes de la connexion :



**Etape 5** Le REDY contenant le serveur VPN est désormais accessible à l'adresse IP du réseau VPN créé. C'est-àdire l'adresse **10.8.1.1** par défaut. Pour stopper la connexion, faire 2 fois Ctrl-C.



# 6 Dépannage

Le bon fonctionnement de la connexion doit être assuré en respectant les instructions présentes dans ce manuel. Si toutefois des problèmes apparaissent, se reporter au tableau ci-dessous :

Erreur	Cause possible	Solution	
Je ne peux pas sélectionner mon	La coche valide est active	Décocher la coche valider et valider avec le check bleu .	
fichier de configuration	Le fichier intégré n'était pas au format .ovpn	Charger un fichier au format .ovpn. Consulter la liste des fichiers chargés dans Configuration/Gestionnaire/Projets.	
Je ne peux pas exporter mon	Utilisation de REDY-PC	Utiliser un REDY de type K7 physique. En effet sans connexion, REDY-PC ne pourra pas recevoir de certificats et donc pas générer de fichier de configuration.	
fichier de configuration	Certificats non reçus	Attendre entre 5 et 10min pour récupérer les certificats à la première connexion.	
Je ne peux plus me connecter en	L'adresse du serveur VPN est dans la même zone que le REDY et la connexion	Passer la connexion en TCP à la place de l'UDP dans le fichier de configuration du serveur VPN.	
local sur mon REDY	s'effectue en UDP	Faire en sorte que le réseau du serveur VPN soit différent de celui du REDY.	
La connexion VPN ne fonctionne pas sur mon REDY serveur	Le port sur la BOX n'est pas ouvert	Effectuer le routage du port concerné sur la BOX.	

Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à <u>hot-line@wit.fr</u> ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.

