

DTE040F - V2.1 - 02/16

# Manuel d'utilisation Squid [skwid]

Home II - 138.Avenue Léon Bérenger 06706 – Saint Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30 Site : <u>www.wit.fr</u>



# SOMMAIRE

Introduction
Consignes de sécurité
A propos de ce manuel
Squid4
Présentation4
Architecture4
Gamme5
Installation7
Squid-HUB7
Configuration7
Raccordement8
Gestion des LED
Mise à jour9
Squid10
Raccordement10
Gestion des LED13
Mise à jour14
Paramétrage15



#### Introduction



# **Consignes de sécurité**

Pour la sécurité des biens et des personnes, il est impératif de lire attentivement le contenu de ce manuel avant d'installer, de faire fonctionner ou d'effectuer une opération de maintenance des produits **Squid**.

L'installation, la mise en service et l'exploitation des produits **Squid** doivent être réalisées par un électricien qualifié. Une installation ou une utilisation incorrecte peuvent entrainer des risques de choc électrique ou d'incendie.

L'ensemble des directives et réglementations de sécurité doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation des produits.

Afin de prévenir tout risque d'électrocution, de brûlures ou d'explosion :

- Coupez l'alimentation avant de procéder au retrait, à l'installation, au câblage ou à l'entretien des produits.
- Utilisez un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension.
- Les produits ne doivent être ni démontés, ni réparés, ni modifiés.
- Installez les produits dans des conditions de fonctionnement normales.

Vérifier les points suivants au moment de la réception des produits :

- Le bon état d'emballage.
- Le bon état des produits.
- La conformité de la référence des produits avec votre commande.
- Le contenu des emballages.

### A propos de ce manuel

Ce manuel fournit les caractéristiques, les schémas de raccordement, les informations d'installation, de configuration et de dépannage des produits **Squid**.

Les données et illustrations fournies dans cette documentation ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits conformément à notre politique de développement permanent.

Les informations présentes dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de WIT.

WIT ne saurait être tenu responsable des erreurs pouvant figurer dans le présent document. Merci de nous contacter pour toute suggestion d'amélioration ou de modification.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique (photocopie inclus), sans autorisation écrite expresse de WIT.





#### **Présentation**

Les exigences liées à la maîtrise des consommations électriques entraînent un besoin de comptage en différents points des bâtiments. Pour vous aider à mieux comprendre votre consommation électrique, et à la suivre dans le temps, WIT a conçu Squid, une nouvelle solution de sous-comptage électrique simple et intelligente !

#### Une solution de sous-comptage adaptée aux besoins des bâtiments d'aujourd'hui

Squid vous renseigne sur la répartition de vos consommations électriques : par usage (chauffage, éclairage, serveurs, ...), par zone, par bâtiment, etc. La mise en relation des données entre-elles permet le calcul automatique d'indicateurs pertinents : kWh/m², €/usage, etc. Grâce à Squid, il est possible de suivre ses consommations en temps réel et d'anticiper sa facture d'électricité. Squid vous permet également de surveiller vos consommations pour être alerté et agir en cas de dépassement ou de consommation anormale.

#### Une mise en œuvre simple et rapide dans le neuf comme l'existant

Grâce aux anneaux de mesure ouvrants, l'intervention est plus rapide. Le temps de coupure électrique est ainsi minimisé. La taille réduite des produits permet de les intégrer dans tous types d'armoires, même les plus exiguës, sans nécessiter de place sur un rail DIN.

#### **Produits basse consommation**

La mesure de l'énergie ne devant pas être source de consommation, les anneaux de mesure ne consomment que quelques milliampères.

# Nœuds d'énergies Squid<br/>(capteur) Squid-HUB<br/>(concentrateur) Récepteur

#### Architecture





#### Gamme

La gamme **Squid** se compose de capteurs : les **Squid** et d'un concentrateur : le **Squid-HUB**.

Les Squid mesurent les énergies, puissances et grandeurs électriques d'un circuit triphasé ou de trois circuits monophasés.

	Squid 3x70A	Squid 3x2000A		
Application	Mesure électrique d'un réseau triphasé (4 fils étoile ou 3 fils triangle) ou de trois circuits monophasés de 70A.	Mesure électrique d'un réseau triphasé (4 fils étoile ou 3 fils triangle) ou de trois circuits monophasés de 250A.	Mesure électrique d'un réseau triphasé (4 fils étoile ou 3 fils triangle) ou de trois circuits monophasés de 400, 850, 1750 ou 2000A. (intensité identique pour les trois phases)	
Caractéristiques				
Tête du capteur				
Dimensions (H x L x P)	32 x 127 x 26mm	32 x 127 x 26mm	32 x 127 x 26mm	
Matériau	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	
Couleur dominante	Noir	Noir	Noir	
Anneaux de mesure				
Dimensions (H x L x P)	42 x 24 x 26 mm	70 x 43 x 38 mm	Øint :55mm ; Øext : 69 mm	
Matériau	Nylon résine	Nylon résine	PVC	
Couleur dominante	Blanc	Blanc	Rouge et Noir	
Ensemble				
Poids	284g	992g	338g	
Longueur de câble	80cm	80cm	80cm	
Catégorie de surtension	CAT III	CAT III	CAT III	
Indice de Protection	IP30	IP30	IP30	
Indice d innammabilite $T_{\rm e}^{\rm e}$ (11% de fenetiennement	UL94-VU		UL94-VU	
T <sup>o</sup> / H <sup>o</sup> de lonctionnement	555 C / 1095% sans condensation	555 C / 1095% sans condensation	555 C / 1095% sans condensation	
1° / H° de stockage	-2080°C / 1095% sans condensation	-2080°C / 1095% sans condensation	-2080°C / 1095% sans condensation	
Alimentation				
Tension d'entrée	230VAC (+/-15%)	230VAC (+/-15%)	230VAC (+/-15%)	
Puissance absorbée	1,6VA	1,6VA	1,6VA	
Raccordement	Câbles de tension L1 / N	Câbles de tension L1 / N	Câbles de tension L1 / N	
Communication avec le concent	rateur			
Support physique	Boucle de courant	Boucle de courant	Boucle de courant	
Distance max.	50m	50m	50m	
Raccordement	RJ9	RJ9	RJ9	
Mesures				
Réseau électrique	Monophasé (230V) Triphasé 4 fils étoile (230V/400V) Triphasé 3 fils triangle (230V/400V)	Monophasé Triphasé 4 fils (étoile) Triphasé 3 fils (triangle)	Monophasé Triphasé 4 fils (étoile) Triphasé 3 fils (triangle)	
Courant primaire (courant minimum)	3 x 70A (50mA)	3 x 250A (200mA)	3 x 400A (550mA) 3 x 850A (1A) 3 x 1750A (2A) 3 x 2000A (2A)	
Courant de pointe max.	200A	540A	Non limité	
Section de câble max.	78mm² (Ø 10mm)	452mm² (Ø 24mm)	2 374mm² (Ø 55mm)	
Classe de précision	Classe 1	Classe 1	Classe 2	
Technologie	Transformateur de courant à	Transformateur de courant à	Boucles de Rogowski	
Référence	SQUID104	SQUID102	SQUID103	





Valeurs mesurées	Monophasé	Triphasé 4 fils (étoile)	Triphasé 3 fils (triangle)
Energie active	•	•	
Energie réactive	•	•	
Energie apparente	•	•	
Puissance active	•	•	
Puissance réactive	•	•	
Puissance apparente	•	•	
Intensité	•	•	
Tension	•	•	• (L1 et L3)
Cos Phi	•	•	
Fréquence	•	•	•
Energie active totale		•	•
Energie réactive totale		•	•
Energie apparente totale		•	•
Puissance active totale		•	•
Puissance réactive totale		•	•
Puissance apparente totale		•	•
Intensité totale		•	•

Le Squid-HUB assure l'interface entre les Squid et le récepteur : e@sy et/ou datacenter.

	Squid-HUB			
	A Grand and A Gran			
Application	Centralisation des mesures de 1 à 4 Squid et diffusion en Ethernet vers un e@sy et/ou un datacenter.			
Caractéristiques				
Dimensions (H x L x P)	105 x 61 x 27mm			
Poids	90g			
Matériau	Plastique ABS			
Couleur dominante	Noir			
Indice de Protection	IP20			
Indice d'inflammabilité	UL94-V0			
T° / H° de fonctionnement	5…55°C / 10…95% sans condensation			
T° / H° de stockage	-20…80°C / 10…95% sans condensation			
Alimentation				
Tension d'entrée	12VDC			
Puissance absorbée	1,5W – 0,12A/12VDc			
Raccordement	Bornier à vis – Jack 6,5mm/2mm – USB			
Communication				
Capteurs				
Nombre max.	4			
Support physique	Boucle de courant			
Distance max.	20m			
Raccordement	RJ9			
e@sy / datacenter				
Nombre max.	1 e@sy et/ou 1 datacenter			
Support physique	Ethernet 10/100Mbps			
Raccordement	RJ45			
Référence	SQUID201			

Les Squid et Squid-HUB sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directive 89/336/CEE, Directive 2004/18/CE						
CEM	EN55022 et EN55024					
Sécurité électrique	EN60950/A2					
Foudre, ESD, transitoire rapide	EN61000-2, EN61000-4, EN61000-5					

#### COMPATIBILITE

La compatibilité des Squid est disponible en standard à partir de la version 6.0.0 de l'e@sy.

Le Squid 3x70A et la compatibilité avec le réseau électrique triphasé 3 fils (triangle) sont disponibles à partir de la version 6.0.4 de l'e@sy.



1



# Installation

# Squid-HUB

# Configuration

La configuration du Squid-HUB consiste à renseigner les paramètres de sa carte réseau : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut ou DHCP.

Cordon USB B mâle – A mâle.

Il se peut que sous Windows XP le driver USB du Squid-HUB ne s'installe pas automatiquement. Si tel est le cas, le télécharger sur notre site <u>www.wit.fr</u>.

▼ Télécharger le driver pour système 32bits

▼ Télécharger le driver pour système 64bits

#### Etape 2 Démarrer le programme « Squid-HUB Tool ».

Squid-HUB Tool est disponible en libre téléchargement sur notre site Internet wwww.wit.fr

▼ Télécharger Squid-HUB Tool

Etape 3 Sélectionner le port COM sur lequel est raccordé le Squid-HUB puis cliquer sur « Connexion ».



Les informations « Système » et paramètres « LAN » s'actualisent automatiquement.



Etape 4 Saisir les paramètres désirés puis cliquer sur « Appliquer ».



Etape 1 Raccorder le Squid-HUB au PC via le cordon Squid-HUB / PC (CRD204).



#### Raccordement



- 1. Port Ethernet (RJ45)
- 2. Port USB (configuration)
- 3. Bornier d'alimentation (12VDC 120mA)
- 4. Jack d'alimentation 6,5mm/2mm (12VDC 120mA)

#### **Gestion des LED**

Une LED « **Système** » située à l'extérieur du Squid-HUB informe de son état de fonctionnement et de l'état de la communication avec le récepteur : e@sy et/ou datacenter.



LED Système	Description
Eteinte	Squid-HUB non alimenté.
Orange clignotant lent	Squid-HUB alimenté sans communication.
Vert – pulse	Squid-HUB alimenté et en communication.
Orange clignotant rapide	Wink.
Vert-Orange alternatif	Mise à jour logicielle.
Rouge clignotant rapide	Squid-HUB en défaut.

Deux LED situées à l'intérieur du Squid-HUB, une verte et une rouge par Squid, informent de l'état de la communication entre le Squid-HUB et le Squid.

	Rouge	LED verte	LED rouge	Description
	interinge	Eteinte	Eteinte	Squid non raccordé.
		Fixe	Eteinte	Squid raccordé mais non configuré.
Verte -		Pulse	Eteinte	Squid en communication.
		Pulse	Pulse	Squid configuré mais com. erronée.
	Pulse	Fixe	Squid configuré mais sans com.	
		Eteinte	Clignotant	Squid différent de celui configuré.





#### Mise à jour

Pour mettre à jour un Squid-HUB via l'e@sy :

- Etape 1 Télécharger la dernière version logicielle du Squid-HUB sur <u>www.wit.fr</u>.
- **Etape 2** Vérifier que le Squid-HUB apparaît connecté.
  - AV Squid-HUB Connecté Squid-HUB4 LAN 🐼 📝
- Etape 3 Charger la version logicielle du Squid-HUB dans l'onglet « Fichiers » du menu Configuration ► FlashDisk.

Exploitation Paramétrage					Configura	tion				≫
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Boite à c	lés Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDi	sk
🗉 Gestion disque 🗸 🔊 🖓 🥹							8			
Paramétrage	Paramétrage Paramétrage avancé Application de démarrage Config.ini Fichiers									
Nom					Taille	Туре	Dat	te	Exporter	1
🖹 SQUID	-HUB v100F.K	5HEX			338 Ko	Mise à jour Bridge	02/07/12	2 11:25	2	2

Etape 4 Sélectionner le fichier de mise-à-jour du Squid-HUB dans l'onglet « Identité » de la ressource correspondante.

Paramètres de la ressource	🗸 🔗 🖧 🥹 💙
Identité Groupe Informations Témoin Journal Enfants (0) Schéma Paramètres Etat	
Valide 🔽	
Libellé Squid-HUB	
Numéro de Ressource WIT-NET	
Attributs	
Classes Classe 0 💌 📥 Zone 📖	✓ 器
Version	
WID 01269-00055	
Version 0.9.1 Beta	
Mise à jour du Squid-HUB4 LAN 💌	
Mise à jour des Squid SQUID-HUB v100F.K5HEX	

Etape 5 Lancer la mise-à-jour en cliquant sur le bouton « Démarrer ».



Le téléchargement démarre. L'état de la ressource Squid-HUB indique l'état d'avancement du téléchargement.

Etat: Connecté (Téléchargement en cours... 0,0%)

Lorsque le téléchargement est terminé, l'état de la ressource Squid-HUB indique « Connecté (Téléchargement OK) ».







#### Raccordement

Boucles de courant

Squid 3x70A, Squid 3x250A



#### Précautions de raccordement

- Respecter la correspondance de la boucle de courant avec la phase associée (1).
- Vérifier que la flèche (2) indique le sens du courant de la source vers la charge.

Des particules sur les contacts de fermeture (3) peuvent altérer la précision de la mesure.

La précision du Squid 3x2000A est calibrée pour un conducteur ayant son centre positionné au centre de la boucle de courant.

Pour une mesure précise du courant, il est donc conseillé de positionner le centre du conducteur au plus près du centre de la boucle.

Pour mettre en œuvre simplement et rapidement ce positionnement, des accessoires de fixation sont actuellement en cours d'élaboration.



Influence sur la précision de la mesure du courant selon la position du centre du conducteur.





#### Raccordement du connecteur femelle :

Connecteur de tensions



Ouvrir le connecteur femelle via les deux ergots latéraux.



Raccorder le connecteur selon le type de réseau.



Fermer le connecteur via les ergots et les deux vis.

#### **EQUIPEMENT DE PROTECTION**

Un équipement de protection doit être installé entre les phases du réseau électrique et le Squid. Préconisation : fusibles 0,5A gG / 0,5A classe CC (1) – non fournis. Cet équipement doit être installé au plus près du Squid. L.max = 3m (2).







Schéma de raccordement du Squid en réseau monophasé.

#### Triphasé 4 fils étoile



Schéma de raccordement du Squid en réseau triphasé 4 fils étoile.



Schéma de raccordement du Squid en réseau triphasé 3 fils triangle.





#### Squid-HUB

Raccorder le Squid au Squid-HUB avec le cordon plat RJ/RJ9 fourni avec le Squid. Ce cordon peut être rallongé en respectant les caractéristiques ci-dessous.



③ Câble plat 4 conducteurs (par Squid). Largeur : 5,1mm – Epaisseur : 2,5mm. L. max. : 20m. Connecteurs RJ9/RJ9.

#### **Gestion des LED**



Le Squid comporte quatre LED : une LED « Squid » qui informe de l'état du Squid et de la communication avec le Squid-HUB et trois LED « Line » qui informent de l'état de chaque phase.

L1, L2, L3	Description
Eteinte	Tension absente.
Fixe	Tension présente, courant absent.
Clignotant rapide	Tension présente, courant inversé.
Pulse	Tension présente, courant présent.
Squid	Description
Eteinte	Squid non alimenté.
Orange clignotant lent	Squid alimenté, sans communication.
Vert – pulse	Squid alimenté, avec communication.
Orange clignotant rapide	Wink.
Vert-Orange alternatif	Mise-à-jour logicielles.
Rouge clignotant rapide	Squid en défaut.





#### Mise à jour

Pour mettre à jour les Squid via l'e@sy :

- **Etape 1** Télécharger la dernière version logicielle des Squid sur <u>www.wit.fr</u>. La version est identique pour tous les Squid.
- Etape 2 Vérifier que les Squid apparaissent tous connectés.
- Etape 3 Charger la version logicielle des Squid dans l'onglet « Fichiers » du menu Configuration
   ▶ FlashDisk.

Exploita	ation	Paramétrage		Configuration					->
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDis	sk
💷 Gestion dis	que							🗸 🔊 🚑 🔞	) 😔
Paramétrage Para	amétrage avancé 🛛	Application de démarra	ige Config.ini	Fichiers					
Nom				Taille	Туре		Date	Exporter	- 🚧
SQUID v10	0F.KP18HEX			55 Ko	Mise à jour Capt	eur	16/07/12 15:45	-	2
				Page 1 🔻 / 1					
Types de fichier Mis	se à jour Capteur (*.KP18HB	EX) 🔻							
Fichiers									)
Chargement d	'un fichier	Pa	arcourir	Enregistrer					

Etape 4 Sélectionner le fichier de mise-à-jour des Squid dans l'onglet « Identité » de la ressource « Squid-HUB ».

Paramètres de la ressource	🔷 🖌 🖉 🖓 😓 💙
Identité Groupe Informations Témoin Journal Enfants (4) Schéma Paramètres Etat	
Valide 🔽	
Libellé Squid-HUB	
Classes Classe 0 🔻 📥 Zone 📖 🔻 🞇	
Version WID 01269-00028	
Mise à jour du Squid-HUB4 LAN 💌	
Mise à jour des Squid	
SQUID VIOUF.KP18HEX	

Etape 5 Lancer la mise-à-jour en cliquant sur le bouton « Démarrer ».

Mise à jour des Squid SQUID v100F.KP18HEX 
Démarrer

Le téléchargement démarre. L'état de la ressource Squid-HUB indique l'état d'avancement du téléchargement.

Etat: Connecté (Téléchargement en cours: 1,4% 1,4% 1,0% -- )

Lorsque le téléchargement est terminé, l'état des ressources Squid indique « Connecté (Téléchargement OK) ».

La mise-à-jour des Squid prend environ 5 minutes. Assurez-vous que l'alimentation électrique des Squid, du Squid-HUB et de l'e@sy ne soit pas coupée durant le téléchargement.





#### Paramétrage

Etape 1 Dans le menu Configuration ► Réseau ► LAN, ajouter puis configurer une connexion par Squid-HUB avec les paramètres suivants :

Ар	plication

Protocole

Terminal

#### Connexion

Adresse destinationIP du Squid-HUBPort destination23Mode connexionClientAutoStartCochéLibelléLibellé du Squid-HUBValideCoché

Expl	loitation		Param	étrag	е		
Système	Préférences	Utilisate	ır Ré	seau	Ма	iintenance	
🍬 LAN							
LAN Connexio	n FTP TELNE	t http wo	P SMTP	Squi	I-HUB	Cnx_WC/	A Cr
🐞 Connexio	n						
Valide		V	1				
Etat		Ru	n, Wait				
Libellé		S	quid-HUB				
Moniteur			1				
Auto Start							
Mode con	nexion	С	ient	-			
Port Desti	nation	23					
Adresse D	estination	19	2.68.1.81				
UDP			]				
Applicatio	n						
Protocole		Те	rminal		•		
Se Lion							
	HUB						

- Etape 2 Dans le menu Paramétrage ► Ressources, ajouter une ressource « Squid-HUB » présente dans le dossier « Système ».
- Etape 3 Dans l'onglet « Paramètres », sélectionner la connexion précédemment créée. Sélectionner les Squid connectés à chaque voie si ceux-ci ne sont pas encore raccordés.

Une ressource de type « Squid » se crée en enfant de la ressource « Squid-HUB » pour chaque Squid associé à une voie.



÷		e@sy-visual	
ŀ	È	Impression du jour	nal
÷		Squid-HUB4 LAN	
÷	Ø	Surveillance Agen	t-Se∞ur

🖃 🌈 Système

ues ue	a ressource	,e							
Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfar	nts (4)	Schér	na	Paramètres	-
				- Co	ommun	ication	1		
			Connex	tion U	AN.Squid	I-HUB T	GBT	-	
				— Ca	apteurs				
			Voi	ie 1 S	quid 3x2	50A	<b>-</b> 8	Squid1	
			Vo	ie 2 S	quid 3x2	50A	• 8	Squid2	
			Vo	ie 3 s	iquid 3x2	50A	<del>,</del> 8	Squid3	
			Vo	ie 4 S	auid 3x3	24	<b>-</b> 5	Sauid4	
	Groupe	Groupe Informations	tres de la ressource (Groupe: Informations, Témoin	Idroupe Informations Témoin Journal Connes Vo Vo Vo Vo	Idroupe Informations Témoin Journal Enfa Groupe Informations Témoin Journal Enfa Connexion L Connexion L Voie 1 S Voie 2 S Voie 3 S Voie 3 S	Informations Témoin Journal Enfants (4) Groupe Informations Témoin Journal Enfants (4) Commun Connexion LAN Sour Capteurs Voie 1 Sourd 3/2 Voie 2 Sourd 3/2 Voie 3 Sourd 3/2 Voie 3 Sourd 3/2	Informations   Témoin   Journal   Enfants (4)   Schéf Communication Connexion   LAN Squid-HUBT Capteurs Voie 1 Squid 3x250A Voie 2 Squid 3x250A Voie 3 Squid 3x250A	Groupe Informations Témoin Journal Enfants (4) Schéma Communication Connexion LAN Saud-HUB TGBT Capteurs Voie 1 Saud 36250A • S Voie 3 Saud	Groupe Informations Témoin Journal Entants (4) Schéma Paramètres       Communication     Connexion LNASquid-NUBTGBT      Capteurs     Voie 1 Squid 3x250A      Squid1     Voie 3 Squid 3x250A      Squid2     Voie 3 Squid 3x250A      Squid2

Ré	seau électrique

Type Nombre de phases Monophasé ou Triphasé Nb. de phases utilisées. Type monophasé uniquement.

#### Mesure

Cycle d'acquisition

Permet de réduire le trafic de données sur le réseau Ethernet.

Une ressource de type « Nœud d'Energie » se crée en enfant des ressources « Squid ». Une ressource « Nœud d'Energie Monophasé » pour chaque phase ou une ressource « Nœud d'Energie Triphasé ».

Paramètres de la ressource								- 4	
Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (3)	Schéma	Paramètres	Maintenance	
Réseau électrique									
				T	ype Monopha	isé 🔻			
			Nomb	re de pha	ses 3 🔻				
					Mesure				
			Cycle	d'acquisit	tion Seconde				





5

#### Squid

# Etape 5 Configurer les paramètres des ressources « Nœud d'Energie ».

#### Représentation

#### Choix de la représentation

Le choix de la représentation permet de faire apparaître les mesures sous la forme de variables ou de ressources.

La représentation « Variables » rend disponible les mesures sous forme de variables de sortie de la ressource. Ce mode offre pour avantage de ne pas réduire le nombre de ressources autorisées par la version (standard, + ou ++) et ainsi accroître le nombre de Squid par e@sy.

La représentation « **Ressources** » crée une ressource de type « Mesure » en enfant de la ressource « Nœud d'Energie » pour chaque mesure sélectionnée dans l'onglet « Variables ».

Ce mode offre pour avantage de ne pas avoir à créer manuellement une ressource et de l'adresser pour traiter et consulter une mesure.

#### Initialisation

Cette fonction permet d'initialiser les énergies (active, réactive et apparente) dans la mémoire interne du Squid lorsque l'installation est existante et qu'il est nécessaire de reprendre les index en cours.

Etape 6 Désélectionner les mesures inutiles dans l'onglet « Variables ».



s Témoin Journal Enfants (0) Schén

res de la ressourc

Représentation « Variables »

Paramè	tres de	la ressourc	e							
Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (10)	Schéma	Paramètres	Variables		
<b>D</b>		Libellé								
	Ξ	Energie ad	Energie active							
	Ξ	Energie ré	Energie réactive							
	Ξ	Energie apparente								
	- <mark></mark>	Puissance active								
	<u>.</u>	Puissance réactive								
		Puissance apparente								
	- <mark></mark>	Intensité								
	<u>.</u>	Tension								
		Cos Phi								
		Fréquence	2							

Représentation « Ressources »

Identité	Groupe	Informations	Témoin	Journal	Enfants (6)	Schéma	Paramètres	Variables
					Liste des	variables		
C Energ	jie active							
🔽 Energ	jie réactive	2						
C Energ	jie appare	nte						
V Puiss	ance active	e						
V Puiss	ance réacti	ive						
V Puiss	ance appa	rente						
Inten:	sité							
🗌 Tensi	on							
Cos F	hi							
Eréqu	ence							

Etape 7 Configurer les paramètres des ressources « Mesure ».

#### Valeur d'exploitation

Unité	Poids de la mesure (simple, kilo ou méga).
Nb. d'entiers	Fige le nombre d'entiers
Nb. de décimales	Fige le nombre de décimales.
Automatique/Manuel	Permet de forcer la valeur de la mesure.



Etat: Energie cumulée = 24243,00 Wh Energie cumulée Etat: Energie cumulée = 24243,00 Wh, partielle = 0,00 Wh Energie cumulée – Energie partielle

#### Etat

#### Format de l'état

Permet d'afficher dans l'état de la ressource uniquement l'énergie cumulée ou l'énergie cumulée et l'énergie partielle.

Paramètre présent uniquement pour les ressources de type « Mesure cumulée » (énergies)







Les ressources de type « Mesure cumulée » comportent une variable d'entrée 'Top'.

Cette variable permet de définir la période à laquelle est calculée l'énergie partielle (Delta). Exemples : consommation jour/nuit, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou durant un cycle de fonctionnement spécifique.

False	Тор	Witness ©	False
		Delta Value	0 24243
		Index	24243

