

Fiche nouveautés

V2.2.0

WINDY

NTWIN/006F • V1.0 • 05/2022



www.wit.fr

SOMMAIRE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PREREQUIS..... | 3 |
| 2 | NOUVEAUTES | 4 |
| | Compatibilité avec la télécommande sans fil / sans pile | 4 |
| 3 | AMELIORATIONS..... | 5 |
| | Modification des consignes | 5 |
| 4 | A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR..... | 6 |

1 PREREQUIS

Il est nécessaire d'utiliser la version minimale 2.1.0 du WINDY-PC Tool pour programmer depuis le mode off-line d'une version WINDY 2.2.0.

Il est nécessaire d'utiliser la version minimale 14.2.1 de l'ULI REDY pour fonctionner avec une version WINDY 2.2.0.

2 NOUVEAUTES

Compatibilité avec la télécommande sans fil / sans pile

La télécommande de régulation terminale (ESE134) est désormais compatible avec les WINDY.



Sans fil et sans pile, il suffit de placer la télécommande au mur, de l'appairer avec le WINDY et l'installation est prête. La consigne de température, les niveaux de ventilation, la détection de présence peuvent être contrôlé par l'occupant si le gestionnaire du bâtiment l'autorise (possibilité de blocage). Son écran permet d'afficher la température de la pièce, la consigne de température lorsqu'elle est modifiée ainsi que les fonctions de ventilation et d'occupation.



1) Lot de WINDY concernés

Les lots de WINDY compatibles avec la nouvelle télécommande de régulation terminale (ESE134) sont ceux à partir du 02681-00000 disponible à partir de Septembre 2022.

2) Versions spécifiques

Cette nouvelle compatibilité nécessite une utilisation de version spécifique ci-dessous :

- VC2T_SFSP-2.2.0
- VC4T_CO_SFSP -2.2.0
- VC4T_SFSP -2.2.0

Il est à noter que les versions SFSP ne gèrent pas les SmartSensor (Sensor001, Sensor002 et Sensor003). De la même manière, les versions logicielles gérant les SmartSensor n'intègrent pas la télécommande de régulation terminale (ESE134).

3 AMELIORATIONS

Modification des consignes

Les consignes présentes dans les WEGO Pilote et Vanne sont désormais calculées lorsque la régulation du WINDY est à l'arrêt.

4 A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR

1. Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (.WK8).
2. Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système.



Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un WINDY, se référer à la documentation **Manuel d'utilisation WINDY** sur www.wit.fr.



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.